






Verwendung



Benutzerhandbuch \_\_\_\_\_

Copyright-Informationen

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, Adaptation oder Übersetzung ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist untersagt, mit Ausnahme der im Urheberrecht ausdrücklich erlaubten Fälle.

Teilenummer: Q5927-90915

Edition 1, 09/2004

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden

Die ausschließlich für HP Produkte und Services eingeräumten Gewährleistungen werden in den ausdrücklichen Gewährleistungserklärungen dargelegt, die solchen Produkten und Services beiliegen. Keine Aussagen hierin sind als zusätzliche Gewährleistungen zu verstehen. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

#### Marken

Microsoft®, Windows® und Windows NT® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Energy Star® und das Energy Star-Logo® sind in den USA eingetragene Marken der amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency).

PostScript® ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke im Besitz ihres Eigentümers, die von der Hewlett-Packard Company unter Lizenz verwendet wird.

Java™ ist eine US-Marke von Sun Microsystems Inc.

UNIX® ist eine eingetragene Marke der Open Group.

Linux® ist eine in den USA eingetragene Marke von Linus Torvalds.

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Druckergrundlagen

Schneller Zugriff auf weitere Informationen	2
Internet-Links für Treiber, Software und Kundenunterstützung	2
Benutzerhandbuch-Links	
Hier finden Sie weitere Informationen	2
Druckerkonfigurationen	
HP LaserJet 1160 Drucker	
HP LaserJet 1320 Drucker	
HP LaserJet 1320n Drucker	
HP LaserJet 1320tn Drucker	
HP LaserJet 1320nw Drucker	
Überblick	<u>.</u>
Bedienfeld des Druckers	6
Medienpfade	
Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)	
Hauptzufuhrfach (Fach 2)	
Gerader Papierausgabepfad	
Ausgabefach	
Zugang zur Druckpatrone	
Druckersoftware	
Unterstützte Betriebssysteme	1′
Installieren der Druckersoftware	
Druckereigenschaften (Treiber)	12
Bevorzugte Druckeinstellungen	14
Online-Hilfe für Druckereigenschaften	
Software für Windows	
Druckertreiber	15
Verfügbare Druckertreiber	15
HP Toolbox	15
Integrierter Webserver	16
Software für Macintosh-Computer	17
HP LaserJet 1160 Drucker	17
HP LaserJet 1320 Series Drucker	18
PostScript PPDs (Printer Description Files = Druckerbeschreibungsdateien)	18
Spezifikationen der Druckermedien	19
Unterstützte Medienformate	19
2 Druckerverbindungen	
USB-Verbindungen	22
Anschließen des USB-Kabels	
Parallelverbindungen	
Anschließen des Parallelkabels	
Netzwerkverbindungen	
Anschließen an ein Netzwerk	
Funkverbindungen	

## 3 Verwalten des Druckers

Druckerinformationsseiten	
Demoseite	30
Konfigurationsseite	
Verbrauchsmaterial-Statusseite	30
Netzwerkkonfigurationsseite	30
Verwenden der HP Toolbox	
Unterstützte Betriebssysteme	
Unterstützte Browser	
So zeigen Sie die HP Toolbox unter Windows an	
So zeigen Sie die HP Toolbox auf einem Macintosh Computer an	
Abschnitte in der HP Toolbox	
Weitere Verknüpfungen	
Registerkarte "Status"	
Registerkarte "Fehlerbehebung"	
Registerkarte "Benachrichtigungen"	
Registerkarte "Dokumentation"	
Fenster "Erweiterte Druckereinstellungen"	
Fenster "Netzwerk"	
Verwenden des integrierten Webservers	
So öffnen Sie den integrierten Webserver	
Registerkarte "Information"	
Registerkarte "Settings"	
Registerkarte "Networking"	
Other Links	
Drahtloses Drucken	
Norm IEEE 802.11b/g	
Bluetooth	39
A.D. alla factors	
4 Druckaufgaben	
Manuelle Papierzufuhr	42
Abbrechen eines Druckauftrags	
Druckqualitätseinstellungen	44
Verwenden von EconoMode (spart Toner ein)	
Optimieren der Druckqualität für die verschiedenen Medientypen	
Richtlinien zur Medienverwendung	
Papier	
Etiketten	
Transparentfolien	
Umschläge	
Kartenmaterial und schweres Papier	
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare	
Kartenmaterial und schweres Papier	52
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien	52 52
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien	52 52 52
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können	52 52 52
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer	
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)	
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3)	
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3) Bedrucken von Umschlägen	
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3) Bedrucken von Umschlägen Bedrucken von Transparentfolien und Etiketten	52 52 52 53 54 54 54 55 55
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare  Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können  Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3)  Bedrucken von Umschlägen Bedrucken von Transparentfolien und Etiketten Bedrucken von Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen	52 52 52 53 54 54 54 55 57
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare  Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können  Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3)  Bedrucken von Umschlägen  Bedrucken von Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen  Bedrucken von Medien in Sonderformaten und Karten	52 52 52 53 54 54 54 55 57
Kartenmaterial und schweres Papier Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare  Auswählen von Papier und anderen Druckmedien HP Druckmedien Ungeeignete Medien Medien, die den Drucker beschädigen können  Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3)  Bedrucken von Umschlägen Bedrucken von Transparentfolien und Etiketten Bedrucken von Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen	52 52 52 53 54 54 54 55 57

**iv** DEWW

Mac OS 9	62
Bedrucken beider Seiten des Papiers (manueller Duplexdruck)	
Papierausgabepfads  Drucken mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier (N-up, mehrere Seiten pro	
Blatt) Drucken von Broschüren	
Drucken von Wasserzeichen	
Drucken von wasserzeichen	/ 1
5 Wartung	
Reinigen des Druckers	
Reinigen des Druckpatronenbereichs	
Reinigen des Medienpfads im Drucker	
Auswechseln der Papiereinzugswalze	
Reinigen der Papiereinzugswalze	
Auswechseln des Druckertrennstegs	84
6 Problemlösungen	
Lösungsfindung	
Schritt 1: Ist der Drucker richtig angeschlossen und eingerichtet?	
Schritt 2: Leuchtet die Bereit-LED?	
Schritt 3: Können Sie eine Demoseite drucken?	
Schritt 4: Ist die Druckqualität akzeptabel?	
Schritt 5: Kommuniziert der Drucker mit dem Computer?	
Schritt 6: Sieht die gedruckte Seite aus wie erwartet?	
HP Kundendienst	
Status-LED-Leuchtmuster	
Häufige Probleme im Zusammenhang mit dem Macintosh	
Beheben von PS-Fehlern (PostScript-Fehlern)	
Probleme bei der Papierhandhabung	
Papierstau	
Der Aufdruck ist schräg	
Es werden mehrere Blätter gleichzeitig in den Drucker eingezogen	
Der Drucker zieht keine Medien aus dem Medienzufuhrfach ein	
Die Medien wellen sich im Drucker	
Das ausgedruckte Dokument verwendet den falschen Ausgabepfad	
Die Druckgeschwindigkeit ist sehr langsam	103
Die gedruckte Seite sieht anders aus als auf dem Bildschirm	
Unleserlicher, falscher oder unvollständiger Text	
Fehlende Grafiken oder Textstellen bzw. leere Seiten	
Das Seitenformat ist anders als auf einem anderen Drucker	
Qualität der Grafiken	
Probleme mit der Druckersoftware	
Verbessern der Druckqualität	
Heller Druck oder blasse Stellen	
Tonerpartikel	
Fehlstellen	
Vertikale Linien	
Grauer Hintergrund	
Verschmierter Toner	
Loser Toner	
Vertikale, sich wiederholende Schadstellen	
Verformte Zeichen	112

DEWW v

Schräg bedruckte Seite	
Zerknittertes oder faltiges Papier	
Verstreuter Toner	
Beseitigen von Medienstaus	
Druckpatronenbereich	
Zufuhrfächer	
Ausgabefach	121
Gerader Papierausgabepfad	
Papierpfad des automatischen beidseitigen Druckens (Duplexdrucks)	
Lösen von Problemen beim Einrichten verdrahteter Netzwerke	128
Anhang A Druckerspezifikationen	
Umgebungsspezifikationen	132
Geräuschemission	
Elektrische Daten	
Abmessungen und Gewicht	
Druckerkapazität und -bewertung	
Speicherspezifikationen	
Anschlüsse	
Anhang B Zulassungsbestimmungen	
FCC-Bestimmungen	
Konformitätserklärung	
Behördliche Bestimmungen	
Lasersicherheitserklärung	
Kanadische DOC-Bestimmungen	
EMI-Erklärung für Korea	
Lasersicherheitserklärung für Finnland	
Umweltschutzförderprogramm	
Schutz der Umwelt	
Ozonbildung	
Energieverbrauch	
Tonerverbrauch	
Papierverbrauch	
Kunststoffe	
HP LaserJet Druckzubehör und Verbrauchsmaterialien	147
Informationen zum HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für	4.47
Druckerverbrauchsmaterialien	
Papier	14/
Materialeinschränkungen	
Weitere Informationen  Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS)	
Dateriblati zur Materialsichemen (MSDS)	143
Anhang C Gewährleistungs- und Lizenzinformationen	
Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard	151
Hewlett-Packard Softwarelizenzvereinbarung	
Eingeschränkte Gewährleistung für die Gebrauchsdauer der Druckpatrone	
5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Anhang D HP Teile und Zubehör	
Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör	158
10/100-Netzwerkkarte und drahtlose Druckserver	
Verwenden von HP Druckpatronen	

**vi** DEWW

HP Richtlinien für Druckpatronen anderer Hersteller	161
Lagern von Druckpatronen	161
Gebrauchsdauer der Druckpatrone	161
Sparen von Toner	
Neuverteilen des Toners	162
Auswechseln der Druckpatrone	163
DIMMs (Speicher oder Schriftarten)	165
Einsetzen eines Speicher-DIMM (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker)	165
Testen der DIMM-Installation	168
Entfernen von DIMMs (Speichermodulen)	168
Anhang E Service und Support	
Hardwareservice	
Erweiterte Gewährleistung	173
Richtlinien für die Wiederverpackung des Druckers	174
Kontaktaufnahme mit HP	175

Index

DEWW

**viii** DEWW

1

# Druckergrundlagen

#### Dieses Kapitel bietet Informationen zu folgenden Themen:

- Schneller Zugriff auf weitere Informationen
- <u>Druckerkonfigurationen</u>
- <u>Überblick</u>
- Bedienfeld des Druckers
- Medienpfade
- Zugang zur Druckpatrone
- <u>Druckersoftware</u>
- Software für Windows
- Software für Macintosh-Computer
- Spezifikationen der Druckermedien

## Schneller Zugriff auf weitere Informationen

Die folgenden Abschnitte führen weitere Informationsquellen zu den HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Druckern an.

## Internet-Links für Treiber, Software und Kundenunterstützung

Wenden Sie sich unter einer der folgenden Webadressen an den HP Kundendienst.

#### HP LaserJet 1160 Drucker

- In den USA erhalten Sie Unterstützung unter http://www.hp.com/support/lj1160/
- In allen anderen Ländern/Regionen erhalten Sie Unterstützung unter http://www.hp.com/

#### **HP LaserJet 1320 Series Drucker**

- In den USA erhalten Sie Unterstützung unter http://www.hp.com/support/lj1320/
- In allen anderen Ländern/Regionen erhalten Sie Unterstützung unter http://www.hp.com/

#### Benutzerhandbuch-Links

- Überblick (Lage der Druckerkomponenten)
- Auswechseln der Druckpatrone
- Problemlösungen
- Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör

#### Hier finden Sie weitere Informationen

- **CD-Benutzerhandbuch**: Ausführliche Informationen zur Verwendung des Druckers und zur Fehlerbehebung. Auf der mit dem Drucker gelieferten CD-ROM zu finden.
- Online-Hilfe: Informationen zu Druckeroptionen, die über die Druckertreiber zur Verfügung stehen. Wenn Sie eine Hilfedatei einsehen wollen, greifen Sie über den Druckertreiber auf die Online-Hilfe zu.
- HTML- (Online-) Benutzerhandbuch: Ausführliche Informationen zur Verwendung des Druckers und zur Fehlerbehebung. Verfügbar unter http://www.hp.com/support/lj1160/ oder http://www.hp.com/support/lj1320/. Klicken Sie nach der Verbindungsherstellung auf Manuals (Handbücher).

## Druckerkonfigurationen

Nachstehend werden die Standardkonfigurationen der HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker aufgeführt.

#### **HP LaserJet 1160 Drucker**

- 20 Seiten/Minute (US-Letter), 19 Seiten/Minute (A4)
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden
- Effektive Ausgabequalit\u00e4t von 1200 dpi [600 x 600 dpi mit der Resolution Enhancement-Technologie (RET) mit FastRes 1200]
- Integriertes 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2)
- Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)
- EconoMode (spart Toner ein)
- Drucken von Wasserzeichen, Broschüren, mehreren Seiten auf einem Blatt (N-up-Drucken) und der ersten Seite auf einem anderen Medium als das restliche Dokument
- 16 MB RAM
- 2.500-Seiten-Druckpatrone
- Hostbasiert und PCL 5e (der Drucker erkennt die angemessene Sprache und wechselt automatisch zu dieser über)
- Kompatibel mit USB 2.0-Spezifikationen
- IEEE-1284B-Parallelanschluss
- Windows® 98, Me, NT®(nur Druckertreiber), 2000, Server 2003 (nur Druckertreiber),
   XP 32 Bit, XP 64 Bit (nur Druckertreiber)
- Mac OS 9.1 und h\u00f6her (nur Druckertreiber)
- Netzschalter
- HP Toolbox (bietet Druckerstatusinformationen, Informationen zur Fehlerbehebung sowie Druckerkonfigurationsinformationen)
- 26 PCL-Schriftarten

#### HP LaserJet 1320 Drucker

- 22 Seiten/Minute (US-Letter), 21 Seiten/Minute (A4)
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden
- ProRes 1200 (bietet feine Liniendetails bei 1200 x 1200 dpi)
- 600 dpi (bietet eine Ausgabequalität von 600 x 600 dpi mit der Resolution Enhancement-Technologie (RET) für verbesserte Textausgabe)

3

- Integriertes 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2)
- Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)
- Optionales zusätzliches 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 3)
- Automatisches beidseitiges Drucken (Duplexdruck)

DEWW Druckerkonfigurationen

- EconoMode (spart Toner ein)
- Drucken von Wasserzeichen, Broschüren, mehreren Seiten auf einem Blatt (N-up-Drucken) und der ersten Seite auf einem anderen Medium als das restliche Dokument
- 16 MB RAM
- Auf 144 MB aufrüstbarer Arbeitsspeicher
- 2.500-oder 6.000-Seiten-Druckpatrone
- PCL 6 und PCL 5e- sowie PostScript® Level 2-Emulation (der Drucker erkennt die angemessene Sprache und wechselt automatisch zu dieser über)
- Kompatibel mit USB 2.0-Spezifikationen
- IEEE-1284B-Parallelanschluss
- Windows 98, Me, NT (nur Druckertreiber), 2000, Server 2003 (nur Druckertreiber),
   XP 32 Bit, XP 64 Bit (nur Druckertreiber)
- Mac OS 9.1 und h\u00f6her (nur Druckertreiber)
- Mac OS X v10.1 (nur Druckertreiber), v10.2 und h\u00f6her
- Netzschalter
- HP Toolbox (bietet Druckerstatusinformationen, Informationen zur Fehlerbehebung sowie Druckerkonfigurationsinformationen)
- 46 HP-Schriftarten
- 35 PS-Schriftarten

#### HP LaserJet 1320n Drucker

Der HP LaserJet 1320n Drucker besitzt anstelle des IEEE-1284B-Parallelanschlusses einen intergrierten HP Jetdirect-Netzwerkanschluss.

#### **HP LaserJet 1320tn Drucker**

Der HP LaserJet 1320tn Drucker verfügt zusätzlich zu allen Funktionen des HP LaserJet 1320n Druckers über ein zweites 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 3).

### **HP LaserJet 1320nw Drucker**


Der HP LaserJet 1320nw Drucker verfügt zusätzlich zu allen Funktionen des HP LaserJet 1320n Druckers über integrierte drahtlose 802.11b/g-Vernetzung.

**Hinweis** 


Weitere Informationen über dieses Produkt finden Sie im HP LaserJet 1320nw Benutzerhandbuch zur Funkverbindung.

## Überblick

Die folgenden Abbbildungen veranschaulichen die Komponenten der HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker.



- 1 Funkverbindungs-LED (nur HP LaserJet 1320nw Drucker)
- 2 Druckpatronen-LED
- 3 Achtung-LED
- 4 Bereit-LED
- 5 START-Taste und -LED
- 6 ABBRUCH-Taste
- 7 Ausgabefach
- 8 Fachverlängerung
- 9 Druckpatronenklappe
- 10 Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)
- 11 Hauptzufuhrfach (Fach 2)
- 12 Ein/Aus-Schalter



- 1 Klappe der geraden Papierausgabe
- 2 Netzbuchse
- 3 Medienformat-Umschalter für automatisches beidseitiges Drucken
- 4 USB-Anschluss
- 5 Parallelanschluss (HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Drucker)
- Integrierter HP Jetdirect-Netzwerkanschluss (nur HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Drucker)


5

- 7 Rückseitige Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen Druckens
- 8 Hebel zur Medienstau-Beseitigung

DEWW Überblick

## Bedienfeld des Druckers

Das Bedienfeld des Druckers besteht aus vier Leuchtdioden (LEDs) und zwei Tasten. Der HP LaserJet 1320nw Drucker besitzt eine weitere LED oben im Bedienfeld. Die von den LEDs erzeugten Leuchtmuster kennzeichnen den jeweiligen Druckerstatus.



- Funkverbindungs-LED: (nur HP LaserJet 1320nw Drucker) Wenn die Funkverbindungs-LED durchgehend leuchtet, wurde eine Funkverbindung aufgebaut. Wenn die LED aus ist, ist der Funkbetrieb deaktiviert. Wenn die LED blinkt, versucht der Drucker, eine Funkverbindung aufzubauen.
- 2 Druckpatronen-LED: Wenn die Tonerpatrone fast leer ist, leuchtet die Druckpatronen-LED auf. Wenn die Druckpatrone aus dem Drucker genommen wurde, blinkt die Druckpatronen-LED.
- 3 Achtung-LED: Zeigt an, dass das Medienzufuhrfach leer ist, die Druckpatronenklappe offen steht, die Druckpatrone fehlt oder andere Fehler aufgetreten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Druckerinformationsseiten.
- 4 Bereit-LED: Zeigt an, dass der Drucker druckbereit ist.
- 5 START-**Taste und -LED**: Wenn Sie eine Demoseite drucken oder im manuellen Zufuhrmodus mit dem Drucken fortfahren möchten, drücken Sie kurz die START-Taste. Wenn Sie eine Konfigurationsseite drucken möchten, drücken Sie 5 Sekunden lang die START-Taste.
- 6 Abbruch-Taste: Wenn Sie den im Druck befindlichen Druckauftrag abbrechen möchten, drücken Sie die Abbruch-Taste.

**Hinweis** 

Eine Beschreibung der LED-Leuchtmuster finden Sie im Abschnitt Status-LED-Leuchtmuster.


## Medienpfade

Die folgenden Abschnitte gehen auf die Zufuhrfächer, Ausgabefächer und Medienpfade ein.

## Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)

Sie sollten das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach zum Zuführen einzelner Blätter, Umschläge, Postkarten, Etiketten oder Transparentfolien verwenden. Das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach eignet sich auch, wenn Sie die erste Seite auf einem anderen Medium drucken möchten als das restliche Dokument.

Die Medienführungen sorgen dafür, dass die Medien dem Drucker richtig zugeführt werden und der Druck nicht schief (schräg auf dem Medium) verläuft. Stellen Sie die Medienführungen beim Einlegen des Mediums auf die Breite des verwendeten Mediums ein.



**Hinweis** 

Der Drucker zieht automatisch zuerst die Blätter aus dem Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach und dann die Blätter aus dem Hauptzufuhrfach ein.

Weitere Informationen über die verschiedenen Medientypen finden Sie im Abschnitt Auswählen von Papier und anderen Druckmedien.

## Hauptzufuhrfach (Fach 2)

Das integrierte Hauptzufuhrfach ist vorne am Drucker zugänglich und nimmt bis zu 250 Blatt an 75 g/m2 schwerem Papier oder andere Medien auf.


7

Das Hauptfach ist für Papier mit den folgenden Spezifikationen geeignet:

- Gewicht: Bis zu 60 bis 105 g/m².
- Format: Von 147 x 211 mm bis 216 x 356 mm.


DEWW Medienpfade

Die Medienführungen sorgen dafür, dass die Medien dem Drucker richtig zugeführt werden und der Druck nicht schief (schräg auf dem Medium) verläuft. Das Hauptzufuhrfach ist außerdem mit einer seitlichen und einer hinteren Medienführung ausgestattet. Stellen Sie die Medienführungen beim Einlegen des Mediums auf die Länge und Breite des verwendeten Mediums ein.



## **Gerader Papierausgabepfad**

Der gerade Papierausgabepfad eignet sich vor allem zum Bedrucken von Umschlägen, Transparentfolien, schweren Medien oder anderen Medien, die sich beim Drucken leicht wellen. Wenn die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads offen ist, werden die bedruckten Medien hier in umgekehrter Reihenfolge ausgegeben.




Hinweis

Bei Verwendung des geraden Papierausgabepfads werden die bedruckten Medien nicht gestapelt. Die Medien fallen auf die darunter liegende Oberfläche, wenn Sie nicht jedes Blatt einzeln bei der Ausgabe entgegennehmen.

## Ausgabefach

Das Ausgabefach befindet sich oben auf dem Drucker. Wenn die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads geschlossen ist, werden die bedruckten Medien hier in der richtigen Reihenfolge gesammelt. Die Fachverlängerung erleichtert das Stapeln großer Druckaufträge. Verwenden Sie das Ausgabefach zum Drucken von normalen und großen sortierten Dokumenten.




DEWW Medienpfade

9

# **Zugang zur Druckpatrone**

Die Druckpatronenklappe befindet sich vorne am Drucker. Wenn Sie die Druckpatrone herausnehmen, Papierstaus beseitigen oder den Drucker reinigen möchten, müssen Sie die Druckpatronenklappe öffnen. Greifen Sie dazu die Mitte der Druckpatronenklappe und ziehen Sie sie zu sich heran.



## **Druckersoftware**

Die folgenden Abschnitte gehen auf die mit den HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Druckern gelieferte Software ein.

## Unterstützte Betriebssysteme

Es wird dringend empfohlen, die gelieferte Software zu installieren, damit die Druckereinrichtung problemlos durchgeführt werden kann und Sie auf alle Druckerfunktionen zugreifen können. Nicht die gesamte Software ist in allen Sprachen erhältlich. Installieren Sie die Software, bevor Sie den Drucker einrichten. In der Readme-Datei finden Sie aktulle Softwareinformationen.

Die neuesten Treiber, zusätzliche Treiber und andere Software können Sie aus dem Internet herunterladen oder über andere Quellen beziehen.

Der Drucker wird mit Software für folgende Betriebssysteme geliefert:

- Windows 98
- Windows Me
- Windows NT (nur Druckertreiber)
- Windows 2000
- Windows Server 2003 (nur Druckertreiber)

Weitere Informationen zum Aktualisieren von Windows 2000 Server auf Windows Server 2003 finden Sie unter <a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a>.

Weitere Informationen über Windows Server 2003 Point-and-Print finden Sie unter <a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a>.

Weitere Informationen über Windows Server 2003 Terminaldienste und Drucken finden Sie unter http://www.microsoft.com/.

- Windows XP (32 Bit)
- Windows XP (64 Bit) (nur Druckertreiber)
- Mac OS 9.x (nur Druckertreiber)
- Mac OS X v10.1 (nur Druckertreiber), v10.2 und höher

**Hinweis** 

Apple rät Benutzern von OS X v10.0, auf v10.1 oder höher zu aktualisieren.

#### Installieren der Druckersoftware

Die folgenden Abschnitte leiten bei der Installation der Druckersoftware auf verschiedenen Betriebssystemen an.

#### So installieren Sie den Druckertreiber unter Windows NT 4.0

Die Druckersoftware für Windows NT 4.0 müssen Sie mithilfe des Assistenten für die Druckerinstallation installieren.

- 1. Klicken Sie auf **Start**, und setzen Sie den Mauszeiger auf **Einstellungen**.
- 2. Klicken Sie auf Drucker.

DEWW Druckersoftware 11

- 3. Doppelklicken Sie auf Neuer Drucker.
- Wählen Sie den Anschluss aus, mit dem der Drucker verbunden ist, und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Klicken Sie auf **Diskette**. Klicken Sie auf **Durchsuchen**.
- 6. Suchen Sie auf der CD-ROM folgendermaßen nach dem Treiber, den Sie installieren möchten:
  - a. Wählen Sie Ihre Sprache in der Verzeichnisliste aus und doppelklicken Sie darauf.
  - b. Wählen Sie drivers in der Verzeichnisliste aus und doppelklicken Sie darauf.
  - Wählen Sie Ihr Betriebssystem in der Verzeichnisliste aus und doppelklicken Sie darauf.
  - d. Wählen Sie den gewünschten Treiber in der Verzeichnisliste aus und doppelklicken Sie darauf.
  - e. Klicken Sie auf OK, um die INF-Datei auszuwählen.
  - f. Klicken Sie auf den HP LaserJet 1160 oder HP LaserJet 1320 Series Drucker und dann auf OK, um die Installation zu starten.
- 7. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Softwareinstallation abzuschließen.

# So installieren Sie den Druckertreiber unter Windows XP (64 Bit) und Windows Server 2003

Schlagen Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem Anweisungen zur Installation eines Druckertreibers nach.

## So installieren Sie die Software für alle anderen Betriebssysteme

Legen Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. **Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm**.

Hinweis

Wenn der Begrüßungsbildschirm nicht angezeigt wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start** und dann auf **Ausführen**, geben Sie z:\setup ein (wobei z der Buchstabe des CD-ROM-Laufwerks ist) und klicken Sie dann auf **OK**.

## **Druckereigenschaften (Treiber)**

Der Drucker wird von den Druckereigenschaften gesteuert. Die Standardeinstellungen, wie z. B. Medienformat und -typ, Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier (N-up-Drucken), Auflösung und Wasserzeichen, können geändert werden. Die Druckereigenschaften können Sie wie folgt aufrufen:

- Über die Softwareanwendung, in der Sie drucken. Dadurch werden die Einstellungen nur für die aktuelle Softwareanwendung geändert.
- Über das Windows-Betriebssystem. Dadurch werden die Standardeinstellungen für alle zukünftigen Druckaufträge geändert.

**Hinweis** 

Da viele Softwareanwendungen verschiedene Methoden für den Zugriff auf die Druckereigenschaften anbieten, werden im folgenden Abschnitt nur die üblichsten Methoden unter Windows 98, 2000, Me und Windows XP beschrieben.

## So ändern Sie die Einstellungen nur für die aktuelle Softwareanwendung

#### **Hinweis**

(Dies ist die üblichste Methode, kann aber von Anwendung zu Anwendung verschieden sein.)

- 1. Klicken Sie im Menü **Datei** der Softwareanwendung auf **Drucken**.
- 2. Klicken Sie im Dialogfeld Drucken auf Eigenschaften.
- 3. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **OK**.

# So ändern Sie die Standardeinstellungen für alle zukünftigen Druckaufträge unter Windows 98, 2000 und Me

- 1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen** und klicken Sie dann auf **Drucker**.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des HP LaserJet 1160 oder HP LaserJet 1320 Series Druckers.
- 3. Klicken Sie auf **Eigenschaften** (in Windows 2000 können Sie auch auf **Druckeinstellungen** klicken).
- 4. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf OK.

#### **Hinweis**

In Windows 2000 sind viele dieser Funktionen über das Menü **Druckeinstellungen** verfügbar.

# So ändern Sie die Standardeinstellungen für alle zukünftigen Druckaufträge unter Windows XP

- 1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start und dann auf Drucker und Faxgeräte.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des HP LaserJet 1160 oder HP LaserJet 1320 Series Druckers.
- 3. Klicken Sie auf Eigenschaften oder auf Druckeinstellungen.
- 4. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf OK.

DEWW Druckersoftware 13

## **Bevorzugte Druckeinstellungen**

Sie können die Druckeinstellungen für diesen Drucker auf drei verschiedene Arten ändern: in der Softwareanwendung, im Druckertreiber oder in der HP Toolbox. Für HP LaserJet 1320 Series Drucker können Sie die Druckeinstellungen zudem über den integrierten Webserver ändern. Änderungen, die an den Druckeinstellungen vorgenommen wurden, werden in Abhängigkeit davon, wo diese Änderungen vorgenommen wurden, folgendermaßen bevorzugt behandelt:

- Änderungen, die in der Softwareanwendung vorgenommen werden, überschreiben alle anderen Änderungen. Innerhalb einer Softwareanwendung überschreiben Änderungen, die im Dialogfeld "Seite einrichten" vorgenommen werden, die Änderungen, die im Dialogfeld "Drucken" vorgenommen werden.
- Änderungen, die im Druckertreiber (also im Dialogfeld mit den Druckereigenschaften) vorgenommen werden, überschreiben die Einstellungen, die in der HP Toolbox vorgenommen werden. Änderungen, die im Druckertreiber vorgenommen werden, überschreiben nicht die Einstellungen in der Softwareanwendung.
- Änderungen, die in der HP Toolbox und im integrierten Webserver vorgenommen werden, haben die niedrigste Priorität.

Wenn eine bestimmte Druckeinstellung auf mehr als eine der oben aufgeführten Arten geändert werden kann, wählen Sie die Methode mit der höchsten Priorität.

## Online-Hilfe für Druckereigenschaften

Die Online-Hilfe für die Druckereigenschaften (Treiber) beinhaltet spezifische Informationen über die Funktionen in den Druckereigenschaften. Diese Online-Hilfe führt Sie durch den Prozess zum Ändern der Drucker-Standardeinstellungen. Für manche Treiber erhalten Sie in der Online-Hilfe Anweisungen zum Verwenden der kontextabhängigen Hilfe. Die kontextabhängige Hilfe beschreibt die Optionen für die Treiberfunktion, auf die Sie gerade zugreifen.

#### So greifen Sie auf die Online-Hilfe für die Druckereigenschaften zu

- 1. Klicken Sie in der Softwareanwendung im Menü Datei auf die Option Drucken.
- 2. Klicken Sie auf Eigenschaften und anschließend auf Hilfe.

## Software für Windows

Die folgende Software ist für alle Benutzer des Druckers verfügbar.

#### Druckertreiber

Ein Druckertreiber ist die Softwarekomponente, die Zugriff auf die Druckerfunktionen bietet sowie dem Computer die Kommunikation mit dem Drucker ermöglicht. Wählen Sie einen Druckertreiber entsprechend der Verwendung Ihres Druckers.

- Verwenden Sie den PCL 5e-Druckertreiber, wenn die Ausdrucke genauso aussehen sollen wie die von älteren HP LaserJet Druckern. Bestimmte Funktionen sind bei diesem Druckertreiber nicht verfügbar. (Der mit diesem Drucker gelieferte PCL 5e-Treiber kann für ältere Drucker nicht verwendet werden.)
- Mit dem PCL 6-Druckertreiber können Sie sämtliche Funktionen des Druckers nutzen (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker). Der PCL 6-Treiber wird in allen Fällen empfohlen, in denen keine vollständige Abwärtskompatibilität mit früheren PCL-Treibern oder älteren Druckermodellen notwendig ist.
- Verwenden Sie den PS-Druckertreiber, um mit PostScript-Anforderungen kompatibel zu sein (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker). Bestimmte Druckerfunktionen sind bei diesem Druckertreiber nicht verfügbar.

Der Drucker wechselt je nach gewähltem Treiber automatisch zwischen PS- und PCL-Druckersprachen.

## Verfügbare Druckertreiber

Die folgenden Druckertreiber sind im Lieferumfang des Druckers enthalten.

#### Verfügbare Druckertreiber

HP LaserJet 1160 Drucker	HP LaserJet 1320 Series Drucker		
Hostbasiert	PCL 5e		
PCL 5e	• PCL 6		
	• PS		

## **HP Toolbox**

Sie können die HP Toolbox anzeigen, wenn der Drucker direkt an Ihren Computer oder an ein Netzwerk angeschlossen ist. Sie müssen eine vollständige Softwareinstallation durchgeführt haben, um die HP Toolbox nutzen zu können.

Die HP Toolbox ist eine Webanwendung, die Sie für folgende Aufgaben nutzen können:

- Überprüfen des Druckerstatus
- Konfigurieren der Druckereinstellungen
- Anzeigen von Informationen zur Fehlerbehebung
- Anzeigen der Online-Dokumentation

DEWW Software für Windows 15

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der HP Toolbox.

## **Integrierter Webserver**

#### **Hinweis**

Diese Funktion ist nur auf HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Druckern verfügbar.

Der integrierte Webserver ist für den HP LaserJet 1320 Series Drucker über die integrierte HP Jetdirect-Netzwerkverbindung verfügbar.

Mit dem integrierten Webserver können Sie auf die Druckereinstellungen und -informationen zugreifen, indem Sie an einem beliebigen Computer die IP-Adresse oder den Hostnamen des Druckers in einen Webbrowser (wie z. B. Netscape Navigator oder Microsoft® Internet Explorer) eingeben. Über den integrierten Webserver können Sie den Drucker konfigurieren, Statusinformationen anzeigen und Informationen zur Fehlerbehebung abrufen.

#### **Hinweis**

Diese Einstellungen können zudem in der HP Toolbox geändert werden.

Der integrierte Webserver funktioniert bei den folgenden unterstützten Webbrowsern:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 (und höher)
- Netscape Navigator 4.75 (und höher).

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des integrierten Webservers.

## Software für Macintosh-Computer

Die folgenden Abschnitte gehen auf die Software für Macintosh-Computer ein, die für die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker verfügbar ist.

#### **HP LaserJet 1160 Drucker**

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie die Macintosh-Software für den HP LaserJet 1160 Drucker aufgerufen wird.

#### Aufrufen des Druckertreibers (Mac OS 9.1 und höher)

- 1. Wählen Sie im Apple-Menü die Option Auswahl.
- 2. Klicken Sie oben links im Dialogfeld der Auswahl auf HP LaserJet.
- 3. Wählen Sie je nach der Art der Verbindung zwischen Computer und Drucker eine der folgenden Optionen aus:
  - TCP/IP: Wählen Sie im Popup-Dialogfeld Ja, um nach TCP/IP-Netzwerkdruckern zu suchen.
  - USB: Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 4. Klicken Sie rechts im Dialogfeld der Auswahl auf den HP LaserJet 1160 Drucker.
- Schließen Sie die Auswahl.

#### Aufrufen des Druckertreibers (Mac OS X v10.1 und höher)

- 1. Die Druckerauswahl sollte automatisch aufgerufen werden. Gehen Sie andernfalls folgendermaßen vor:
  - a. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Laufwerkssymbol der Festplatte.
  - b. Öffnen Sie den Ordner **Programme** und anschließend den Ordner **Dienstprogramme**.
  - Doppelklicken Sie je nach Betriebssystem auf Druckerauswahl oder Druckerkonfigurationsprogramm.
- 2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Dialogfeld "Drucker hinzufügen" mit der Druckerliste wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie je nach der Art der Verbindung zwischen Computer und Drucker eine der folgenden Optionen aus dem oberen Menü aus:
  - USB
  - TCP/IP: Wählen Sie zum Herstellen einer Verbindung zu Ihrem TCP/IP-Drucker in OS X v10.1 die Option hp ip printing (HP IP-Druck).
    - Wählen Sie bei OS X v10.2 oder höher die Option Rendezvous.
- 4. Wählen Sie den Druckernamen aus der Druckerliste aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### **HP LaserJet 1320 Series Drucker**

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie die Macintosh-Software für den HP LaserJet 1320 Series Drucker aufgerufen wird.

## Zugreifen auf den Druckertreiber (Mac OS 9.x)

- 1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Laufwerkssymbol der Festplatte.
- 2. Öffnen Sie den Ordner **Programme** und anschließend den Ordner **Dienstprogramme**.
- 3. Starten Sie die Desktop Printer Utility.
- 4. Doppelklicken Sie auf Drucker (USB).
- 5. Klicken Sie im Abschnitt **USB-Druckerauswahl** des Dialogfelds auf **Ändern**.
- 6. Wählen Sie den HP LaserJet 1320 Drucker.
- 7. Klicken Sie auf Automatisch.
- 8. Klicken Sie auf **Drucker anlegen** unten im Fenster.
- 9. Klicken Sie auf Sichern.

## Aufrufen des Druckertreibers (Mac OS X v10.1 und höher)

- 1. Die Druckerauswahl sollte automatisch aufgerufen werden. Gehen Sie andernfalls folgendermaßen vor:
  - a. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Laufwerkssymbol der Festplatte.
  - b. Öffnen Sie den Ordner **Programme** und anschließend den Ordner **Dienstprogramme**.
  - c. Doppelklicken Sie je nach Betriebssystem auf **Druckerauswahl** oder **Druckerkonfigurationsprogramm**.
- 2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Dialogfeld "Drucker hinzufügen" mit der Druckerliste wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie je nach der Art der Verbindung zwischen Computer und Drucker eine der folgenden Optionen aus dem oberen Menü aus:
  - USB
  - TCP/IP: W\u00e4hlen Sie zum Herstellen einer Verbindung zu Ihrem TCP/IP-Drucker in OS X v10.1 die Option hp ip printing (HP IP-Druck).
    - Wählen Sie bei OS X v10.2 oder höher die Option **Rendezvous**.
- 4. Wählen Sie den Druckernamen aus der Druckerliste aus.
- 5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

# PostScript PPDs (Printer Description Files = Druckerbeschreibungsdateien)

PPDs, in Verbindung mit dem Apple Druckertreiber, greifen auf die Druckerfunktionen zu und ermöglichen dem Computer die Kommunikation mit dem Drucker. Das Installationsprogramm für die PPDs befindet sich auf der CD des HP LaserJet 1320 Series Druckers.

## Spezifikationen der Druckermedien

HP LaserJet Drucker erstellen Ausdrucke in hervorragender Qualität. Der Drucker kann eine Reihe von Medien aufnehmen, wie zugeschnittene Papierbögen (einschließlich Recyclingpapier), Umschläge, Etiketten, Transparentfolien, Velinpapier und Papier mit benutzerspezifischem Format. Eigenschaften wie Gewicht, Körnung und Feuchtigkeitsgehalt sind wichtige Faktoren, die die Druckerleistung und Ausgabequalität beeinträchtigen können.

Mit dem Drucker können verschiedene Papiersorten und andere Druckmedien gemäß den in diesem Handbuch aufgeführten Richtlinien verwendet werden. Bei der Verwendung von Medien, die die Anforderungen nicht erfüllen, können folgende Probleme auftreten:

- Schlechte Druckqualität
- Häufigere Medienstaus
- Vorzeitige Abnutzung des Druckers und dadurch Reparaturbedürftigkeit

Zum Erzielen bester Ergebnisse sollten stets HP Papier und HP Druckmedien verwendet werden. Die Hewlett-Packard Company empfiehlt keine Produkte anderer Marken. Da es sich dabei nicht um Produkte von HP handelt, kann HP deren Qualität weder beeinflussen noch kontrollieren.

Es kann vorkommen, dass ein bestimmtes Medium alle in diesem Handbuch aufgeführten Anforderungen erfüllt und dennoch schlechte Druckergebnisse erzielt werden. Dies kann auf unsachgemäße Handhabung, unangemessene Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnisse oder andere Variablen zurückzuführen sein, über die Hewlett-Packard keine Kontrolle hat.

Vor dem Kauf von großen Papiermengen, sollten Sie sicherstellen, dass das Druckmedium alle in diesem Handbuch und in den *HP LaserJet Printer Family Media Guide* (Druckmedienhandbuch für HP LaserJet Drucker) aufgeführten Anforderungen erfüllt. Diese Richtlinien können unter <a href="http://www.hp.com/support/ljpaperguide/">http://www.hp.com/support/ljpaperguide/</a> heruntergeladen werden. Unter <a href="Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör">Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör</a> finden Sie weitere Informationen zum Bestellen der Richtlinien. Testen Sie die Medien stets, bevor Sie diese in großen Mengen kaufen.

#### VORSICHT

Medien, die den Spezifikationen von Hewlett-Packard nicht entsprechen, können Druckerprobleme verursachen, die eine Reparatur erforderlich werden lassen. Eine derartige Reparatur fällt nicht unter die Gewährleistung oder Serviceverträge von Hewlett-Packard.

#### **Unterstützte Medienformate**

Folgende Medienformate werden unterstützt:

Min.: 76 x 127 mm

Maximal: 216 x 356 mm

2

# Druckerverbindungen

Dieses Kapitel bietet Informationen zu folgenden Themen:

- USB-Verbindungen
- Parallelverbindungen
- Netzwerkverbindungen
- Funkverbindungen


DEWW 21

## **USB-Verbindungen**

Alle HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Druckermodelle unterstützen USB-Verbindungen.

## Anschließen des USB-Kabels

- 1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an.
- 2. Wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden, schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Computer an.




# Parallelverbindungen

Die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Druckermodelle unterstützen Parallelverbindungen.

## Anschließen des Parallelkabels

- 1. Schließen Sie das Parallelkabel an den Drucker an.
- 2. Schließen Sie das andere Ende des Parallelkabels an den Computer an.



DEWW Parallelverbindungen 23

## Netzwerkverbindungen

Die HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Drucker können über den integrierten HP Jetdirect-Netzwerkanschluss an Netzwerke angeschlossen werden. Der HP LaserJet 1320nw Drucker kann auch eine Verbindung zu 802.11b/g-Funknetzwerken herstellen. Für die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker sind externe Netzwerkdruckserver verfügbar. Die folgende Tabelle führt die Anforderungen auf, die zum Hinzufügen der Netzwerkfunktion zu einem HP LaserJet 1160 oder HP LaserJet 1320 Series Drucker erfüllt werden müssen.


#### Netzwerkoptionen

HP LaserJet- Modell	10Base-T	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth <sup>(r)</sup>
1160	HP Jetdirect 170x	HP Jetdirect 175x (HP Jetdirect 300x, HP Jetdirect 500x)	HP Jetdirect ew2400	HP bt1300
		HP Jetdirect en3700		
1320	HP Jetdirect 170x	HP Jetdirect 175x (HP Jetdirect 300x, HP Jetdirect 500x)	HP Jetdirect ew2400	HP bt1300
		HP Jetdirect en3700		
1320n	Integriert	Integriert	HP Jetdirect ew2400	HP bt1300
			HP Jetdirect 380x (nur 802.11b)	
1320tn	Integriert	Integriert	HP Jetdirect ew2400	HP bt1300
			HP Jetdirect 380x (nur 802.11b)	
1320nw	Integriert	Integriert	Integriert	HP bt1300

Informationen zur Bestellung des Druckservers finden Sie unter <u>10/100-Netzwerkkarte und drahtlose Druckserver</u>.

#### Anschließen an ein Netzwerk

Schließen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an den Netzwerkanschluss an der Rückseite des Geräts und das andere Ende an das Netzwerk an. Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber auf allen Computern, die mit dem Netzwerk verbunden sind, installiert ist.



#### **Hinweis**

Die folgenden Verfahren gelten nur für HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Drucker.

Das Ethernet-Netzwerk muss funktionieren, bevor mit den folgenden Anweisungen fortgefahren wird.

#### Anschließen des Druckers an das Netzwerk

Zum Anschließen des HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn oder HP LaserJet 1320nw Druckers an ein verdrahtes Netzwerk ist Folgendes erforderlich:

- Funktionierendes verdrahtes Netzwerk
- CAT-5-Ethernet-Kabel

Zum Anschließen des Druckers an das Netzwerk gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schließen Sie das CAT-5-Ethernet-Kabel an einen freien Anschluss am Ethernet-Hub oder –Router an.
- 2. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an der Rückseite des Druckers an.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass eine der Netzwerk-LEDs (10 oder 100) am Netzwerkanschluss an der Rückseite des Druckers aufleuchtet.

#### **Hinweis**

Es kann eine Weile dauern, bis die Netzwerkeinstellungen des Druckers aktiv und zur Verwendung verfügbar sind. Wenn keine der Netzwerk-LEDs aufleuchtet, rufen Sie <u>Lösen von Problemen beim Einrichten verdrahteter Netzwerke</u> auf.

4. Drucken Sie eine Netzwerkkonfigurationsseite aus. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkkonfigurationsseite.

#### Installieren der Druckersoftware

1. Schließen Sie alle Anwendungen.

DEWW Netzwerkverbindungen 25

- 2. Legen Sie die Softwareinstallations-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf **Weiter** und befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramm zum Überprüfen und Vorbereiten des Systems und zum Installieren der Treiber, Plugins und Software.


Dies kann mehrere Minuten dauern.

#### Drucken einer Netzwerkkonfigurationsseite

Wenn sich der Drucker im Bereitschaftszustand befindet, drücken und halten Sie die Start-Taste 5 Sekunden lang. Die Netzwerkkonfigurationsseite wird automatisch zusammen mit der Druckerkonfigurationsseite ausgedruckt.

**Hinweis** 

Zum Zurücksetzen der Netzwerkkarte bei ausgeschaltetem Drucker drücken und halten Sie die Rücksetztaste an der Rückseite des Druckers. Schalten Sie den Drucker ein, während Sie die Rücksetztaste gedrückt halten, und lassen Sie sie erst los, wenn sich der Drucker im Bereitschaftszustand befindet.



# Funkverbindungen

Im HP LaserJet 1320nw Drucker ist die Norm IEEE 802.11b/g für Funknetzwerke integriert.

Die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Druckermodelle unterstützen die Norm IEEE 802.11b/g für Funknetzwerke und die drahtlosen Bluetooth-Vernetzungsoptionen zudem über optionales externes Zubehör.

Eine vollständige Liste der verfügbaren integrierten drahtlosen HP Jetdirect-Druckserver und drahtlosen HP bt1300-Druckeradapter (Bluetooth) finden Sie unter <a href="10/100-Netzwerkkarte">10/100-Netzwerkkarte</a> und drahtlose Druckserver.

Weitere Informationen zum drahtlosen Drucken erhalten Sie unter Drahtloses Drucken.

DEWW Funkverbindungen 27

3

# Verwalten des Druckers

Dieses Kapitel bietet Informationen zu folgenden Themen:

- <u>Druckerinformationsseiten</u>
- Verwenden der HP Toolbox
- Verwenden des integrierten Webservers
- Drahtloses Drucken

DEWW 29

## **Druckerinformationsseiten**

Aus dem Speicher des Druckers können Seiten mit Druckerdaten abgerufen werden. Diese Druckerdaten können bei der Diagnose und Behebung von Druckerproblemen helfen.

### **Demoseite**

Die Demoseite enthält Text- und Grafikbeispiele. Drücken Sie zum Drucken der Demoseite die Start-Taste, wenn der Drucker bereit ist (d. h., die Bereit-LED leuchtet) und nicht druckt.

## Konfigurationsseite

Auf der Konfigurationsseite sind die aktuellen Einstellungen und Eigenschaften des Druckers aufgeführt. Sie enthält außerdem einen Statusprotokollbericht. Sie können die Konfigurationsseite über den Drucker, den integrierten Webserver oder über die HP Toolbox ausdrucken.

Um die Konfigurationsseite über den Drucker auszudrucken, drücken Sie 5 Sekunden lang die Start-Taste, wenn der Drucker bereit ist.

**Hinweis** 

Sie können die im Ereignisprotokoll und auf der Konfigurationsseite enthaltenen Daten auch über die HP Toolbox abrufen. Sie müssen die Seiten dann nicht ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der HP Toolbox.

## Verbrauchsmaterial-Statusseite

Die Verbrauchsmaterial-Statusseite enthält Informationen über die im Drucker eingesetzte Druckpatrone, die darin noch enthaltene Tonermenge und die Anzahl der bereits verarbeiteten Seiten und Druckaufträge. Auf dieser Seite finden Sie zudem Bestellhinweise und Informationen zum Recycling. Die Verbrauchsmaterial-Statusseite wird automatisch gedruckt, wenn eine Konfigurationsseite über das Bedienfeld angefordert wird.

# Netzwerkkonfigurationsseite

**Hinweis** 

Die Netzwerkkonfigurationsseite ist nur bei HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Druckern verfügbar.

Die Netzwerkkonfigurationsseite enthält Informationen über die Netzwerkkonfiguration des Druckers, darunter IP-Adresse, Firmwareversion, Netzwerkstatistiken, Protokollinformationen etc. Sie wird automatisch gedruckt, wenn eine Konfigurationsseite über das Bedienfeld angefordert wird.

## Verwenden der HP Toolbox

Die HP Toolbox ist eine Webanwendung, die Sie für folgende Aufgaben nutzen können:

- Überprüfen des Druckerstatus
- Konfigurieren der Druckereinstellungen
- Anzeigen von Informationen zur Fehlerbehebung
- Anzeigen der Online-Dokumentation

Sie können die HP Toolbox anzeigen, wenn der Drucker direkt an Ihren Computer angeschlossen ist oder bei Verwendung einer unterstützten Netzwerkverbindung. Sie müssen eine vollständige Softwareinstallation durchgeführt haben, um die HP Toolbox nutzen zu können.

#### **Hinweis**

Sie benötigen keinen Internetzugriff, damit Sie die HP Toolbox öffnen und verwenden können. Wenn Sie jedoch im Bereich **Weitere Verknüpfungen** auf einen Link klicken, müssen Sie Zugriff auf das Internet haben, damit Sie die mit dem Link verknüpfte Site aufrufen können. Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Verknüpfungen.

Zur Installation der HP Toolbox müssen das TCP/IP-Protokoll und die aktuellste Version von Java™ Virtual Machine auf dem Computer installiert sein. Für alle USB-Verbindungen, LPT-Verbindungen für Windows 2000 und XP und LPT1-Verbindungen für Windows 98, Me und NT 4.0 müssen Sie zudem das DOT4-Protokoll installieren. Weitere Informationen zur Installation der TCP/IP- und DOT4-Protokolle erhalten Sie vom Systemadministrator oder in der Dokumentation des Computerherstellers. Unter http://www.sun.com/ können Sie die aktuellste Version von Java Virtual Machine von Sun Microsystems herunterladen.

# Unterstützte Betriebssysteme

Die HP Toolbox wird bei den folgenden Betriebssystemen unterstützt:

- Windows 98, 2000, Me und XP
- Mac OS X v10.2 und höher

## Unterstützte Browser

Wenn Sie die HP Toolbox verwenden möchten, müssen Sie über einen der folgenden Browser verfügen:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 oder h\u00f6her
- Netscape Navigator 6 oder h\u00f6her

# So zeigen Sie die HP Toolbox unter Windows an

- Zeigen Sie im Menü Start auf Programme und danach auf HP LaserJet 1160 oder HP LaserJet 1320 und wählen Sie die HP Toolbox.
- 2. Die HP Toolbox wird in einem Webbrowser geöffnet.

#### **Hinweis**

Wenn Sie den URL geöffnet haben, können Sie ihn mit einem Lesezeichen versehen, damit Sie zukünftig schneller darauf zugreifen können.

# So zeigen Sie die HP Toolbox auf einem Macintosh Computer an

- 1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Laufwerkssymbol der Festplatte.
- 2. Klicken Sie auf **Programme** und anschließend auf **Dienstprogramme**.
- 3. Doppelklicken Sie auf die HP Toolbox.

## Abschnitte in der HP Toolbox

Die HP Toolbox-Software enthält die folgenden Abschnitte:

- Registerkarte "Status"
- Registerkarte "Fehlerbehebung"
- Registerkarte "Benachrichtigungen"
- Registerkarte "Dokumentation"
- Fenster "Erweiterte Druckereinstellungen"
- <u>Fenster "Netzwerk"</u> (nur für die HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Drucker verfügbar)

## Weitere Verknüpfungen

Jede Seite in der HP Toolbox enthält Links zur HP Website, wie z. B. zur Produktregistrierung, zur Produktunterstützung oder zur Verbrauchsmaterialbestellung. Sie benötigen Zugriff auf das Internet, damit Sie diese Links nutzen können. Wenn Sie eine Einwählverbindung verwenden und beim Öffnen der HP Toolbox keine Verbindung hergestellt haben, müssen Sie dies tun, bevor Sie diese Websites aufsuchen können.

# Registerkarte "Status"

Die Registerkarte "Status" bietet vier Links zu den folgenden Hauptseiten:

- Gerätestatus. Hier können Sie die Druckerstatusinformationen einsehen. Auf dieser Seite werden Statusinformationen zum Drucker gemeldet, wie z. B. Papierstaus oder leere Zufuhrfächer. Wenn Sie ein Problem mit dem Drucker beseitigt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um den Gerätestatus zu aktualisieren.
- Verbrauchsmaterial-Statusseite. Hier können Sie detaillierte Informationen zum Verbrauchsmaterialstatus einsehen, wie z. B. die in der Druckpatrone verbleibenden Prozent Toner oder die Anzahl der Seiten, die bereits mit der aktuellen Druckpatrone gedruckt wurden. Außerdem bietet diese Seite Links zur Verbrauchsmaterialbestellung und Informationen zum Recycling.
- Infoseiten drucken. Hier können Sie die Konfigurationsseite und verschiedene andere Informationsseiten ausdrucken, die für den Drucker verfügbar sind.

## Registerkarte "Fehlerbehebung"

Die Registerkarte "Fehlerbehebung" bietet Links zu verschiedenen Informationen zur Fehlerbehebung des Druckers. Beispielsweise finden Sie auf diesen Seiten Informationen darüber, wie Sie einen Papierstau beheben, wie Sie Druckqualitätsprobleme lösen, wie Sie die LED-Anzeigen am Bedienfeld interpretieren oder wie Sie andere Probleme mit dem Drucker lösen können.

# Registerkarte "Benachrichtigungen"

Über die Registerkarte "Benachrichtigungen" können Sie den Drucker so konfigurieren, dass er Sie automatisch über Druckerwarnmeldungen benachrichtigt. Die Registerkarte "Benachrichtigungen" bietet Links zu den folgenden Hauptseiten:

- Einrichten der Statuswarnmeldungen
- Einrichten von Warnmeldungen per E-Mail
- Verwaltungseinstellungen

## Einrichten der Statuswarnmeldungen

Auf der Seite zum Einrichten der Statuswarnmeldungen können Sie Warnmeldungen aktivieren oder deaktivieren, angeben, in welchem Fall der Drucker eine Warnmeldung senden soll, und Ihre Auswahl zwischen zwei verschiedenen Arten von Warnmeldung treffen:

- einer Popup-Meldung
- einem Symbol in der Taskleiste.

Klicken Sie zum Aktivieren der Einstellungen auf Übernehmen.

## Einrichten von Warnmeldungen per E-Mail

Auf dieser Seite können Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen angeben, an die Benachrichtigungen über Druckerwarnmeldungen gesendet werden sollen. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, wenn Sie E-Mail-Warnmeldungen einrichten.

## Verwaltungseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie einstellen, wie häufig die HP Toolbox das System auf Druckerwarnmeldungen überprüft. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- Seltener
- Normal
- Häufiger

Wenn Sie den Netzwerk-E/A-Verkehr reduzieren möchten, stellen Sie die Häufigkeit für diese Option niedriger ein.

33

DEWW Verwenden der HP Toolbox

## Registerkarte "Dokumentation"

Die Registerkarte "Dokumentation" enthält Links zu den folgenden Informationsquellen:

- **Benutzerhandbuch**. Enthält die Informationen zur Verwendung des Druckers, zur Gewährleistung, zu Spezifikationen und zur Unterstützung, die Sie gerade lesen. Das Benutzerhandbuch ist in den Formaten .html und .pdf verfügbar.
- ReadMe. Enthält zusätzliche Informationen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch zu finden sind.

## Fenster "Erweiterte Druckereinstellungen"

Wenn Sie auf den Link **Erweiterte Druckereinstellungen** klicken, wird ein neues Fenster geöffnet. Das Fenster "Erweiterte Druckereinstellungen" verfügt über zwei Registerkarten:

- Registerkarte "Informationen"
- Registerkarte "Einstellungen"

## Registerkarte "Informationen"

Die Registerkarte "Informationen" bietet Ihnen Links zu den folgenden Informationen:

- Gerätestatus
- Gerätekonfiguration
- Verbrauchsmaterial-Statusseite
- Ereignisprotokoll
- Infoseiten drucken

## Registerkarte "Einstellungen"

Die Registerkarte "Einstellungen" enthält Links zu verschiedenen Seiten, über die Sie die Druckerkonfiguration anzeigen und ändern können.

#### **Hinweis**

Treibereinstellungen können Einstellungen außer Kraft setzen, die in der HP Toolbox vorgenommen wurden.

- Geräteinformationen. Hier können Sie grundlegende Informationen zum Drucker anzeigen.
- **Papierzufuhr**. Hier können Sie die Einstellungen für das Zufuhrfach des Druckers anzeigen und ändern.
- **Drucken**. Hier können Sie die Standarddruckauftragseinstellungen anzeigen und ändern.
- PCL. Hier können Sie die PCL-Schriftarteninformationen anzeigen und ändern.
- PostScript. Diese Seite ist nur für den HP LaserJet 1320 Series Drucker verfügbar. Hier können Sie die Einstellungen für PS-Fehler und das Zeitlimit anzeigen und ändern.
- Druckqualität. Hier können Sie die Druckqualitätseinstellungen anzeigen und ändern.
- Druckmodi. Hier können Sie die Druckmodi für unterschiedliche Druckmedientypen anzeigen und ändern.
- System Setup. Hier können Sie Systeminformationen anzeigen und ändern.

- **E/A**. Hier können Sie die E/A-Zeitlimiteinstellung anzeigen und ändern.
- **Resets**. Hier können Sie alle Einstellungen des Druckers auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

# Fenster "Netzwerk"

#### **Hinweis**

Diese Option ist nur für die HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Drucker verfügbar.

Wenn Sie auf der Seite "Erweiterte Druckereinstellungen" auf den Link **Netzwerk** klicken, wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem Abschnitt können Sie Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

# Verwenden des integrierten Webservers

Der integrierte Webserver kann direkt auf den HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Druckern aufgerufen werden. Der integrierte Webserver bietet Ihnen dieselben Funktionen wie der Abschnitt "Erweiterte Druckereinstellungen" in der HP Toolbox. Die Hauptunterschiede bei Verwendung des integrierten Webservers im Vergleich zur Verwendung der HP Toolbox sind:

- Sie müssen keine Software auf dem Computer installieren. Sie benötigen lediglich einen unterstützten Webbrowser. Wenn Sie den integrierten Webserver verwenden möchten, müssen Sie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher bzw. Netscape Navigator 4.75 oder höher installiert haben.
- Der integrierte Webserver steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.
- Der integrierte Webserver bietet keine Warnmeldungen für E-Mail oder Status.

Mit dem integrierten Webserver können Sie den Drucker- und Netzwerkstatus anzeigen und Druckfunktionen anstatt über das Bedienfeld des Druckers von Ihrem Computer aus verwalten. Es folgen Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten des integrierten Webservers:

- Anzeigen der Druckerstatusinformationen
- Anzeigen und Drucken interner Seiten
- Feststellen der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsartikel sowie ihre Nachbestellung
- Einstellen von Format und Art des Papiers, das jeweils in den unterschiedlichen Zufuhrfächern eingelegt ist
- Anzeigen und Ändern der Fächerkonfigurationen
- Anzeigen und Ändern der Standarddruckerkonfigurationseinstellungen
- Anzeigen und Ändern der Netzwerkkonfigurationen

Der integrierte Webserver funktioniert, wenn der Drucker an ein IP-basiertes Netzwerk angeschlossen ist. Netzwerkdruckerverbindungen auf IPX-Basis werden vom integrierten Webserver nicht unterstützt.

**Hinweis** 

Sie benötigen keinen Internetzugriff, damit Sie den integrierten Webserver öffnen und verwenden können. Wenn Sie jedoch im Bereich **Other Links** (Andere Links) auf einen Link klicken, müssen Sie Zugriff auf das Internet haben, damit Sie die mit dem Link verknüpfte Site aufrufen können.

# So öffnen Sie den integrierten Webserver

 Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser die IP-Adresse oder den Hostnamen für den Drucker ein. Die IP-Adresse finden Sie, indem Sie eine Konfigurationsseite am Drucker ausgeben. Halten Sie hierfür die Start-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

**Hinweis** 

Wenn Sie den URL geöffnet haben, können Sie ihn mit einem Lesezeichen versehen, damit Sie zukünftig schneller darauf zugreifen können.

 Der integrierte Webserver hat drei Registerkarten, die Einstellungen für und Informationen über den Drucker enthalten: die Registerkarte Information, die Registerkarte Settings und die Registerkarte Networking. Klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten.

## Registerkarte "Information"

Die Registerkarte "Information" umfasst die folgenden Seiten:

- Device Status. Auf dieser Seite werden der Druckerstatus sowie Informationen zur verbleibenden Gebrauchsdauer der HP Verbrauchsartikel angezeigt. Außerdem finden Sie auf dieser Seite Produktinformationen, wie z. B. den Namen des Netzwerks, die Netzwerkadresse und Modellinformationen.
- **Configuration**. Auf dieser Seite werden die Informationen der Konfigurationsseite des Druckers angezeigt.
- Supplies Status. Auf dieser Seite wird die verbleibende Gebrauchsdauer der HP Verbrauchsartikel angezeigt. Außerdem finden Sie hier die Teilenummern des Verbrauchmaterials.
  - Wenn Sie neues Verbrauchsmaterial bestellen möchten, klicken Sie links im Fenster im Bereich Other Links (Andere Links) auf Order Supplies (Verbrauchsmaterial bestellen).
  - Wenn Sie eine Website aufrufen möchten, benötigen Sie Zugriff auf das Internet.
- Event log. Auf dieser Seite wird eine Liste aller Druckerereignisse und -fehler angezeigt.
- Print Info Pages. Diese Seite bietet Links, über die Sie die verschiedenen Informationsseiten ausdrucken können, die sich im Arbeitsspeicher des Druckers befinden.

## Registerkarte "Settings"

Mithilfe dieser Registerkarte können Sie den Drucker über den Computer konfigurieren. Wenn der Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist, müssen Sie sich immer erst mit dem Druckeradministrator absprechen, bevor Sie die Einstellungen auf dieser Registerkarte ändern.

Die Registerkarte **Settings** (Einstellungen) enthält die folgenden Seiten:

- Device Information. Hier können Sie grundlegende Informationen zum Drucker anzeigen und ändern.
- Papier Handling. Hier können Sie die Einstellungen für das Zufuhrfach des Druckers anzeigen und ändern.
- Printing. Hier können Sie die Standarddruckauftragseinstellungen anzeigen und ändern.
- PCL. Hier können Sie die PCL-Schriftarteninformationen anzeigen und ändern.
- PostScript. Hier können Sie die Einstellungen für PS-Fehler und das Zeitlimit anzeigen und ändern.
- Print Quality. Hier können Sie die Druckqualitätseinstellungen anzeigen und ändern.
- **Print Modes**. Hier können Sie die Druckmodi für unterschiedliche Druckmedientypen anzeigen und ändern.
- **System Setup**. Hier können Sie Systeminformationen anzeigen und ändern.
- I/O. Hier können Sie die E/A-Zeitlimiteinstellung anzeigen und ändern.
- **Service**. Hier können Sie Serviceaufgaben im Drucker vervollständigen, beispielsweise alle Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Registerkarte "Networking"

Auf dieser Registerkarte kann der Netzwerkadministrator Netzwerkeinstellungen für den Drucker steuern, wenn er an ein IP-basierten Netzwerk angeschlossen ist.

## Other Links

Dieser Abschnitt enthält Links, über die Sie eine Verbindung zum Internet aufbauen können. Sie benötigen Zugriff auf das Internet, damit Sie diese Links nutzen können. Wenn Sie eine Einwählverbindung verwenden und beim Öffnen des integrierten Webservers keine Verbindung hergestellt haben, müssen Sie dies tun, bevor Sie diese Websites besuchen können. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, müssen Sie u. U. den integrierten Webserver schließen und erneut öffnen.

- Product Registration. Über diese Option werden Sie mit der Produktregistrierungsseite der HP Website verbunden.
- Order Supplies. Klicken Sie auf diesen Link, um eine Verbindung mit der Sure Supply-Website herzustellen und HP Originalverbrauchsmaterial von HP oder einem Händler Ihrer Wahl zu bestellen.
- Product Support. Über diesen Link wird eine Verbindung zur Kundenunterstützungssite für den HP LaserJet 1320 Series Drucker hergestellt. Hier können Sie nach Hilfe bezüglich allgemeiner Themen suchen.

## **Drahtloses Drucken**

Funknetzwerke bieten eine sichere und kosteneffektive Alternative zu traditionellen verkabelten Netzwerkverbindungen. Der HP LaserJet 1320nw Drucker verfügt über integrierte drahtlose Vernetzungsfähigkeit. Für andere Druckermodelle finden Sie unter 10/100-Netzwerkkarte und drahtlose Druckserver eine Liste der verfügbaren drahtlosen Druckserver.

# **Norm IEEE 802.11b/g**

Mit drahtloser IEEE 802.11b/g-konformer Vernetzungsfähigkeit können die Drucker an einem beliebigen Ort im Büro oder einer Heimumgebung aufgestellt und an ein Funknetzwerk mit einem Microsoft-, Apple-, NetWare-, UNIX®- oder Linux®-Netzwerkbetriebssystem angeschlossen werden. Diese Funktechnik bietet eine qualitativ hochwertige Druckauflösung ohne die physischen Beschränkungen von Kabelverbindungen. Die Peripheriegeräte können an jedem beliebigen Ort im Büro oder einer Heimumgebung aufgestellt und ganz einfach ohne Umlegen von Netzwerkkabeln an einen anderen Ort bewegt werden.

Für USB-Verbindungen sind optionale externe HP Jetdirect-802.11b/g-Druckserver verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in der mit dem HP LaserJet 1320nw Drucker gelieferten Dokumentation.

## **Bluetooth**

Die Bluetooth-Funktechnik ist eine Niedrigstrom-Funktechnik für kurze Strecken, die zur drahtlosen Verbindung von Computern, Druckern, digitalen Handgeräten, Handys und anderen Geräten verwendet werden kann.

Im Gegensatz zur Infrarottechnik beruht Bluetooth auf Funksignalen, so dass die Geräte miteinander kommunizieren können, ohne sich im selben Raum, Büro oder Gebäude mit unverstelltem Sichtkontakt befinden zu müssen. Die Funktechnik erhöht die Mobilität und Effizienz in geschäftlichen Netzwerkanwendungen.

Bluetooth-Adapter stehen für USB- und für Parallelanschlüsse zur Verfügung.

DEWW Drahtloses Drucken 39

4

# Druckaufgaben

#### Dieses Kapitel bietet Informationen zu folgenden Themen:


- Manuelle Papierzufuhr
- Abbrechen eines Druckauftrags
- Druckqualitätseinstellungen
- Verwenden von EconoMode (spart Toner ein)
- Optimieren der Druckqualität für die verschiedenen Medientypen
- Richtlinien zur Medienverwendung
- Auswählen von Papier und anderen Druckmedien
- Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer
- Bedrucken von Umschlägen
- Bedrucken von Transparentfolien und Etiketten
- Bedrucken von Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen
- Bedrucken von Medien in Sonderformaten und Karten
- Automatisches beidseitiges Drucken (Duplexdruck)
- Bedrucken beider Seiten des Papiers (manueller Duplexdruck)
- Drucken mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier (N-up, mehrere Seiten pro Blatt)
- Drucken von Broschüren
- Drucken von Wasserzeichen

DEWW 41

# Manuelle Papierzufuhr

Verwenden Sie die manuelle Papierzufuhr, wenn Sie unterschiedliche Medien bedrucken, wie z.B. einen Umschlag, dann einen Brief, dann wieder einen Umschlag usw. Legen Sie einen Umschlag in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) und das Briefkopfpapier in das Hauptzufuhrfach (Fach 2) ein.

Um mit der manuellen Zufuhr zu drucken, öffnen Sie die Druckereigenschaften oder die Druckereinrichtung in der Softwareanwendung und wählen **Manuelle Papierzufuhr (Fach 1)** aus der Dropdown-Liste **Quelle** aus. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber</u>). Wenn Sie die Einstellung aktiviert haben, führen Sie das Medium einzeln zu und drücken die Start-Taste jedes Mal, wenn Sie drucken möchten.



Kapitel 4 Druckaufgaben

# **Abbrechen eines Druckauftrags**

Ein Druckauftrag kann in einer Softwareanwendung oder in einer Druckwarteschlange abgebrochen werden.

Wenn Sie den Drucker sofort anhalten möchten, nehmen Sie das restliche Papier aus dem Drucker. Nachdem der Drucker angehalten hat, stehen die folgenden Alternativen zur Wahl.

- Bedienfeld des Druckers: Drücken Sie zum Abbrechen des Druckauftrags kurz die Abbruch-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers.
- **Softwareanwendung**: In der Regel erscheint auf dem Bildschirm kurz ein Dialogfeld, in dem Sie den Druckauftrag abbrechen können.
- Windows-Warteschlange: Wenn sich der Druckauftrag in einer Warteschlange (Arbeitsspeicher des Computers) oder einem Druck-Spooler befindet, können Sie ihn dort löschen. Öffnen Sie den Bildschirm Drucker in Windows 98, Me, 2000 oder XP und klicken Sie auf Start, Einstellungen und dann auf Drucker. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP LaserJet 1160 oder das Symbol des HP LaserJet 1320, um das Fenster zu öffnen, wählen Sie den entsprechenden Druckauftrag und klicken Sie auf Löschen.
- Desktop-Druckwarteschlange (Mac OS): Doppelklicken Sie bei Mac OS 9 auf das Druckersymbol im Finder, um die Druckerwarteschlange zu öffnen, heben Sie den Druckauftrag hervor und klicken Sie auf Papierkorb. Öffnen Sie bei Mac OS X die Druckerauswahl (oder das Druckerkonfigurationsprogramm in v10.3), doppelklicken Sie auf den Namen des Druckers, wählen Sie den Druckauftrag aus und klicken Sie auf Löschen.
- HP Toolbox: Öffnen Sie die HP Toolbox, wechseln Sie zur Seite Gerätestatus des Druckers und klicken Sie auf Job Abbruch. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der HP Toolbox.
- Integrierter Webserver: Öffnen Sie die Seite des integrierten Webservers des Druckers und klicken Sie auf Cancel Job. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Verwenden des</u> integrierten Webservers.

Falls die Status-LEDs des Bedienfelds nach dem Abbruch des Druckauftrags weiterhin blinken, ist der Computer immer noch damit beschäftigt, den Druckauftrag an den Drucker zu senden. Löschen Sie den Druckauftrag in der Warteschlange oder warten Sie, bis der Computer alle Daten gesendet hat. Der Drucker kehrt dann wieder in den Bereitschaftsmodus zurück.

# Druckqualitätseinstellungen

Die Druckqualitätseinstellungen wirken sich u. a. darauf aus, wie hell oder dunkel eine Seite bedruckt wird und in welchem Stil die gedruckten Grafiken erscheinen. Mit den Druckqualitätseinstellungen können Sie die Druckqualität auch für einen bestimmten Medientyp optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Druckqualität für die verschiedenen Medientypen.

Sie können diese Einstellungen in den Druckereigenschaften ändern, um sie an die jeweiligen Druckaufträge anzupassen. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- **1200 dpi**: (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker) Diese Einstellung bietet unter Verwendung von ProRes 1200 feine Liniendetails bei 1200 x 1200 dpi.
- **Effektive Ausgabequalität von 1200 dpi**: Diese Einstellung bietet eine effektive Ausgabequalität von 1200 dpi unter Verwendung von FastRes 1200.
- **600 dpi**: Diese Einstellung bietet eine Ausgabequalität von 600 x 600 dpi mit der Resolution Enhancement-Technologie (RET) für verbesserte Textausgabe.
- **EconoMode (spart Toner ein)**: Text wird mit weniger Toner gedruckt. Diese Einstellung ist besonders für das Drucken von Entwürfen geeignet. Sie können diese Option unabhängig von anderen Druckqualitätseinstellungen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von EconoMode (spart Toner ein).
- 1. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Papier/Qualität oder Fertigstellung (bzw. der Registerkarte Papierart/Qualität bei manchen Mac-Treibern) die Druckqualitätseinstellung aus, die Sie verwenden möchten.

#### **Hinweis**

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

#### **Hinweis**

44

Wenn Sie die Druckqualitätseinstellungen für alle zukünftigen Druckaufträge ändern möchten, öffnen Sie über das Menü **Start** in der Windows-Taskleiste die Druckereigenschaften. Wenn Sie die Druckqualitätseinstellungen nur für die aktuelle Softwareanwendung ändern möchten, rufen Sie über das Menü **Druckereinrichtung** in der betreffenden Anwendung die Druckereigenschaften auf. Weitere Informationen finden Sie unter Druckereigenschaften (Treiber).

Kapitel 4 Druckaufgaben DEWW

# Verwenden von EconoMode (spart Toner ein)

EconoMode ist eine Funktion, mit der der Drucker den Tonerverbrauch einschränken kann. Bei Auswahl dieser Option wird die Nutzungsdauer der Druckpatrone verlängert, wodurch die Kosten pro Seite gesenkt werden. Dies hat jedoch auch eine Herabsetzung der Druckqualität zur Folge. Das gedruckte Bild erscheint zwar heller, ist für Entwürfe und Korrekturtexte jedoch völlig ausreichend.

HP rät vor einer ständigen Verwendung der EconoMode-Funktion ab. Liegt die durchschnittliche Tonerdeckung bei ständig aktivierter EconoMode-Funktion bei weniger als 5 Prozent, kann es vorkommen, dass die Tonermenge die mechanischen Teile in der Druckpatrone überdauert. Sollte die Druckqualität unter diesen Bedingungen abnehmen, muss eine neue Druckpatrone eingesetzt werden, auch wenn der Toner noch nicht ganz verbraucht ist.

- Wenn Sie EconoMode aktivieren möchten, greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter Qualität der Grafiken.
- Aktivieren Sie auf der Registerkarte Papier/Qualität oder Fertigstellung (bzw. der Registerkarte Papierart/Qualität bei manchen Mac-Treibern) das Kontrollkästchen EconoMode.

**Hinweis** 

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

Hinweis

Anweisungen zum Aktivieren von EconoMode für alle zukünftigen Druckaufträge finden Sie im Abschnitt Qualität der Grafiken.

# Optimieren der Druckqualität für die verschiedenen Medientypen

Die Temperatur des Druckerfixierers richtet sich nach den Einstellungen für den Medientyp. Sie können die Einstellungen für die verwendeten Medien ändern, um die Druckqualität zu optimieren.

Sie können die Optimierungsfunktion im Druckertreiber auf der Registerkarte **Papier**, in der HP Toolbox oder im integrierten Webserver aufrufen.

Die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker bieten eine Reihe von Druckmodi, die eine genauere Anpassung des Druckers an seine Medienumgebung ermöglichen. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Druckmodi des Treibers.

#### **Hinweis**

Bei Wahl der Modi KARTON, UMSCHLAG, ETIKETTEN und RAUES PAPIER pausiert der Drucker zwischen den Seiten, wodurch sich die Anzahl der Seiten pro Minute verringert.

#### **Druckmodi des Treibers**

Modus	Zweck und Medien	
NORMAL	75 bis 104 g/m²	
LEICHT	< 75 g/m <sup>2</sup>	
SCHWER	90 bis 105 g/m²	
KARTON	Karton oder dicke Medien	
TRANSPARENTFOLIE	4-mil, 0,1 monochrome Overheadfolien	
UMSCHLAG	HP LaserJet Standardumschläge	
ETIKETTEN	HP LaserJet Standardetiketten	
BRIEFPAPIER	Briefpapier	
RAU	Raues Papier	

# Richtlinien zur Medienverwendung

Die folgenden Abschnitte enthalten Richtlinien und Anweisungen zum Bedrucken von Transparentfolien, Umschlägen und anderen Sondermedien. Anhand dieser Richtlinien und Spezifikationen lassen sich leichter die richtigen Medien wählen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen und Staus oder Beschädigungen des Druckers zu vermeiden.

## **Papier**

Die besten Ergebnisse werden mit Papier von normalem Gewicht (75 g/m²) erzielt. Vergewissern Sie sich, dass es sich um Papier von guter Qualität handelt und dass dieses keine Einschnitte, Ritzen, Risse, Flecken, lose Partikel, Staubteilchen, Falten, Perforationen, eingerollte oder geknickte Ecken aufweist.

Wenn Sie sich beim Laden der Medien nicht sicher sind, um welche Papierart es sich handelt (z. B. Schreibmaschinenpapier oder Recyclingpapier), prüfen Sie das Packungsetikett.

Manche Papiersorten verringern die Druckqualität oder verursachen Papierstaus bzw. Schäden am Drucker.

### **Papierverwendung**

Anzeichen	Problem mit dem Papier	Lösung
Schlechte Druckqualität oder Tonerhaftung. Probleme bei der Zufuhr.	Papier ist zu feucht, zu rau, zu glatt oder geprägt. Beschädigtes Papier.	Verwenden Sie eine andere Papiersorte zum Drucken: zwischen 100 - 250 Sheffield und 4 - 6 % Feuchtigkeitsgehalt.
		Überprüfen Sie den Drucker und vergewissern Sie sich, dass der passende Medientyp ausgewählt wurde.
Fehlstellen, Papierstau, gewelltes Papier.	Falsche Lagerung.	Lagern Sie das Papier flach in seiner feuchtigkeitsabweisenden Verpackung.
Hintergrund wird zunehmend dunkler.	Papier ist möglicherweise zu schwer.	Verwenden Sie leichteres Papier.
Papier wellt sich stark. Probleme bei der Zufuhr.	Papier zu feucht, falsche Faserrichtung oder zu kurze Fasern.	Verwenden Sie langkörniges Papier.
Trobleme bei der Zuldin.		Drucken Sie über den geraden Papierausgabepfad.
		Überprüfen Sie den Drucker und vergewissern Sie sich, dass der passende Medientyp ausgewählt wurde.
Papierstau oder Drucker beschädigt.	Aussparungen oder Perforationen.	Verwenden Sie kein Papier mit Aussparungen oder Perforationen.

#### Papierverwendung (Fortsetzung)

Anzeichen	Problem mit dem Papier	Lösung
Probleme bei der Zufuhr.	Ausgefranste Ränder.	Verwenden Sie Papier von guter Qualität.

#### **Hinweis**

Der Drucker verwendet Hitze und Druck, um den Toner auf dem Papier zu fixieren. Die Tinte von Farbpapier und vorgedruckten Formularen muss für die Temperatur (0,1 Sekunden lang 200° C) des Druckers geeignet sein.

Der Gebrauch von Briefkopfpapier, das mit Kaltfarben (diese werden bei bestimmten Thermokopierverfahren verwendet) bedruckt ist, sollte vermieden werden.

Verwenden Sie kein Briefkopfpapier mit erhöhter Schrift.

Verwenden Sie keine für Tintenstrahldrucker oder andere Niedrigtemperaturdrucker entwickelten Transparentfolien. Verwenden Sie nur Transparentfolien, die für HP LaserJet Drucker bestimmt sind.

## **Etiketten**

HP empfiehlt, dass Sie Etiketten über das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) unter Verwendung des geraden Papierausgabepfads bedrucken. Weitere Informationen finden Sie unter Gerader Papierausgabepfad.

#### **VORSICHT**

Führen Sie dem Drucker ein Blatt Etiketten nur einmal zu. Die Haftung des Klebstoffs lässt nach, was eine Beschädigung des Druckers zur Folge haben kann.

## Etikettendesign

Bei der Wahl von Etiketten sollten Sie beachten, dass die Etiketten folgende Qualitätsmerkmale aufweisen:

- Klebeetiketten: Der Klebstoff sollte bei 200° C, der Höchsttemperatur des Druckers, beständig sein.
- Anordung: Verwenden Sie nur Etiketten, bei denen deren Unterlage nicht zu sehen ist.
   Etiketten k\u00f6nnen sich von B\u00f6gen l\u00f6sen, die Freir\u00e4ume zwischen den Etiketten aufweisen, was schwerwiegende Papierstaus verursachen kann.
- Gewellte Etiketten: Vor dem Drucken müssen die Etiketten flach liegen, der Bogen darf sich nicht mehr als 13 mm in eine Richtung einrollen.
- **Zustand**: Verwenden Sie keine Etiketten mit Knicken, Blasen oder anderen Anzeichen von Ablösung.

# **Transparentfolien**

Transparentfolien müssen bei 200° C, der Höchsttemperatur des Druckers, beständig sein.

#### VORSICHT

Sie können Transparentfolien über das Hauptzufuhrfach (Fach 2) bedrucken. Legen Sie jedoch nicht mehr als 75 Transparentfolien auf einmal ein.

# Umschläge

HP empfiehlt, dass Sie Umschläge über das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) unter Verwendung des geraden Papierausgabepfads bedrucken. Weitere Informationen finden Sie unter Gerader Papierausgabepfad.


## Umschlagdesign

Die Beschaffenheit der Briefumschläge spielt eine große Rolle. Die Falzlinien von Briefumschlägen können beträchtlich variieren, nicht nur zwischen Herstellern, sondern auch innerhalb einer Packung vom gleichen Hersteller. Das erfolgreiche Drucken auf Briefumschlägen hängt von der Qualität der Umschläge ab. Beachten Sie bei der Auswahl von Umschlägen folgende Kriterien:

- **Gewicht**: Das Gewicht des Umschlagpapiers sollte 90 g/m² nicht überschreiten, da ein größeres Gewicht zu Papierstaus führen könnte.
- Beschaffenheit: Vor dem Drucken sollten die Umschläge flach liegen, sie dürfen sich nicht mehr als 6 mm einrollen und keine Luft enthalten. (Umschläge mit eingeschlossener Luft können Probleme verursachen.) Verwenden Sie keine Umschläge mit Klammern, Schnappverschlüssen, Bindfäden, Sichtfenstern, Lochungen, Perforierungen, Aussparungen, aus synthetischem Material, Aufdrucken oder Prägungen. Verwenden Sie keine Umschläge mit Klebstoff, der nicht angefeuchtet werden muss, sondern durch Druck versiegelt wird.
- Zustand: Stellen Sie sicher, dass die Umschläge keine Falten, Risse oder sonstigen Schäden aufweisen. Vergewissern Sie sich, dass auf den Umschlägen kein Klebstoff freiliegt.
- Formate: Von 90 x 160 mm bis 178 x 254 mm.

## Doppelseitig gefalzte Umschläge

Doppelseitig gefalzte Umschläge weisen keine diagonal verlaufenden, sondern vertikale Falzkanten an beiden Umschlagenden auf. Vertikale Falzkanten neigen zur Faltenbildung. Stellen Sie sicher, dass der Falz bis in die Ecken des Umschlags reicht, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist:



- 1 Akzeptables Umschlagdesign
- 2 Nicht akzeptables Umschlagdesign

## Umschläge mit Klebstreifen oder Laschen

Bei Umschlägen mit Klebstreifen oder mehreren Verschlussklappen, die über den Falz gefaltet werden, ist darauf zu achten, dass der Klebstoff mit der Hitze und dem Druck des Druckers kompatibel ist: 200° C. Zusätzliche Laschen und Klebstreifen können zu zerknitterten oder geknickten Umschlägen sowie zu Papierstaus führen.

## Lagerung von Umschlägen

Die ordnungsgemäße Lagerung von Umschlägen unterstützt die Druckqualität. Umschläge sollten flach gelagert werden. Wenn sich Luftblasen im Umschlag bilden, können Falten beim Drucken entstehen.

## Kartenmaterial und schweres Papier

Über das Papierzufuhrfach kann verschiedenes Kartenmaterial, einschließlich Karteikarten und Postkarten, gedruckt werden. Mit bestimmten Kartenmaterialien werden bessere Druckergebnisse erzielt, da sich deren Beschaffenheit besser für die Zuführung durch einen Laserdrucker eignet.

Zum Erzielen einer optimalen Druckleistung sollte kein Papier verwendet werden, das schwerer als 157 g/m² ist. Zu schweres Papier kann Zufuhrprobleme, Stapelprobleme, Papierstaus, mangelnde Tonerfixierung, schlechte Druckqualität oder übermäßigen mechanischen Verschleiß verursachen.

**Hinweis** 

Das Drucken auf schwerem Papier ist möglich, wenn das Fach nicht ganz gefüllt ist und Papier mit einer Glättegüte von 100 - 180 Sheffield verwendet wird.

#### Beschaffenheit des Kartenmaterials

- **Glätte**: 135 157 g/m<sup>2</sup> schweres Kartenmaterial sollte eine Glättegüte von 100 180 Sheffield haben. 60 135 g/m<sup>2</sup> schweres Kartenmaterial sollte eine Glättegüte von 100 250 Sheffield haben.
- Beschaffenheit: Das Kartenmaterial sollte flach liegen, das Papier darf sich nicht mehr als 5 mm einrollen.
- Condition: Stellen Sie sicher, dass das Kartenmaterial keine Falten, Risse oder sonstigen Schäden aufweist.
- Sizes: Verwenden Sie jeweils nur Kartenmaterial der folgenden Formate:

Min.: 76 x 127 mm

Maximal: 216 x 356 mm

#### Richtlinien zum Kartenmaterial

Die Ränder müssen auf mindestens 2 mm vom Papierrand entfernt eingestellt werden.

# Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare

Briefkopfpapier ist hochwertiges Papier, das oft ein Wasserzeichen aufweist, manchmal aus Baumwollfasern besteht und in einer breiten Palette von Farben und Beschichtungen erhältlich ist. Vorgedruckte Formulare können aus einem breiten Spektrum von Papierarten von recyceltem bis hin zu hochwertigem Papier bestehen.

Viele Hersteller entwerfen diese Papiersorten jetzt mit für den Laserdruck optimierten Eigenschaften und bieten dieses Papier als laserkompatibel oder lasersicher an. Bei einigen rauen Oberflächenbeschichtungen wie Kräusel, Rippung oder Leinen sind zur Erzielung einer angemessenen Tonerhaftung möglicherweise besondere Fixiermodi erforderlich, die auf einigen Druckermodellen verfügbar sind.

#### **Hinweis**

Beim Drucken mit Laserdruckern sind einige von Seite zu Seite auftretende Abweichungen normal. Diese Abweichungen sind beim Drucken auf Normalpapier oft nicht zu sehen. Beim Bedrucken vorgedruckter Formulare sind diese Abweichungen jedoch auffälliger, da sich bereits Linien und Kästchen auf der Seite befinden.

Um Probleme bei Verwendung von vorgedruckten Formularen, geprägtem Papier und Briefkopfpapier zu vermeiden, halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- Der Gebrauch von Kaltfarben (diese werden bei bestimmten Thermokopierverfahren verwendet) sollte vermieden werden.
- Verwenden Sie vorgedruckte Formulare und Briefkopfpapier, die mit dem Offset-Lithografieverfahren oder durch Gravierung bedruckt wurden.
- Verwenden Sie Formulare, die mit hitzebständigen Tinten erstellt wurden, die nicht schmelzen, evaporieren oder unerwünschte Emissionen abgeben, wenn sie 0,1 Sekunden lang auf 205° C erhitzt werden. In der Regel erfüllen oxidierte oder ölbasierte Farben diese Anforderung.
- Achten Sie bei vorgedruckten Formularen auf einen gleichbleibenden Feuchtigkeitsgehalt des Papiers und verwenden Sie keine Materialien, die die elektrischen oder Zufuhreigenschaften des Papiers ändern. Versiegeln Sie die Formulare in einer feuchtigkeitsabweisenden Verpackung, um Änderungen in der Feuchtigkeit bei der Lagerung zu vermeiden.
- Die Verarbeitung vorgedruckter Formulare mit einem Belag oder einer Beschichtung sollte vermieden werden.
- Vor dem Gebrauch von Briefkopfpapier mit starker Prägung wird abgeraten.
- Papiersorten mit stark strukturierter Oberfläche sollten nicht verwendet werden.
- Der Gebrauch von Offsetpudern oder anderen Materialien, die verhindern, dass gedruckte Formulare aneinander haften, sollte vermieden werden.

# Auswählen von Papier und anderen Druckmedien

HP LaserJet Drucker erstellen Dokumente in hervorragender Qualität. Sie können eine Reihe von Medien bedrucken: zugeschnittene Papierbögen (einschließlich 100%-Recyclingpapier), Umschläge, Etiketten, Transparentfolien und Papier im Sonderformat. Folgende Medienformate werden unterstützt:

Min.: 76 x 127 mm

Maximal: 216 x 356 mm

Eigenschaften wie Gewicht, Faserung und Feuchtigkeitsgehalt sind wichtige Faktoren, die sich auf die Druckerleistung und Ausgabequalität auswirken. Wählen Sie nur qualitativ hochwertige, für Laserdrucker geeignete Medien, um die bestmögliche Druckqualität zu gewährleisten. Einzelheiten zu den Papier- und Medienspezifikationen finden Sie im Abschnitt Spezifikationen der Druckermedien.

#### **Hinweis**

Testen Sie das Medium zuerst, bevor Sie es in großen Mengen kaufen. Zeigen Sie die im *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (Druckmedienhandbuch für HP LaserJet Drucker; HP Handbuchteilenummer 5963-7863) aufgeführten Anforderungen Ihrem Papierwarenhändler. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Spezifikationen der Druckermedien</u>.

### **HP Druckmedien**

HP empfiehlt die folgenden HP Druckmedien:

- HP Mehrzweckpapier
- HP Office-Papier
- HP All-in-One Druckpapier
- HP LaserJet Papier
- HP Premium LaserJet Papier

# **Ungeeignete Medien**

Die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker können viele Arten von Medien verarbeiten. Medien, die nicht den Spezifikationen des Druckers entsprechen, führen zu einem Verlust an Druckqualität und können Papierstaus hervorrufen.

- Verwenden Sie kein Papier, das zu rau ist.
- Verwenden Sie kein Papier mit Aussparungen oder Perforierungen mit Ausnahme von standardmäßigem dreifach gelochtem Papier.
- Verwenden Sie keine mehrteiligen Formulare.
- Verwenden Sie kein Papier mit Wasserzeichen, wenn Sie Flächenmuster drucken.

## Medien, die den Drucker beschädigen können

In sehr seltenen Fällen können Medien den Drucker beschädigen. Folgende Medien dürfen nicht verwendet werden, um mögliche Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Verwenden Sie keine Medien mit Heftklammern.
- Verwenden Sie keine für Tintenstrahldrucker oder andere Niedrigtemperaturdrucker entwickelten Transparentfolien. Verwenden Sie nur Transparentfolien, die für HP LaserJet Drucker bestimmt sind.
- Verwenden Sie kein für Tintenstrahldrucker entwickeltes Fotopapier.
- Verwenden Sie kein Papier, das geprägt oder beschichtet und daher nicht für die Temperaturen des Bildfixierers im Drucker geeignet ist. Wählen Sie Medien, die eine Zehntelsekunde lang Temperaturen bis zu 200° C aushalten können. HP stellt für die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker eine Auswahl an Medien her.
- Verwenden Sie kein mit Kaltfarben oder Thermokopierverfahren hergestelltes
   Briefkopfpapier. Vordrucke oder Briefkopfpapier müssen mit Farben gedruckt sein, die eine Zehntelsekunde lang Temperaturen von 200° C aushalten können.
- Verwenden Sie keine Medien, die Schadstoffe absondern, schmelzen, ihre Form verändern oder sich verfärben, wenn sie eine Zehntelsekunde lang einer Temperatur von 200° C ausgesetzt sind.

HP LaserJet Zubehör können Sie in den USA unter http://www.hp.com/go/ljsupplies/ oder weltweit unter http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ bestellen.

# Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie in die verschiedenen Zufuhrfächer Medien eingelegt werden.

#### **VORSICHT**

Falls Sie versuchen, zerknitterte, gefaltete oder beschädigte Medien zu bedrucken, kann dies zu Papierstaus führen. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.

## Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)

Das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach nimmt jeweils ein Blatt von Druckmedien mit einem Gewicht von bis zu 163 g/m² oder einen Umschlag, eine Transparentfolie oder eine Karte auf. Laden Sie diese Medien so, dass die obere Kante nach vorne und die zu bedruckende Seite nach oben zeigt. Um Papierstaus und Schräglauf zu vermeiden, sollten die Medienführungen an den Seiten immer richtig eingestellt werden, bevor Medien zugeführt werden.

#### **Hinweis**

Wenn Sie Medien in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach einlegen, zieht der Drucker die Medien teilweise in das Modul ein und wartet, bis Sie die Start-Taste (blinkende LED) drücken. Sie müssen mit den Einlegen eines weiteren Medienblatts warten, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist. Es kann nur jeweils ein Medienblatt zugeführt werden.

## 250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder optionales Fach 3)

Das Zufuhrfach nimmt bis zu 250 Seiten Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² oder weniger Seiten eines schwereren Mediums auf (Stapelhöhe 25 mm oder weniger). Laden Sie die Medien so, dass die obere Kante nach vorne und die zu bedruckende Seite nach unten zeigt. Um Papierstaus und Schräglauf zu vermeiden, sollten die Medienführungen an den Seiten und hinten immer richtig eingestellt werden.

## Hinweis

Wenn Sie neue Medien hinzufügen, müssen Sie alle Medien aus dem Zufuhrfach entfernen und den neuen Medienstapel gerade ausrichten. Dies verhindert, dass mehrere Blätter gleichzeitig in den Drucker eingezogen werden, und verringert die Anzahl der Medienstaus.


# Bedrucken von Umschlägen

Verwenden Sie nur für Laserdrucker empfohlene Umschläge. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.


**Hinweis** 

Sie müssen Umschläge einzeln in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) einlegen.

1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads, um zu verhindern, dass sich der Umschlag beim Bedrucken wellt.




2. Bevor Sie den Umschlag einlegen, öffnen Sie das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) und stellen Sie die Medienführungen auf die Breite des Umschlags ein.



 Legen Sie den Umschlag mit der zu bedruckenden Seite nach oben und der oberen Kante nach links in die Medienführung ein. Führen Sie den Umschlag in die Öffnung des Faches ein. Der Umschlag wird teilweise in den Drucker eingezogen, und der Drucker wartet.

#### **Hinweis**

Wenn sich die Verschlussklappe des Umschlags an der kurzen Kante befindet, führen Sie diese Kante zuerst in den Drucker ein.



- 4. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- 5. Auf der Registerkarte **Papier/Qualität** oder **Papier** (bzw. der Registerkarte **Papierart/ Qualität** bei manchen Mac-Treibern) wählen Sie als Medientyp **Umschlag** aus.

#### **Hinweis**

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

6. Drucken Sie das Dokument.

Informationen zum Drucken mit der manuellen Zufuhr finden Sie unter <u>Manuelle</u> <u>Papierzufuhr</u>.

# Bedrucken von Transparentfolien und Etiketten

Verwenden Sie nur für Laserdrucker empfohlene Transparentfolien und Etiketten, wie z. B. HP Transparentfolie und HP LaserJet Etiketten. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.

#### **VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass in den Druckereinstellungen der richtige Medientyp gemäß den folgenden Anweisungen eingestellt ist. Der Drucker passt die Fixiertemperatur aufgrund der Medientyp-Einstellung an. Wenn Sie ein Sondermedium bedrucken, wie z.B. Transparentfolien oder Etiketten, verhindert diese Anpassung, dass der Fixierer das Medium auf dem Weg durch den Drucker beschädigt.

#### **VORSICHT**

Untersuchen Sie die Medien auf zerknitterte, gewellte oder eingerissene Stellen und auf fehlende Etiketten.

- 1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.
- 2. Bevor Sie die Medien einlegen, öffnen Sie das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) und stellen Sie die Medienführungen auf die Breite des Mediums ein.
- Führen Sie eine Seite in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) ein. Laden Sie die Medien so, dass die obere Kante nach vorne und die zu bedruckende (raue) Seite nach oben zeigt. Das Medium wird teilweise in den Drucker eingezogen, und der Drucker wartet.

#### **Hinweis**


Sie können mehrere Transparentfolien in das Hauptzufuhrfach (Fach 2) einlegen. Legen Sie jedoch nicht mehr als 75 Transparentfolien auf einmal ein.

- 4. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter Druckereigenschaften (Treiber).
- 5. Wählen Sie auf der Registerkarte **Papier/Qualität** oder **Papier** (bzw. auf der Registerkarte **Papierart/Qualität** bei manchen Mac-Treibern) den richtigen Medientyp aus.

#### Hinweis

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diese Treiber.


 Drucken Sie das Dokument. Entnehmen Sie das Medium gleich nach dem Drucken aus der Rückseite des Druckers und legen Sie die bedruckten Seiten auf eine ebene Oberfläche, um ein Zusammenkleben zu vermeiden.




# Bedrucken von Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen

Die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker können Briefkopfpapier und vorgedruckte Formulare bedrucken, die bei Temperaturen von bis zu 205° C beständig sind.

1. Bevor Sie die Medien einlegen, öffnen Sie das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach und stellen Sie die Medienführungen auf die Breite des Mediums ein.



 Laden Sie die Medien so, dass die obere Kante nach vorne und die zu bedruckende Seite nach oben zeigt. Das Medium wird teilweise in den Drucker eingezogen, und der Drucker wartet.



3. Drucken Sie das Dokument.

Informationen zum Drucken mit der manuellen Zufuhr finden Sie unter <u>Manuelle Papierzufuhr</u>.

## Hinweis

Wenn Sie ein Deckblatt auf Briefkopfpapier gefolgt von einem mehrseitigen Dokument drucken möchten, legen Sie das Briefkopfpapier in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) und das normale Papier in das Hauptzufuhrfach (Fach 2) ein. Der Drucker druckt automatisch zuerst über das Einzelblatt-Prioritätsfach.

## Bedrucken von Medien in Sonderformaten und Karten


Die HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker können Medien in Sonderformaten oder Karten zwischen 76 x 127 mm und 216 x 356 mm bedrucken.

Zum Bedrucken mehrerer Umschläge verwenden Sie das Hauptzufuhrfach. Unter Hauptzufuhrfach (Fach 2) finden Sie die unterstützten Medienformate.

#### **VORSICHT**

Vergewissern Sie sich, dass die Blätter nicht aneinander haften, bevor Sie sie einlegen.

- 1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.
- 2. Bevor Sie die Medien einlegen, öffnen Sie das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) und stellen Sie die Medienführungen auf die Breite des Mediums ein.




- 3. Legen Sie die Medien so in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) ein, dass die kurze Kante nach vorne und die zu bedruckende Seite nach oben zeigt. Das Medium wird teilweise in den Drucker eingezogen, und der Drucker wartet.
- 4. Wählen Sie die richtige Größe in den Druckereinstellungen. (Die Einstellungen in der Software können die Einstellungen in den Druckereigenschaften außer Kraft setzen.)
- 5. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- 6. Auf der Registerkarte **Papier/Qualität** oder **Papier** (bzw. der Registerkarte **Papierart/ Qualität** bei manchen Mac-Treibern) wählen Sie die Option für Sonderformate. Geben Sie die Maße des Mediums im Sonderformat an.

#### **Hinweis**

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

## 7. Drucken Sie das Dokument.

Informationen zum Drucken mit der manuellen Zufuhr finden Sie unter <u>Manuelle Papierzufuhr</u>.




# **Automatisches beidseitiges Drucken (Duplexdruck)**

Das automatische beidseitige Drucken gehört zur Standardkonfiguration des HP LaserJet 1320 Series Druckers. Das automatische beidseitige Drucken (Duplexdruck) ist auf Papier im Format A4, US-Letter und US-Legal möglich.

#### **Hinweis**

Je nach Medienformat muss möglicherweise der Medienformat-Umschalter für automatisches beidseitiges Drucken auf das entsprechende Format geändert werden. Für Medien im Format US-Letter/US-Legal wird der Medienformat-Umschalter hineingedrückt. Für Medien im Format A4 wird der Medienformat-Umschalter herausgezogen.



Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen für die verschiedenen Betriebssysteme

## **Windows**

Um das Papier automatisch beidseitig zu bedrucken (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker), führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Klappe des geraden Papierausgabepfads geschlossen ist.
- 2. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte Fertigstellung die Option Beidseitiger Druck aus.
- 4. Drucken Sie das Dokument.

## Mac OS 9

1. Wählen Sie nacheinander Ablage - Drucken, Layout und Beidseitig drucken.

- 2. Wenn das Ankreuzfeld Beidseitig drucken nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:
  - a. Klicken Sie auf dem Schreibtisch auf Warteliste.
  - b. Wählen Sie auf der Menüleiste die Optionen Drucken Einstellung ändern.
  - c. Wählen Sie im Menü Installierbare Optionen Ändern die Option Duplexeinheit.
  - d. Wählen Sie im Menü Zu die Option Installiert.
  - e. Klicken Sie auf OK.

## Mac OS X

- 1. Wählen Sie nacheinander Ablage Drucken, Duplex und Beidseitig drucken.
- 2. Wenn das Ankreuzfeld Beidseitig drucken nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:
  - a. Klicken Sie in der **Druckerauswahl** (**Druckerkonfigurationsprogramm** bei Mac OS X v10.3) auf **Warteliste**.
  - b. Wählen Sie auf der **Menüleiste** die Optionen **Drucker Information einblenden**.
  - c. Markieren Sie im Menü Installierbare Optionen die Option Duplexeinheit.
  - d. Klicken Sie auf Änderungen anwenden.
  - e. Schließen Sie das Menü.

# Bedrucken beider Seiten des Papiers (manueller Duplexdruck)

Um beide Seiten des Papiers zu bedrucken (manueller Duplexdruck), müssen Sie dem Drucker das Papier zwei Mal zuführen. Sie können hierzu das obere Ausgabefach oder die Klappe des geraden Papierausgabepfads benutzen. Hewlett-Packard empfiehlt, für leichteres Papier das obere Ausgabefach und für schwereres Papier oder Medien, die sich beim Drucken wellen, den geraden Papierausgabepfad zu verwenden.

**Hinweis** 

Diese Funktion wird unter dem Betriebssystem Mac OS X nicht unterstützt.

**Hinweis** 

Das manuelle beidseitige Drucken kann dazu führen, dass der Drucker schneller verschmutzt und dadurch die Druckqualität abnimmt. Bei Verunreinigungen des Druckers lesen Sie bitte den Abschnitt Reinigen des Druckers.




# Manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) über das obere Ausgabefach

Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen für die verschiedenen Betriebssysteme

#### **Windows**

1. Stellen Sie sicher, dass die Klappe des geraden Papierausgabepfads geschlossen ist.




- 2. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräteoptionen** die Option aus, die manuelles beidseitiges Drucken ermöglicht.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte Fertigstellung die Option Beidseitiger Druck aus. Vergewissern Sie sich, dass die Option Richtige Reihenfolge für den geraden Papierpfad oder Gerader Papierpfad nicht markiert ist.


**Hinweis** 

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

- 5. Drucken Sie das Dokument.
- 6. Sobald die erste Seite bedruckt ist, nehmen Sie das übrige Papier aus dem Zufuhrfach und legen Sie es beiseite, bis der manuelle beidseitige Druckauftrag beendet ist.




7. Nehmen Sie die bedruckten Blätter und richten Sie den Stapel aus.



**Hinweis** 

Das Sternchen (\*) in der Darstellung kennzeichnet die Ecke der Seite.

8. Legen Sie den Stapel wieder in das Zufuhrfach. Die bedruckte Seite sollte nach oben und mit der unteren Kante Richtung Drucker zeigen.



9. Drücken Sie die Start-Taste im Bedienfeld, um die zweite Seite zu drucken.

## Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 Drucker)

#### **Hinweis**

Für den HP LaserJet 1160 Drucker wird unter dem Betriebssystem Mac OS X kein beidseitiges Drucken unterstützt.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Klappe des geraden Papierausgabepfads geschlossen ist.
- 2. Wählen Sie nacheinander Ablage Drucken, Layout und Beidseitig drucken.
- 3. Drucken Sie das Dokument.
- 4. Sobald die erste Seite bedruckt ist, nehmen Sie das übrige Papier aus dem Zufuhrfach und legen Sie es beiseite, bis der manuelle beidseitige Druckauftrag beendet ist.
- 5. Nehmen Sie die bedruckten Blätter und richten Sie den Stapel aus.
- 6. Legen Sie den Stapel wieder in das Zufuhrfach. Die bedruckte Seite sollte nach oben und mit der unteren Kante Richtung Drucker zeigen.
- 7. Drücken Sie die Start-Taste im Bedienfeld, um die zweite Seite zu drucken.

#### Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 Series Drucker)

#### **Hinweis**

Für den HP LaserJet 1320 Series Drucker wird unter dem Betriebssystem Mac OS X kein beidseitiges Drucken unterstützt.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Klappe des geraden Papierausgabepfads geschlossen ist.
- 2. Wird als Druckeroption nicht Manueller Duplexdruck angezeigt, verfahren Sie wie folgt:
  - a. Stellen Sie sicher, dass bei der Installation des Softwartreibers mit der Option Angepasste Installation die Option HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (Manueller HP Duplex- und Broschürendruck) ausgewählt war.
  - b. Wählen Sie Datei Drucken und danach Plug-In Einstellungen und klicken Sie auf den Rechtspfeil. Aus dem Rechtspfeil wird ein Abwärtspfeil, und die HP Manual Duplex&Booklet-Funktion wird angezeigt.
  - c. Wählen Sie **Druckzeit-Filter** und danach **HP Manual Duplex&Booklet** (Manueller HP Duplex- und Broschürendruck) und klicken Sie auf **Einstellungen sichern**.
  - d. Wählen Sie Manueller Duplexdruck und danach Beidseitig drucken.


- 3. Drucken Sie das Dokument.
- 4. Sobald die erste Seite bedruckt ist, nehmen Sie das übrige Papier aus dem Zufuhrfach und legen Sie es beiseite, bis der manuelle beidseitige Druckauftrag beendet ist.
- 5. Nehmen Sie die bedruckten Blätter und richten Sie den Stapel aus.
- 6. Legen Sie den Stapel wieder in das Zufuhrfach. Die bedruckte Seite sollte nach oben und mit der unteren Kante Richtung Drucker zeigen.
- 7. Drücken Sie die Start-Taste im Bedienfeld, um die zweite Seite drucken.

# Manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) über die Klappe des geraden Papierausgabepfads

Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen für die verschiedenen Betriebssysteme

#### **Windows**

1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.




- 2. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräteoptionen** die Option aus, die manuelles beidseitiges Drucken ermöglicht.
- 4. Wählen Sie auf der Registerkarte **Fertigstellung** die Option **Beidseitiger Druck** aus. Stellen Sie sicher, dass **Gerader Papierpfad** aktiviert ist.


**Hinweis** 

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.


5. Drucken Sie das Dokument über das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) aus. Führen Sie die Seiten nacheinander über die Öffnung zu.



6. Nehmen Sie die bedruckten Blätter und richten Sie den Stapel aus. Halten Sie die bedruckte Seite nach unten und mit der oberen Kante Richtung Drucker.



7. Führen Sie die Seiten einzeln in die Öffnung des Einzelblatt-Prioritätszufuhrfachs (Fach 1) ein und beginnen Sie dabei mit dem ersten bedruckten Blatt. Führen Sie das Blatt mit der bedruckten Seite nach unten und der oberen Kante nach vorne zu.



# Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 Drucker)

**Hinweis** 

Für den HP LaserJet 1160 Drucker wird unter dem Betriebssystem Mac OS X kein beidseitiges Drucken unterstützt.

1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.

- 2. Wählen Sie nacheinander Ablage Drucken, Layout und Beidseitig drucken.
- 3. Wählen Sie Richtige Reihenfolge für geraden Papierpfad.
- 4. Drucken Sie das Dokument über das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) aus. Führen Sie die Seiten nacheinander über die Öffnung zu.
- 5. Sobald die erste Seite bedruckt ist, nehmen Sie das übrige Papier aus dem Zufuhrfach und legen Sie es beiseite, bis der manuelle beidseitige Druckauftrag beendet ist.
- 6. Nehmen Sie die bedruckten Blätter und richten Sie den Stapel aus. Halten Sie die bedruckte Seite nach unten und mit der oberen Kante Richtung Drucker.
- 7. Führen Sie die Seiten einzeln in die Öffnung des Einzelblatt-Prioritätszufuhrfachs (Fach 1) ein und beginnen Sie dabei mit dem ersten bedruckten Blatt.

#### Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 Series Drucker)


#### **Hinweis**

Für den HP LaserJet 1320 Series Drucker wird unter dem Betriebssystem Mac OS X kein beidseitiges Drucken unterstützt.

- 1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.
- 2. Wird als Druckeroption nicht Manueller Duplexdruck angezeigt, verfahren Sie wie folgt:
  - a. Stellen Sie sicher, dass bei der Installation des Softwartreibers mit der Option Angepasste Installation die Option HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (Manueller HP Duplex- und Broschürendruck) ausgewählt war.
  - b. Wählen Sie Datei Drucken und danach Plug-In Einstellungen und klicken Sie auf den Rechtspfeil. Aus dem Rechtspfeil wird ein Abwärtspfeil, und die HP Manual Duplex&Booklet-Funktion wird angezeigt.
  - c. Wählen Sie **Druckzeit-Filter** und danach **HP Manual Duplex&Booklet** (Manueller HP Duplex- und Broschürendruck) und klicken Sie auf **Einstellungen sichern**.
  - d. Wählen Sie Manueller Duplexdruck und danach Beidseitig drucken.
  - e. Wählen Sie Alternatives Ausgabefach ist offen (gerader Papierpfad).
- 3. Drucken Sie das Dokument über das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) aus. Führen Sie die Seiten nacheinander über die Öffnung zu.
- 4. Sobald die erste Seite bedruckt ist, nehmen Sie das übrige Papier aus dem Zufuhrfach und legen Sie es beiseite, bis der manuelle beidseitige Druckauftrag beendet ist.
- 5. Nehmen Sie die bedruckten Blätter und richten Sie den Stapel aus. Halten Sie die bedruckte Seite nach unten und mit der oberen Kante Richtung Drucker.
- 6. Führen Sie die Seiten einzeln in die Öffnung des Einzelblatt-Prioritätszufuhrfachs (Fach 1) ein und beginnen Sie dabei mit dem ersten bedruckten Blatt.

# Drucken mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier (N-up, mehrere Seiten pro Blatt)

Sie können wählen, wie viele Seiten auf ein Blatt Papier gedruckt werden sollen. Wenn Sie mehr als eine Seite auf ein Blatt drucken möchten, werden die Seiten kleiner ausgedruckt und in der Reihenfolge angeordnet, in der sie sonst auch gedruckt würden.



- 1. Greifen Sie in der Softwareanwendung auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter Druckereigenschaften (Treiber).
- 2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Fertigstellung** (bzw. der Registerkarte **Layout** bei einigen Mac-Treibern) die gewünschte Anzahl von Seiten pro Blatt aus.

**Hinweis** 


Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

3. Außerdem stehen ein Kontrollkästchen für die Seitenränder und ein Pulldown-Menü für die Reihenfolge der Seiten zur Verfügung.

## Drucken von Broschüren

Sie können Broschüren im Format US-Letter, US-Legal oder A4 drucken.


1. Legen Sie das Papier ein und vergewissern Sie sich, dass die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads geschlossen ist.



- 2. Greifen Sie auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräteoptionen** die Option aus, die manuelles beidseitiges Drucken ermöglicht.
- 4. Wählen Sie auf der Registerkarte **Fertigstellung** (der Registerkarte **Papierart/Qualität** bei manchen Mac-Treibern) die Option **Beidseitiger Druck** aus. Stellen Sie sicher, dass **Gerader Papierpfad** *nicht* aktiviert ist.
- 5. Stellen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt auf **2** ein. Wählen Sie die gewünschte Bindungsoption aus und klicken Sie anschließend auf **OK**. Drucken Sie das Dokument.
- Anweisungen zum Drucken auf Karton oder schwerem Papier finden Sie unter <u>Manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) über die Klappe des geraden</u> <u>Papierausgabepfads</u>.

Anweisungen für alle anderen Medientypen finden Sie unter <u>Manuelles beidseitiges</u> <u>Drucken (Duplexdruck) über das obere Ausgabefach</u>.

7. Falten und heften Sie die Seiten zusammen.



**Hinweis** 

Diese Funktion ist auf dem HP LaserJet 1320 Series Drucker unter dem Betriebssystem Mac OS X v10.1 oder höher nicht verfügbar.

# **Drucken von Wasserzeichen**

Mit der Wasserzeichenoption können Sie Text im Hintergrund eines vorhandenen Dokuments drucken. So können Sie z. B. quer über die erste Seite oder alle Seiten eines Dokuments in großen grauen Buchstaben *Entwurf* oder *Vertraulich* drucken.



- Greifen Sie in der Softwareanwendung auf die Druckereigenschaften (oder Druckeinstellungen in Windows 2000 und XP) zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Druckereigenschaften (Treiber)</u>.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Effekte (bzw. der Registerkarte Wasserzeichen/ Überlagerung bei manchen Mac-Treibern) das Wasserzeichen aus, das Sie verwenden möchten.

#### **Hinweis**

Nicht alle Druckerfunktionen sind in allen Treibern oder unter allen Betriebssystemen verfügbar. In der Online-Hilfe zu den Druckereigenschaften (zum Druckertreiber) finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen für diesen Treiber.

DEWW Drucken von Wasserzeichen

71

# 5

# Wartung

Dieses Kapitel bietet Informationen zu folgenden Themen:

- Reinigen des Druckers
- Auswechseln der Papiereinzugswalze
- Reinigen der Papiereinzugswalze
- Auswechseln des Druckertrennstegs

DEWW 73

# Reinigen des Druckers

Reinigen Sie das Äußere des Druckers bei Bedarf mit einem sauberen, feuchten Tuch.

#### **VORSICHT**

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Ammoniak.

Während des Druckvorgangs können sich Papierfetzen, Toner und Staubpartikel im Drucker ansammeln. Mit der Zeit können diese Ablagerungen zu Druckqualitätsproblemen wie Tonerpartikel oder verschmierter Toner und Papierstaus führen. Reinigen Sie zur Beseitigung bzw. Vermeidung dieser Art von Problemen den Druckpatronenbereich und den Medienpfad des Druckers.


# Reinigen des Druckpatronenbereichs

Der Druckpatronenbereich muss nicht oft gereinigt werden. Das Reinigen dieses Bereichs kann aber die Qualität der Ausdrucke verbessern.

#### **ACHTUNG!**

Ziehen Sie zum Ausschalten des Druckers das Netzkabel ab und warten Sie, bis der Drucker abgekühlt ist.


1. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe und entfernen Sie die Druckpatrone.




#### **VORSICHT**

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, darf diese keinem Licht ausgesetzt werden. Decken Sie die Druckpatrone ggf. ab. Die schwarze Transportwalze aus Schaumgummi im Drucker darf nicht berührt werden. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.


2. Entfernen Sie alle Rückstände im Medienpfad und in der Einbuchtung für die Druckpatrone mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.



3. Setzen Sie die Druckpatrone wieder ein und schließen Sie die Druckpatronenklappe.




4. Schließen Sie das Netzkabel wieder am Drucker an.



DEWW Reinigen des Druckers **75** 

# Reinigen des Medienpfads im Drucker

Wenn Sie Tonerpartikel oder Punkte auf den Ausdrucken bemerken, sollten Sie den Medienpfad des Druckers reinigen. Für diesen Vorgang wird eine Transparentfolie verwendet, um Staub und Toner aus dem Medienpfad zu entfernen. Verwenden Sie kein Schreibmaschinenpapier oder raues Papier.



#### **Hinweis**

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einer Transparentfolie. Wenn Sie keine Transparentfolie haben, können Sie Kopierpapier mit einem Gewicht von 70 to 900 g/m² und einer glatten Oberfläche verwenden.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker außer Betrieb ist und die Bereit-LED leuchtet.
- 2. Laden Sie die Medien in das Zufuhrfach.
- 3. Drucken Sie eine Reinigungsseite nach einer der folgenden Methoden:
  - Öffnen Sie die HP Toolbox. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Verwenden der</u> <u>HP Toolbox</u>. Klicken Sie auf die Registerkarte **Fehlerbehebung** und anschließend auf **Hilfsmittel zur Druckqualität**. Wählen Sie die Reinigungsseite aus. Oder:
  - Halten Sie am Bedienfeld des Druckers die Start-Taste gedrückt, bis alle drei LEDs aufleuchten (ca. 10 Sekunden). Wenn alle drei LEDs aufleuchten, lassen Sie die Start-Taste los.

#### **Hinweis**

76

Der Reinigungsvorgang dauert ungefähr 2 Minuten. Die Reinigungsseite wird während des Reinigungsvorgangs einige Male angehalten. Schalten Sie den Drucker nicht aus, bevor die Reinigungsseite vollständig gedruckt ist. Sie müssen den Reinigungsvorgang u. U. mehrere Male wiederholen, wenn der Drucker sorgfältig gereinigt werden soll.

# Auswechseln der Papiereinzugswalze


Selbst bei normaler Verwendung mit Medien guter Qualität kommt es zu einer Abnutzung der Papiereinzugswalze. Werden jedoch Medien schlechter Qualität verwendet, muss die Paiereinzugswalze möglicherweise häufiger ausgewechselt werden.

Wenn der Drucker Medien regelmäßig falsch aufnimmt (er zieht keine Medien ein), müssen Sie die Papiereinzugswalze eventuell auswechseln oder reinigen. Informationen zum Bestellen einer neuen Papiereinzugswalze finden Sie unter Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör.


#### **VORSICHT**

Wird keine Maßnahme durchgeführt, kann es zu Schäden am Drucker kommen.


1. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Drucker und warten Sie, bis der Drucker abgekühlt ist.




2. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe und entfernen Sie die Druckpatrone.




3. Entfernen Sie das Hauptzufuhrfach (Fach 2).




4. Öffnen Sie die vorderseitige Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen Druckens (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker).




5. Stellen Sie den Drucker so auf die Arbeitsfläche, dass die Vorderseite nach oben zeigt.




6. Ziehen Sie die weißen Laschen heraus und drehen Sie sie nach oben.




7. Schieben Sie die rechte Lasche nach rechts und belassen Sie sie während des gesamten Verfahrens in dieser Stellung.




8. Schieben Sie die Einheit der Papiereinzugswalze nach rechts und entfernen Sie die linke Endkappe.




9. Entfernen Sie die Papiereinzugswalze.



10. Setzen Sie die linke Seite der neuen Papiereinzugswalze in den linken Schlitz (1) und die rechte Seite (mit den Kerben im Schaft) in den rechten Schlitz (2) ein.



- 11. Drehen Sie den Schaft, bis die Kerben greifen und der Schaft hörbar einrastet.
- 12. Bringen Sie die Endkappe an der linken Seite des Schafts an, drücken Sie sie nach rechts und drehen Sie die Lasche in die untere Stellung.




- 13. Schieben Sie die rechte Lasche nach links und drehen Sie sie in die untere Stellung.
- 14. Stellen Sie den Drucker so auf die Arbeitsfläche, dass die Oberseite nach oben zeigt.


15. Schließen Sie die vorderseitige Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen Druckens.



16. Setzen Sie die Druckpatrone wieder ein und schließen Sie die Druckpatronenklappe.



17. Schließen Sie den Drucker zum Einschalten wieder an das Netz an.




# Reinigen der Papiereinzugswalze

Wenn Sie die Walze nur reinigen, nicht auswechseln möchten, folgen Sie dieser Anleitung:


- 1. Entfernen Sie die Papiereinzugswalze. Führen Sie dazu die Schritte 1 bis 9 unter Auswechseln der Papiereinzugswalze aus.
- 2. Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit Wasser und reiben Sie die Walze damit ab.



3. Wischen Sie die Papiereinzugswalze mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um losen Schmutz zu entfernen.




4. Setzen Sie die Papiereinzugswalze erst wieder in den Drucker ein, wenn sie ganz getrocknet ist (siehe Schritte 10 bis 17 unter <u>Auswechseln der Papiereinzugswalze</u>).




# Auswechseln des Druckertrennstegs

Selbst bei normaler Verwendung mit Medien guter Qualität kommt es zu einer Abnutzung. Werden jedoch Medien schlechter Qualität verwendet, muss der Trennsteg unter Umständen häufiger ausgewechselt werden. Wenn der Drucker regelmäßig mehrere Blätter gleichzeitig einzieht, muss möglicherweise der Trennsteg ausgewechselt werden.


1. Entfernen Sie das Hauptzufuhrfach (Fach 2).




2. Suchen Sie den Trennsteg.




### 3. Entfernen Sie die Schrauben.




# 4. Entfernen Sie den Trennsteg.



5. Setzen Sie einen neuen Trennsteg ein.



6. Bringen Sie die Schrauben wieder an.



# 6

# Problemlösungen

#### Dieses Kapitel bietet Informationen zu folgenden Themen:

- Lösungsfindung
- Status-LED-Leuchtmuster
- Häufige Probleme im Zusammenhang mit dem Macintosh
- Beheben von PS-Fehlern (PostScript-Fehlern)
- Probleme bei der Papierhandhabung
- Die gedruckte Seite sieht anders aus als auf dem Bildschirm
- Probleme mit der Druckersoftware
- Verbessern der Druckqualität
- Beseitigen von Medienstaus
- Lösen von Problemen beim Einrichten verdrahteter Netzwerke

DEWW 87

# Lösungsfindung

In diesem Abschnitt können Sie Lösungen für allgemeine Druckerprobleme finden.


# Schritt 1: Ist der Drucker richtig angeschlossen und eingerichtet?

- Ist der Drucker an eine Steckdose angeschlossen, die ordnungsgemäß funktioniert?
- Ist der Netzschalter eingeschaltet?
- Ist die Druckpatrone richtig installiert? Siehe <u>Auswechseln der Druckpatrone</u>.
- Ist das Papier richtig in das Zufuhrfach eingelegt? Siehe <u>Einlegen von Medien in die</u> Zufuhrfächer.

Ja	Wenn Sie die Fragen oben bejahen konnten, gehen Sie zu Schritt 2: Leuchtet die Bereit-LED? über.
Nein	Wenn der Drucker sich nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).

## Schritt 2: Leuchtet die Bereit-LED?

Sehen die Bedienfeld-LEDs aus wie auf diesem Bild?



**Hinweis** 

Unter <u>Bedienfeld des Druckers</u> finden Sie eine Beschreibung der LEDs und Tasten im Bedienfeld.

Ja	Gehen Sie zu Schritt 3: Können Sie eine
	Demoseite drucken? über.

Nein	Wenn die Bedienfeld-LEDs nicht wie auf dem Bild oben leuchten, finden Sie weitere Informationen unter Status-LED-Leuchtmuster.
	Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).

## Schritt 3: Können Sie eine Demoseite drucken?

Drücken Sie die Start-Taste, um eine Demoseite zu drucken.

Ja	Wenn die Demoseite gedruckt wird, gehen Sie zu Schritt 4: Ist die Druckqualität akzeptabel? über.
Nein	Wenn kein Papier ausgegeben wurde, finden Sie weitere Informationen unter Probleme bei der Papierhandhabung.
	Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).

# Schritt 4: Ist die Druckqualität akzeptabel?

Ja	Wenn die Druckqualität akzeptabel ist, gehen Sie zu Schritt 5: Kommuniziert der Drucker mit dem Computer? über.
Nein	Wenn die Druckqualität unbefriedigend ist, finden Sie weitere Informationen unter Verbessern der Druckqualität.
	Stellen Sie sicher, dass die Druckeinstellungen für die von Ihnen verwendeten Medien korrekt sind. Informationen zu den Einstellungen für die verschiedenen Medientypen finden Sie unter Auswählen von Papier und anderen Druckmedien.
	Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).

# Schritt 5: Kommuniziert der Drucker mit dem Computer?

Drucken Sie probeweise ein Dokument von einer Softwareanwendung aus.

Ja	Wenn das Dokument gedruckt wird, gehen Sie
	zu <u>Schritt 6: Sieht die gedruckte Seite aus wie</u> <u>erwartet?</u> über.

DEWW Lösungsfindung 89

Nein	Wenn das Dokument nicht gedruckt wird, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit der Druckersoftware.
	Wenn Sie mit einem Macintosh-Computer arbeiten, finden Sie weitere Informationen unter Häufige Probleme im Zusammenhang mit dem Macintosh.
	Wenn Sie einen PS-Treiber verwenden, finden Sie weitere Informationen unter Beheben von PS-Fehlern (PostScript-Fehlern).
	Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).


# Schritt 6: Sieht die gedruckte Seite aus wie erwartet?

Ja	Das Problem ist gelöst. Wenn das Problem nicht gelöst ist, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).
Nein	Siehe Die gedruckte Seite sieht anders aus als auf dem Bildschirm.
	Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).

# **HP Kundendienst**

- In den USA erhalten Sie Unterstützung für den HP LaserJet 1160 Drucker unter http://www.hp.com/support/lj1160/ bzw. für den HP LaserJet 1320 Series Drucker unter http://www.hp.com/support/lj1320/.
- In allen anderen Ländern/Regionen erhalten Sie Unterstüztung unter http://www.hp.com/.

# Status-LED-Leuchtmuster



## Legende zum LED-Status

0	Symbol für "LED aus"
	Symbol für "LED an"
	Symbol für "LED blinkt"

## LED-Meldung auf dem Bedienfeld

LED-Status	Zustand des Druckers	Aktion
	Initialisierung/Start Während des Betriebsstarts des Druckers leuchten die Start-, Bereit- und Achtung- LEDs (mit einer Rate von 500 ms) nacheinander auf.	Während des Initialisierungvorgangs bleibt das Drücken von Tasten ohne Wirkung.

DEWW Status-LED-Leuchtmuster 91

LED-Meldung auf dem Bedie LED-Status	Zustand des Druckers	Aktion
	Initialisierung der Rekonfiguration  Während des Betriebsstarts des Druckers können Sie bestimmte Initialisierungssequenzen anfordern, durch die der Drucker rekonfiguriert wird. Wird beispielsweise die Sequenz des kalten Zurücksetzens angefordert, leuchten die LEDs genauso wie im Zustand "Initialisierung/ Start" nacheinander auf.	Während des Rekonfigurationsvorgangs bleibt das Drücken von Tasten ohne Wirkung.
	Bereit  Der Drucker ist bereit ohne Druckauftragsaktivität.	Wenn Sie eine Konfigurationsseite drucken möchten, drücken Sie 5 Sekunden lang die START- Taste. Wenn Sie eine Demoseite drucken möchten, drücken Sie die START-Taste und lassen Sie sie wieder los.
	Verarbeiten von Daten Der Drucker verarbeitet oder empfängt gerade Daten.	Wenn Sie den aktuellen Auftrag abbrechen möchten, drücken Sie die Abbruch-Taste.

LED-Status	Zustand des Druckers	Aktion
	Auftragsabbruch	Das Drücken der Start-Taste hat keine Wirkung.  Nachdem der Vorgang abgeschlossen wurde, kehrt der Drucker wieder in den Bereitschaftszustand zurück.
	Manuelle Zufuhr oder übergehbarer Fehler Dieser Zustand tritt unter folgenden Umständen ein:  Manuelle Papierzufuhr  Kein Papier im angegebenen Fach  Allgemeiner übergehbarer Fehler  Speicherkonfigurationsfehler  Durch Personality/Auftrag bedingter Fehler	Um den Druckerbetrieb fortzusetzen und die Daten nach Möglichkeit zu drucken, drücken Sie die Start-Taste.  Wenn der Betrieb fortgesetzt werden kann, geht der Drucker in den Zustand "Verarbeiten von Daten" über und schließt den Druckauftrag ab.  Kann die Fehlerbedingung nicht überwunden und der Betrieb nicht fortgesetzt werden, kehrt der Drucker in den Zustand "Übergehbarer Fehler" zurück.
	Achtung  Dieser Zustand tritt unter folgenden Umständen ein:  Leeres Papierfach  Offene Klappe  Papierstau  Probleme beim Medieneinzug aus einem Fach	Um den Drucker nach einem Papierstau zurückzusetzen, drücken Sie die Start-Taste. Möglicherweise müssen Sie den Fehler manuell beseitigen und die Start-Taste drücken oder die obere Abdeckung schließen.  Sollte der Fehler fortbestehen, kehrt der Drucker in den Achtung-Zustand zurück.

**DEWW** Status-LED-Leuchtmuster 93 LED-Meldung auf dem Bedienfeld (Fortsetzung)

LED-Status	Zustand des Druckers	Aktion
	Schwerwiegender Fehler	<ul> <li>Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.</li> <li>Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).</li> </ul>
	Zubehörfehler (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker)	Um zusätzliche Fehlerinformationen anzuzeigen, drücken Sie die Start-Taste. Das LED- Leuchtmuster ändert sich. Weitere Informationen über das jetzt angezeigt LED- Leuchtmuster finden Sie unter Zubehörfehler-Anzeigen. Wenn Sie die Start-Taste loslassen, kehrt der Drucker in den ursprünglichen Zustand "Zubehörfehler" zurück.
	Reinigungsseite  Die Funktion der Reinigungsseite wird nicht über das Bedienfeld aufgerufen. Die Reinigungsseite kann im Programm HP Toolbox aktiviert werden, das Teil des gesamten Druckersoftwarepakets ist.	Während des Reinigungsvorgangs bleibt das Drücken von Tasten ohne Wirkung. Das Druckermodul verlangsamt sich, und der Drucker druckt eine Seite.

LED-Status	Zustand des Druckers	Aktion
	Wenig Toner  Die Start-, Bereit- und Achtung- LEDs funktionieren unabhängig vom Status "Wenig Toner".	Setzen Sie eine neue Druckpatrone ein.
	Kein Toner  Die Druckpatrone wurde aus dem Drucker genommen.	Setzen Sie die Druckpatrone wieder in den Drucker ein.
	Funkverbindung aufgebaut Die Start-, Bereit- und Achtung- LEDs funktionieren unabhängig von der Funkverbindungs-LED.	Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.

**DEWW** Status-LED-Leuchtmuster 95

### LED-Meldung auf dem Bedienfeld (Fortsetzung)

LED-Status	Zustand des Druckers	Aktion
	Funkverbindung deaktiviert  Die Start-, Bereit- und Achtung- LEDs funktionieren unabhängig von der Funkverbindungs-LED.	Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.
	Versuch, eine Funkverbindung aufzubauen  Die Funkverbindungs-LED blinkt in halbsekündigen Intervallen.  Die Start-, Bereit- und Achtung-LEDs funktionieren unabhängig von der Funkverbindungs-LED.	Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.

Zurück zu <u>Lösungsfindung</u>.

# Zubehörfehler-Anzeigen

Zubehörfehler	Achtung-LED	Bereit-LED	Start-LED
Interner HP Jetdirect- Fehler	An	Aus	Aus
DIMM-Steckplatz- Kompatibilitätsfehler	Aus	Aus	An

# Häufige Probleme im Zusammenhang mit dem Macintosh

Wählen Sie den Punkt, der das Problem am besten beschreibt:

- Probleme in der Auswahl
- Fehler beim Drucken
- <u>USB-Probleme</u>
- OS X-Probleme

#### Probleme in der Auswahl

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Das LaserWriter-Symbol wird nicht in der Auswahl angezeigt. (HP LaserJet 1320 Series Drucker)	Die Software ist nicht richtig installiert.	Der LaserWriter 8-Treiber sollte als Bestandteil des Macintosh-Betriebssystems vorhanden sein. Vergewissern Sie sich, dass sich der LaserWriter-Treiber im Ordner "Erweiterungen" des Systemordners befindet. Ist dies nicht der Fall, installieren Sie den LaserWriter-Treiber von der CD mit dem Macintosh-Betriebssystem.
Das Symbol des HP LaserJet Druckertreibers wird nicht in der Auswahl angezeigt.	Die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert.	Installieren Sie die Software neu.
(HP LaserJet 1160 Drucker)		
Der Druckername wird nicht in der Drucklerliste angezeigt.		Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, der Drucker eingeschaltet ist und die LED "Bereit" leuchtet.
		Stellen Sie sicher, dass der Druckertreiber installiert ist.
		Überprüfen Sie, ob der richtige Druckertreiber in der Auswahl markiert ist.
		Verwenden Sie für den HP LaserJet 1160 Drucker den HP LaserJet Treiber.
		Verwenden Sie für den HP LaserJet 1320 Series Drucker den LaserWriter 8- Treiber.

Probleme in der Auswahl (Fortsetzung)

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Der Druckertreiber richtet den von Ihnen ausgewählten Drucker nicht automatisch ein,		Installieren Sie die Druckersoftware neu.
selbst wenn Sie in der Auswahl die Option "Automatisch" gewählt haben.		Wählen Sie eine andere PPD.
(HP LaserJet 1320 Series Drucker)		

#### Fehler beim Drucken

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Der Computer kann während des Druckvorgangs nicht benutzt werden.	"Drucken im Hintergrund" wurde nicht ausgewählt.	LaserWriter 8.3  Aktivieren Sie in der Auswahl "Drucken im Hintergrund". Die Statusmeldungen werden nun an den PrintMonitor umgeleitet, damit Sie weiter arbeiten können, während der Computer die an den Drucker zu sendenden Daten verarbeitet.
		Aktivieren Sie "Drucken im Hintergrund", indem Sie "Ablage", "Schreibtisch drucken" und "Drucken im Hintergrund" wählen.
Eine EPS-Datei (Encapsulated PostScript) wird mit falschen Schriftarten gedruckt.	Dieses Problem tritt bei einigen Softwareanwendungen auf.	Versuchen Sie, die in der EPS- Datei enthaltenen Schriftarten vor dem Drucken in den Drucker zu laden. Senden Sie die Datei im ASCII- Format anstatt binär codiert.
Das Dokument kann nicht mit den Schriftarten New York, Geneva oder Monaco ausgedruckt werden.		Wählen Sie im Dialogfeld "Papierformat" die Option "Optionen", um die Auswahl der Ersatzschriften aufzuheben.

### **USB-Probleme**

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Das Drucken mit der USB- Karte eines Drittherstellers ist nicht möglich.	Dieser Fehler tritt auf, wenn keine Software für USB- Drucker installiert ist.	Wenn Sie eine USB-Karte eines Fremdherstellers einsetzen, benötigen Sie möglicherweise die Software zur Unterstützung einer USB- Adapterkarte von Apple. Die aktuelle Version dieser Software können Sie von der Apple-Website herunterladen.

**USB-Probleme** (Fortsetzung)

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Ein über USB angeschlossener	Dieses Problem wird durch	Software-Fehlersuche
HP LaserJet Drucker wird nicht in der Auswahl angezeigt.	eine Software- oder Hardwarekomponente verursacht.	Prüfen Sie, ob Ihr     Macintosh USB unterstützt.
		Prüfen Sie, ob auf Ihrem     Macintosh Mac OS 8.6     oder höher installiert ist.
		Hardware-Fehlersuche
		Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
		Überprüfen Sie, ob das     USB-Kabel richtig     angeschlossen wurde.
		Prüfen Sie, ob Sie das richtige USB- Hochgeschwindigkeitskabel verwenden.
		Stellen Sie sicher, dass nicht zu viele USB-Geräte an dieselbe Stromquelle angeschlossen sind.     Trennen Sie alle Geräte von der Versorgungsquelle und schließen Sie das Kabel direkt an den USB-Anschluss am Hostcomputer an.
		Prüfen Sie, ob mehr als zwei USB-Hubs ohne eigene Stromversorgung in einer Reihe an die gleiche Versorgung angeschlossen sind. Trennen Sie alle Geräte von der Versorgungsquelle und schließen Sie das Kabel direkt an den USB-Anschluss am Hostcomputer an.
		Hinweis
		Die iMac-Tastatur ist ein stromfreies USB-Hub.
	Der LaserWriter-Treiber zeigt keine USB-Geräte in der Auswahl an.	Richten Sie den HP LaserJet 1320 Series Drucker über das Apple- Desktop-Dienstprogramm ein.

## **OS X-Probleme**

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Es werden keine Druckerfunktionen angezeigt.	Die falsche PPD ist für den Drucker ausgewählt.	Sehen Sie folgendermaßen nach, welche PPD ausgewählt ist:
		Klicken Sie im Dialogfeld "Drucken" auf <b>Zusammenfassung</b> . Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung unter "PPD für:" korrekt ist.
		Wenn die PPD-Einstellung falsch ist, löschen Sie den Drucker in der Druckerauswahl und fügen ihn erneut hinzu. Sie müssen dann die PPD u. U. manuell auswählen.
Wenn Sie OS X v10.2 verwenden, verwendet der Drucker nicht "Rendezvous" (mDNS)		Sie müssen eventuell die integrierte HP Jetdirect-Karte auf eine Version aktualisieren, die Rendezvous unterstützt.
Fach 2 wird nicht als eine installierte Option angezeigt, obwohl es am Drucker eingesetzt ist.		Installierbare Optionen können erst in Mac OS X v10.2 und höher manuell ausgewält werden.
(nur HP LaserJet 1320 Series Drucker)		

## Beheben von PS-Fehlern (PostScript-Fehlern)

Folgende Situationen treten spezifisch im Zusammenhang mit der PS-Sprache auf, beispielsweise wenn verschiedene Druckersprachen verwendet werden.

#### **Hinweis**

Wenn Sie eine Fehlermeldung bei PS-Fehlern ausdrucken oder auf dem Bildschirm erhalten möchten, öffnen Sie das Dialogfeld "Druckoptionen" und klicken auf die gewünschte Option neben dem Bereich "PS-Fehler". Sie können darauf auch über den intergrierten Webserver zugreifen.

#### **PS-Fehler**

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Der Druckauftrag wird in Courier (Standardschrift des Druckers) und nicht in der von Ihnen gewählten Schriftart gedruckt.	Die angeforderte Schriftart ist nicht geladen. Die Druckersprachsteuerung wurde möglicherweise kurz vor Empfang des PS-Druckauftrags auf einen PCL-Druckauftrag umgeschaltet.	Laden Sie die gewünschte Schrift herunter und senden Sie den Druckauftrag erneut. Überprüfen Sie Typ und Speicherort der Schriftart. Laden Sie die Schrift ggf. auf den Drucker. Lesen Sie die Softwaredokumentation.
Seiten im Legal-Format werden mit abgeschnittenen Rändern gedruckt.	Der Druckauftrag ist zu komplex.	Versuchen Sie, den Druckauftrag mit 600 dpi zu drucken, die Seitengestaltung zu vereinfachen oder mehr Speicher zu installieren.
Eine PS-Fehlerseite wird gedruckt.	Der Druckauftrag ist möglicherweise kein PS-Auftrag.	Vergewissern Sie sich, dass der Druckauftrag ein PS- Auftrag ist. Prüfen Sie, ob die Software erwartet hat, dass eine Setup- oder PS- Kopfzeilendatei an den Drucker gesendet wird.
Fehler bei Grenzwertprüfung	Der Druckauftrag ist zu komplex.	Versuchen Sie, den Druckauftrag mit 600 dpi zu drucken, die Seitengestaltung zu vereinfachen oder mehr Speicher zu installieren.
Virtueller Speicherfehler	Schriftartfehler	Wählen Sie beliebig viele ladbare Schriften im Druckertreiber aus.
Bereichsprüfung	Schriftartfehler	Wählen Sie beliebig viele ladbare Schriften im Druckertreiber aus.

Zurück zu Lösungsfindung.

## Probleme bei der Papierhandhabung

Wählen Sie den Punkt, der das Problem am besten beschreibt:

- Papierstau
- Der Aufdruck ist schräg
- Es werden mehrere Blätter gleichzeitig in den Drucker eingezogen
- Der Drucker zieht keine Medien aus dem Medienzufuhrfach ein
- Die Medien wellen sich im Drucker
- Das ausgedruckte Dokument verwendet den falschen Ausgabepfad
- Die Druckgeschwindigkeit ist sehr langsam

## **Papierstau**

- Weitere Informationen finden Sie unter <u>Beseitigen von Medienstaus</u>.
- Vergewissern Sie sich, dass die zum Drucken verwendeten Medien den Spezifikationen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Spezifikationen der Druckermedien</u>.
- Druckmedien dürfen nicht zerknittert, gefaltet oder beschädigt sein.
- Der Drucker muss sauber sein. Weitere Informationen finden Sie unter Reinigen des Druckers.
- Wenn Sie über den geraden Ausgabepfad drucken, schließen und öffnen Sie die Klappe, um sicherzustellen, dass die grünen Ausrückhebel geschlossen sind.
- Achten Sie bei Einsatz der Funktion des automatischen beidseitigen Druckens darauf, dass die Druckmedien-Anzeige auf das richtige Papierformat eingestellt ist.

## Der Aufdruck ist schräg

Ein geringes Maß an Schräglauf ist normal und ist bei Einsatz vorgedruckter Formulare möglicherweise auffälliger.

- Weitere Informationen finden Sie unter Schräg bedruckte Seite.
- Stellen Sie die Medienführungen auf die Breite und Länge des verwendeten Mediums ein und drucken Sie erneut. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Medienpfade</u> bzw. <u>Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer</u>.

# Es werden mehrere Blätter gleichzeitig in den Drucker eingezogen

- Das Medienzufuhrfach ist möglicherweise zu voll. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer.
- Stellen Sie sicher, dass die Medien nicht zerknittert, gefaltet oder beschädigt sind.
- Nehmen Sie Papier eines neuen Ries. Fächern Sie die Seiten nicht auf, bevor Sie das Papier in das Zufuhrfach einlegen.
- Der Trennsteg des Druckers könnte abgenutzt sein. Weitere Informationen finden Sie unter Auswechseln des Druckertrennstegs.

### Der Drucker zieht keine Medien aus dem Medienzufuhrfach ein

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Drucker nicht im manuellen Zufuhrmodus befindet.
   Weitere Informationen finden Sie unter Status-LED-Leuchtmuster.
- Achten Sie darauf, dass die Medienführungen richtig eingestellt sind.
- Die Papiereinzugswalze ist evtl. verschmutzt oder beschädigt. Anweisungen finden Sie unter Reinigen der Papiereinzugswalze bzw. Auswechseln der Papiereinzugswalze.

### Die Medien wellen sich im Drucker

- Weitere Informationen finden Sie unter Gewelltes Medium.
- Öffnen Sie die Klappe des geraden Papierausgabepfads, um direkt zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Medienpfade</u> bzw. <u>Auswählen von Papier und anderen</u> <u>Druckmedien</u>.

# Das ausgedruckte Dokument verwendet den falschen Ausgabepfad

Öffnen oder schließen Sie die Klappe des geraden Ausgabepfads, je nachdem, welchen Ausgabepfad Sie für den Auftrag verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Medienpfade.

## Die Druckgeschwindigkeit ist sehr langsam

HP LaserJet 1160 Drucker können maximal 20 Seiten pro Minute drucken, HP LaserJet 1320 Series Drucker können maximal 22 Seiten pro Minute drucken. Vielleicht ist der Druckauftrag zu komplex. Versuchen Sie Folgendes:

- Vereinfachen Sie die Gestaltung des Dokuments (verringern Sie beispielsweise die Anzahl an Grafiken).
- Stellen Sie im Druckertreiber f
  ür den Medientyp Normalpapier ein.

#### **Hinweis**

Bei schweren Medien kann dies zu Fehlern beim Fixieren des Toners führen.

- Erweitern Sie den Druckerspeicher. Siehe <u>Einsetzen eines Speicher-DIMM (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker)</u>.
- Schmale oder schwere Medien werden langsam gedruckt. Verwenden Sie normale Medien.

Zurück zu Lösungsfindung.

## Die gedruckte Seite sieht anders aus als auf dem Bildschirm

Wählen Sie den Punkt, der das Problem am besten beschreibt:

- Unleserlicher, falscher oder unvollständiger Text
- Fehlende Grafiken oder Textstellen bzw. leere Seiten
- Das Seitenformat ist anders als auf einem anderen Drucker
- Qualität der Grafiken

## Unleserlicher, falscher oder unvollständiger Text

- Vielleicht wurde bei der Softwareinstallation der falsche Druckertreiber ausgewählt.
   Achten Sie darauf, dass in den Druckereigenschaften der HP LaserJet 1160 oder der HP LaserJet 1320 ausgewählt ist.
- Wenn über eine bestimmte Datei unleserlicher Text gedruckt wird, liegt möglicherweise ein Problem bei der betreffenden Datei vor. Wenn über eine bestimmte Anwendung unleserlicher Text gedruckt wird, liegt möglicherweise ein Problem bei der betreffenden Anwendung vor. Vergewissern Sie sich, dass der passende Druckertreiber ausgewählt ist.
- Vielleicht liegt das Problem bei der Softwareanwendung. Drucken Sie aus einer anderen Softwareanwendung.
- Das Parallelkabel ist möglicherweise locker oder defekt. Versuchen Sie Folgendes:
  - Ziehen Sie das Druckerkabel an beiden Seiten ab und schließen Sie es wieder an.
  - Drucken Sie einen Auftrag, der nachweislich gedruckt werden kann.
  - Schließen Sie das Kabel und den Drucker möglichst an einen anderen Computer an und drucken Sie einen Auftrag, von dem Sie wissen, dass er gedruckt werden kann.
  - Versuchen Sie es mit einem neuen IEEE-1284B-konformen Kabel, das 3 m oder kürzer ist. Siehe <u>Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör</u>.
  - Schalten Sie den Drucker und den Computer aus. Entfernen Sie das Parallelkabel und überprüfen Sie beide Enden auf Schäden. Schließen Sie das Parallelkabel wieder an und achten Sie darauf, dass die Verbindungen fest sind. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker direkt am Computer angeschlossen ist. Entfernen Sie alle Umschalter, Bandsicherungslaufwerke, Sicherheitsschlüssel oder sonstigen Geräte, die zwischen dem Parallelanschluss am Computer und am Drucker angeschlossen sind. Diese Geräte können manchmal zu Kommunikationsstörungen zwischen dem Computer und dem Drucker führen. Starten Sie den Drucker und den Computer neu.

#### Fehlende Grafiken oder Textstellen bzw. leere Seiten

- Vergewissern Sie sich, dass die Datei keine leeren Seiten enthält.
- Möglicherweise befindet sich der Versiegelungsstreifen noch an der Druckpatrone. Nehmen Sie die Druckpatrone heraus und ziehen Sie an der Lasche am Ende der Patrone, bis der Klebestreifen in der gesamten Länge abgezogen wurde. Setzen Sie die Druckpatrone wieder ein. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Auswechseln der</u> <u>Druckpatrone</u>. Drucken Sie zur Kontrolle eine Demoseite aus, indem Sie die Start-Taste drücken.

- Möglicherweise sind die Grafikeinstellungen in den Druckereigenschaften nicht für diese Art von Druckauftrag geeignet. Ändern Sie die Grafikeinstellung in den Druckereigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter Druckereigenschaften (Treiber).
- Reinigen Sie den Drucker, insbesondere die Kontakte zwischen der Druckpatrone und dem Netzteil.

### Das Seitenformat ist anders als auf einem anderen Drucker

Wenn Sie das Dokument mit einem älteren oder anderen Druckertreiber (Druckersoftware) erstellt haben oder die Einstellungen für die Druckereigenschaften sich von denen in der Software unterscheiden, kann dies das Seitenformat bei der Verwendung des neuen Druckertreibers oder der neuen Einstellungen verändern. Versuchen Sie, den Fehler wie folgt zu vermeiden:

- Erstellen und drucken Sie die Dokumente mit demselben Druckertreiber (Druckersoftware) und denselben Einstellungen für die Druckereigenschaften, unabhängig davon, welchen HP LaserJet Drucker Sie zum Drucken verwenden.
- Ändern Sie die Auflösung, das Papierformat, die Schriftarteinstellungen und andere Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Druckereigenschaften (Treiber).

## Qualität der Grafiken

Die Grafikeinstellungen sind eventuell nicht für den Druckauftrag geeignet. Überprüfen Sie die Grafikeinstellungen (z. B. die Auflösung) in den Druckereigenschaften und berichtigen Sie diese gegebenenfalls. Weitere Informationen finden Sie unter Druckereigenschaften (Treiber).

**Hinweis** 

Bei der Umwandlung eines Grafikformats in ein anderes vermindert sich möglicherweise die Auflösung etwas.

Zurück zu Lösungsfindung.

## **Probleme mit der Druckersoftware**

#### Probleme mit der Druckersoftware

Problem	Lösung
Der Druckertreiber für den HP LaserJet 1160 oder den HP LaserJet 1320 Drucker wird im Ordner <b>Drucker</b> nicht angezeigt.	<ul> <li>Installieren Sie die Druckersoftware neu. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start, wählen Sie Programme und anschließend den HP LaserJet 1160 or HP LaserJet 1320. Klicken Sie dann auf Deinstallieren. Schalten Sie den Drucker aus. Installieren Sie die Druckersoftware von der CD-ROM. Schalten Sie den Drucker wieder ein.</li> </ul>
	Hinweis
	Schließen Sie alle evtl. geöffneten Anwendungen. Um eine Anwendung mit einem Symbol in der Taskleiste zu schließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Schließen oder Deaktivieren.
	<ul> <li>Versuchen Sie, das USB-Kabel an einem anderen USB-Anschluss am PC anzuschließen.</li> </ul>
	<ul> <li>Zum Drucken über einen freigegebenen Drucker klicken Sie in der Windows- Taskleiste auf Start. Wählen Sie dann Einstellungen und anschließend Drucker. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Hinzufügen eines Druckers. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten für die Druckerinstallation.</li> </ul>

## Probleme mit der Druckersoftware (Fortsetzung)


Problem	Lösung
Bei der Softwareinstallation wurde eine Fehlermeldung angezeigt	<ul> <li>Installieren Sie die Druckersoftware neu. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start, wählen Sie Programme und anschließend den HP LaserJet 1160 oder HP LaserJet 1320. Klicken Sie dann auf Deinstallieren. Schalten Sie den Drucker aus. Installieren Sie die Druckersoftware von der CD-ROM. Schalten Sie den Drucker wieder ein.</li> </ul>
	Hinweis
	Schließen Sie alle evtl. geöffneten Anwendungen. Um eine Anwendung mit einem Symbol in der Taskleiste zu schließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen <b>Schließen</b> oder <b>Deaktivieren</b> .
	<ul> <li>Prüfen Sie, über wie viel freien Speicherplatz das Laufwerk verfügt, auf dem die Druckersoftware installiert werden soll. Machen Sie gegebenenfalls so viel Speicherplatz wie möglich frei und wiederholen Sie die Installation der Druckersoftware.</li> </ul>
	<ul> <li>Führen Sie gegebenenfalls das Hilfsprogramm zur Beseitigung von Fragmentierungen auf der Festplatte aus und wiederholen Sie die Installation der Druckersoftware.</li> </ul>
Der Drucker befindet sich im Bereitschaftsmodus, druckt jedoch nicht	<ul> <li>Drucken Sie eine Konfigurationsseite über das Bedienfeld des Druckers und überprüfen Sie die Funktionalität des Druckers.</li> </ul>
	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig sitzen und den Spezifikationen entsprechen. Hierzu gehören USB-, Parallel-, Netzwerk- und Netzkabel. Versuchen Sie es mit einem neuen Kabel.</li> </ul>

Zurück zu <u>Lösungsfindung</u>.

## Verbessern der Druckqualität


Dieser Abschnitt liefert Informationen zur Fehlersuche und Fehlerbehebung bei Druckmängeln.

### Heller Druck oder blasse Stellen



- Die Druckpatrone ist fast vollständig verbraucht. Weitere Informationen finden Sie unter Neuverteilen des Toners.
- Die Medien entsprechen evtl. nicht den Medienanforderungen von Hewlett-Packard (z. B. wenn die Medien zu feucht oder zu rau sind). Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Wenn der Ausdruck auf der ganzen Seite zu hell ist, kann die Druckdichte zu hell eingestellt sein oder der Drucker läuft im Sparmodus (EconoMode). Ändern Sie die Druckdichte und deaktivieren Sie den Sparmodus in den Druckereigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter Sparen von Toner.

## **Tonerpartikel**



- Die Medien entsprechen evtl. nicht den Medienanforderungen von Hewlett-Packard (z. B. wenn die Medien zu feucht oder zu rau sind). Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Eventuell muss der Drucker gereinigt werden. Anweisungen finden Sie unter Reinigen des Druckers bzw. Reinigen des Medienpfads im Drucker.

### **Fehlstellen**


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Ein einzelnes Blatt kann fehlerhaft sein. Drucken Sie den Auftrag erneut.
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Mediums ist ungleichmäßig oder auf der Medienoberfläche befinden sich feuchte Stellen. Drucken Sie mit neuen Medien. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Die Medienqualität ist schlecht. Das Herstellungsverfahren kann dazu führen, dass der Toner an einigen Stellen nicht angenommen wird. Drucken Sie mit einer anderen Medienart oder -marke.
- Die Druckpatrone ist eventuell defekt.
   Weitere Informationen finden Sie unter Auswechseln der Druckpatrone.

**Hinweis** 

Wenn das Problem nach diesen Maßnahmen noch immer besteht, wenden Sie sich an einen HP Vertragshändler oder Kundendienstvertreter.

#### Vertikale Linien



Die lichtempfindliche Walze in der Druckpatrone wurde wahrscheinlich zerkratzt. Installieren Sie eine neue HP Druckpatrone. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Auswechseln der Druckpatrone</u>.

## **Grauer Hintergrund**



- Stellen Sie sicher, dass das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) angebracht ist.
- Verringern Sie über die HP Toolbox oder den integrierten Webserver die Einstellung für die Druckdichte. Dadurch wird die Hintergrundschattierung verringert. Siehe Verwenden der HP Toolbox.
- Verwenden Sie leichtere Medien. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Check the printer's environment. Bei sehr trockener Luft (geringer Luftfeuchtigkeit) kann sich die Hintergrundschattierung erhöhen.
- Installieren Sie eine neue HP Druckpatrone.
   Weitere Anweisungen finden Sie unter Auswechseln der Druckpatrone.

#### **Verschmierter Toner**

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Wenn sich an der Vorderkante des Mediums verschmierter Toner befindet, sind eventuell die Medienführungen verschmutzt. Wischen Sie die Medienführungen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Weitere Informationen finden Sie unter Reinigen des Druckers.
- Prüfen Sie die Medienart und -qualität.
- Installieren Sie eine neue HP Druckpatrone.
   Weitere Anweisungen finden Sie unter Auswechseln der Druckpatrone.
- Die Fixierertemperatur ist möglicherweise zu niedrig. Prüfen Sie, ob im Druckertreiber der richtige Medientyp gewählt ist.

### **Loser Toner**



- Reinigen Sie die Innenseite des Druckers.
   Weitere Anweisungen finden Sie unter Reinigen des Druckers.
- Prüfen Sie die Medienart und -qualität.
   Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Installieren Sie eine neue HP Druckpatrone.
   Weitere Anweisungen finden Sie unter Auswechseln der Druckpatrone.
- Prüfen Sie, ob im Druckertreiber der richtige Medientyp gewählt ist.
- Stecken Sie das Kabel des Druckers direkt in die Wandsteckdose anstatt in eine Steckerleiste.

## Vertikale, sich wiederholende Schadstellen



- Die Druckpatrone ist eventuell defekt. Wenn ein Fehler immer wieder an der gleichen Stelle auf dem Blatt auftritt, wechseln Sie die HP Druckpatrone aus. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Auswechseln</u> <u>der Druckpatrone</u>.
- Interne Druckerteile sind eventuell mit Toner verschmutzt. Weitere Informationen finden Sie unter Reinigen des Druckers. Wenn das Problem auf der Rückseite des Blatts auftritt, wird es sich wahrscheinlich nach einigen gedruckten Seiten von selbst lösen.
- Prüfen Sie, ob im Druckertreiber der richtige Medientyp gewählt ist.

### Verformte Zeichen

AaBbCc
AaBbCc


- Wenn die Zeichen nicht richtig geformt sind und wie unausgefüllte Bilder aussehen, ist das Medium eventuell zu glatt. Drucken Sie auf einem anderen Medium. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Wenn die Zeichen nicht richtig geformt sind und wellenförmig erscheinen, muss der Drucker eventuell gewartet oder repariert werden. Drucken Sie eine Konfigurationsseite aus. Falls die Zeichen noch immer verformt sind, wenden Sie sich an einen HP Vertragshändler oder Kundendienstvertreter. Weitere Informationen finden Sie unter Kontaktaufnahme mit HP.

## Schräg bedruckte Seite

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Achten Sie darauf, dass das Medium richtig geladen ist und die Medienführungen nicht zu fest oder zu locker am Medienstapel anliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer.
- Das Zufuhrfach ist möglicherweise zu voll.
   Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer.
- Prüfen Sie die Medienart und -qualität.
   Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.

### **Gewelltes Medium**




- Prüfen Sie die Medienart und -qualität. Sowohl hohe Temperaturen als auch hohe Luftfeuchtigkeit können dazu beitragen, dass sich Medien wellen. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Vielleicht befanden sich die Medien zu lange im Zufuhrfach. Drehen Sie den Medienstapel im Fach um. Drehen Sie die Medien im Zufuhrfach auch versuchsweise um 180°.
- Öffnen Sie die Klappe des geraden Papierausgabepfads und versuchen Sie, direkt zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Medienpfade.
- Die Fixierertemperatur ist möglicherweise zu hoch. Prüfen Sie, ob im Druckertreiber der richtige Medientyp gewählt ist. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wählen Sie einen Medientyp, für den eine geringere Fixierertemperatur verwendet wird (z. B. Transparentfolien oder leichte Medien).

## Zerknittertes oder faltiges Papier

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Achten Sie darauf, dass das Medium richtig geladen ist. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Einlegen von Medien in die</u> <u>Zufuhrfächer</u>.
- Prüfen Sie die Medienart und -qualität.
   Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Öffnen Sie die Klappe des geraden Papierausgabepfads und versuchen Sie, direkt zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Medienpfade.
- Drehen Sie den Medienstapel im Fach um. Drehen Sie die Medien im Zufuhrfach auch versuchsweise um 180°.
- Bei Umschlägen lässt sich dies möglicherweise auf im Umschlag eingefangene Luft zurückführen. Nehmen Sie den Umschlag heraus, streichen Sie ihn glatt und versuchen Sie erneut zu drucken.

## **Verstreuter Toner**



- Falls größere Mengen an Toner um die Buchstaben herum verstreut sind, liegt es vielleicht daran, dass das Medium den Toner nicht annimmt. (Kleinere Mengen an verstreutem Toner sind bei Laserausdrucken normal.) Drucken Sie auf einem anderen Medientyp. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Drehen Sie den Medienstapel im Fach um.
- Verwenden Sie für Laserdrucker geeignete Medien. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.

Zurück zu Lösungsfindung.

## Beseitigen von Medienstaus

Von Zeit zu Zeit kann es während eines Druckauftrags zu einem Medienstau kommen. Sie werden durch einen Fehler in der Software und durch die LEDs auf dem Bedienfeld des Druckers auf einen Medienstau aufmerksam gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter Status-LED-Leuchtmuster.

Dies sind einige Ursachen für Medienstaus:

• Die Zufuhrfächer wurden falsch oder zu voll geladen. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Medien in die Zufuhrfächer.

#### **Hinweis**

Wenn Sie neue Medien hinzufügen, müssen Sie immer alle Medien aus dem Zufuhrfach nehmen und den neuen Stapel Medien gerade ausrichten. Dies verhindert, dass mehrere Blätter gleichzeitig in den Drucker eingezogen werden, und verringert die Anzahl der Medienstaus.

- Die Medien entsprechen nicht den Spezifikationen von Hewlett-Packard. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifikationen der Druckermedien.
- Der Drucker muss möglicherweise gereinigt werden, um Papierstaub und andere Partikel aus dem Papierpfad zu entfernen. Weitere Anweisungen finden Sie unter Reinigen des Druckers.

Nach einem Medienstau befindet sich manchmal loser Toner im Drucker. Diese Verschmutzung tritt jedoch nicht mehr auf, sobald einige Seiten gedruckt wurden.

#### **VORSICHT**

Nach einem Medienstau kann sich loser Toner auf der Seite befinden. Mit Toner verschmutzte Kleidung sollte in kaltem Wasser ausgewaschen werden. *In heißem Wasser setzt sich der Toner dauerhaft im Stoff fest.* 

Zurück zu Lösungsfindung.


## Druckpatronenbereich

Um einen Medienstau im Druckpatronenbereich zu beseitigen, verfahren Sie wie folgt:

## **VORSICHT**

Verwenden Sie zur Beseitigung des Staus keine scharfen Objekte wie Pinzetten oder nadelspitzige Zangen. Durch scharfe Objekte verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.


1. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe und entfernen Sie die Druckpatrone.




## **VORSICHT**

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, sollte sie möglichst keiner direkten Lichteinstrahlung ausgesetzt werden.


2. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.




3. Drücken Sie die grünen Ausrückhebel nach unten.



4. Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbare Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.



5. Setzen Sie die Druckpatrone wieder ein und schließen Sie die Druckpatronenklappe.




## Zufuhrfächer

Um einen Medienstau in den Zufuhrfächern zu beseitigen, verfahren Sie wie folgt:


## **VORSICHT**

Verwenden Sie zur Beseitigung des Staus keine scharfen Objekte wie Pinzetten oder nadelspitzige Zangen. Durch scharfe Objekte verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.


1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.




2. Drücken Sie die grünen Ausrückhebel nach unten.




3. Öffnen Sie die Klappe des Einzelblatt-Prioritätszufuhrfachs (Fach 1).




4. Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbaren Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.




5. Schließen Sie die Klappe des Einzelblatt-Prioritätszufuhrfachs (Fach 1).




6. Öffnen Sie das Hauptzufuhrfach (Fach 2).




7. Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbaren Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.



8. Wenn keine Medien zu sehen sind, öffnen Sie die Druckpatronenklappe, entfernen Sie die Druckpatrone und drehen Sie die obere Medienführung. Ziehen Sie das Medium vorsichtig nach oben aus dem Drucker heraus.



9. Schließen Sie das Hauptzufuhrfach (Fach 2).




## Ausgabefach

**VORSICHT** 

Verwenden Sie zur Beseitigung des Staus keine scharfen Objekte wie Pinzetten oder nadelspitzige Zangen. Durch scharfe Objekte verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.

Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbaren Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.




## **Gerader Papierausgabepfad**

Um einen Medienstau im geraden Papierausgabepfad zu beseitigen, verfahren Sie wie folgt:


## **VORSICHT**

Verwenden Sie zur Beseitigung des Staus keine scharfen Objekte wie Pinzetten oder nadelspitzige Zangen. Durch scharfe Objekte verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.


1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.



2. Drücken Sie die grünen Ausrückhebel nach unten.




3. Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbaren Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.



**Hinweis** 

Wenn Sie das Medium nicht mit den Händen fassen können, gehen Sie nach dem Verfahren unter <u>Druckpatronenbereich</u> vor.

4. Schließen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.



**Hinweis** 

Die Ausrückhebel schließen sich automatisch, sobald die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads geschlossen wird.


# Papierpfad des automatischen beidseitigen Druckens (Duplexdrucks)

Um einen Medienstau im Papierpfad des automatischen beidseitigen Druckens zu beseitigen, verfahren Sie wie folgt:


## **VORSICHT**

Verwenden Sie zur Beseitigung des Staus keine scharfen Objekte wie Pinzetten oder nadelspitzige Zangen. Durch scharfe Objekte verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.


1. Öffnen Sie die Ausgabeklappe des geraden Papierpfads.



2. Drücken Sie die grünen Ausrückhebel nach unten.




3. Entfernen Sie das Hauptzufuhrfach (Fach 2).



4. Drücken Sie den grünen Hebel an der vorderseitigen Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen Druckens nach unten.




5. Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbaren Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.




6. Schließen Sie die Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen Druckens.




7. Setzen Sie das Hauptzufuhrfach (Fach 2) wieder ein.




8. Öffnen Sie die rückseitige Klappe zum Pfad des automatischen beiseitigen Druckens.



9. Greifen Sie mit beiden Händen nach der am meisten sichtbaren Seite des Mediums (zur Mitte hin) und ziehen Sie es ganz aus dem Drucker heraus.



10. Schließen Sie die Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen Druckens.




## Lösen von Problemen beim Einrichten verdrahteter Netzwerke

Sollte der Computer den HP LaserJet 1320n, den HP LaserJet 1320tn oder den HP LaserJet 1320nw Drucker nicht erkennen können, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss der Kabel. Überprüfen Sie die folgenden Verbindungen:
  - Netzkabel
  - Kabel zwischen dem Drucker und dem Hub oder Umschalter
  - Kabel zwischen dem Hub oder Umschalter und dem Computer
  - Kabel zu und von der Modem- oder Internetverbindung, sofern zutreffend
- 2. Um sicherzustellen, dass die Netzwerkverbindungen des Computers ordnungsgemäß funktionieren (nur Windows), verfahren Sie wie folgt:
  - Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Netzwerkumgebung.
  - Klicken Sie auf die Verknüpfung Gesamtes Netzwerk.
  - Klicken Sie auf die Verknüpfung Gesamter Inhalt.
  - Doppelklicken Sie auf eines der Netzwerksymbole und vergewissern Sie sich, dass einige Geräte aufgeführt werden.
- 3. Um zu überprüfen, ob eine Netzwerkverbindung aktiv ist, verfahren Sie wie folgt:
  - Überprüfen Sie die Netzwerk-LED am Netzwerkanschluss (RJ-45) an der Rückseite des Druckers.
  - Wenn eine der LEDs durchgehend leuchtet, ist der Drucker mit dem Netzwerk verbunden.
  - Sind beide Netzwerk-LEDs aus, überprüfen Sie, ob die Kabel zwischen dem Drucker und dem Gateway, Umschalter oder Hub fest eingesteckt sind.
  - Wenn feste Verbindungen vorliegen, schalten Sie die Stromversorgung des Druckers mindestens 10 Sekunden lang aus und danach wieder ein.

4. Wenn Sie eine Netzwerkkonfigurationsseite drucken möchten, drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen des Netzwerkbetriebs an der Rückseite des Druckers.



- Stellen Sie auf der Netzwerkkonfigurationsseite sicher, dass die dem Drucker zugewiesene IP-Adresse nicht nur aus Nullen besteht.
- Wird auf der Netzwerkkonfigurationsseite keine gültige, nicht nur aus Nullen bestehende IP-Adresse angegeben, setzen Sie den integrierten HP Jetdirect-Druckserver auf dessen werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Für ein kaltes Zurücksetzen des integrierten HP Jetdirect-Druckservers schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie den Drucker danach wieder ein und drücken Sie dabei die Rücksetztaste an der Rückseite des Druckers. Drücken Sie die Rücksetztaste so lange, bis sich der Drucker im Bereitschaftszustand befindet (zwischen 5 bis 30 Sekunden).
- Drucken Sie zwei Minuten nach Wechseln in den Bereitschaftszustand eine weitere Netzwerkkonfigurationsseite. Überprüfen Sie sie darauf, ob dem Drucker nun eine gültige IP-Adresse zugewiesen ist.
- Besteht die IP-Adresse weiterhin nur aus Nullen, wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe <u>HP Kundendienst</u>).



# Druckerspezifikationen

Dieser Anhang liefert Informationen zu folgenden Themen:

- Umgebungsspezifikationen
- Geräuschemission
- Elektrische Daten
- Abmessungen und Gewicht
- Druckerkapazität und -bewertung
- Speicherspezifikationen
- Anschlüsse

DEWW 131

## Umgebungsspezifikationen

Betrieb	Bei eingestecktem Drucker:
	Temperatur: 10° C bis 32,5° C
	Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 Prozent (ohne Kondensation)
Lagerung	Bei herausgezogenem Netzkabel:
	Temperatur: 0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 Prozent (ohne Kondensation)

## **Hinweis**

Aktuelle Werte vom 1. April 2004. Die Werte können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/support/lj1160/ bzw. http://www.hp.com/support/lj1320/.

## Geräuschemission

Nach ISO 9296

#### **HP LaserJet 1160 Drucker**

Schallleistungspegel	Beim Drucken (20 Seiten pro Minute): L <sub>WAd</sub> = 6,2 Bel A und 62 dB (A)
	Bereitschafts- und Energiesparmodus: Fast nicht hörbar.
Schalldruckpegel in Druckernähe	Beim Drucken (20 Seiten pro Minute): L <sub>pAm</sub> = 48 dB (A)
	Bereitschafts- und Energiesparmodus: Fast nicht hörbar.

#### **HP LaserJet 1320 Drucker**

Schallleistungspegel	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): L <sub>WAd</sub> = 6,2 Bel A und 62 dB (A)  Bereitschafts- und Energiesparmodus: Fast nicht hörbar.
Schalldruckpegel in Druckernähe	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): L <sub>pAm</sub> = 48 dB (A)
	Bereitschafts- und Energiesparmodus: Fast nicht hörbar.

#### HP LaserJet 1320n Drucker

Schallleistungspegel	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): L <sub>WAd</sub> = 6,2 Bel A und 62 dB (A)
	Bereitschafts- und Energiesparmodus: Fast nicht hörbar.
Schalldruckpegel in Druckernähe	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): L <sub>pAm</sub> = 48 dB (A)
	Bereitschafts- und Energiesparmodus: Fast nicht hörbar.

**Hinweis** 

Aktuelle Werte vom 1. April 2004. Die Werte können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/support/lj1160/">http://www.hp.com/support/lj1160/</a> bzw. <a href="http://www.hp.com/support/lj1320/">http://www.hp.com/support/lj1320/</a>.

Hinweis

Getestete Konfiguration: HP LaserJet 1320 Standardgerät, Standardfach, A4-Papier und fortlaufendes einseitiges Drucken (Simplex-Druck).

DEWW Geräuschemission 133

## **Elektrische Daten**

#### **ACHTUNG!**

Die Anforderungen an die Spannungsversorgungen richten sich nach dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Konvertieren Sie die Betriebsspannungen nicht. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben.

#### **HP LaserJet 1160 Drucker**

Spannungsanforderungen (110)	110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
Spannungsanforderungen (220)	220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Leistungsaufnahme	Beim Drucken (20 Seiten pro Minute): durchschnittlich 340 Watt
	<ul> <li>Bereitschafts- und Energiesparmodus*:</li> <li>4 Watt</li> </ul>
	* Sofort-betriebsbereit-Technik
	Aus: <1 Watt
Empfohlene Mindeststromkapazität für typisches Produkt	4,5 Ampere bei 115 V
	2,6 Ampere bei 230 V

#### HP LaserJet 1320 Drucker

Spannungsanforderungen (110)	110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
Spannungsanforderungen (220)	220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Leistungsaufnahme	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): durchschnittlich 340 Watt
	<ul> <li>Bereitschafts- und Energiesparmodus*:</li> <li>6 Watt</li> </ul>
	* Sofort-betriebsbereit-Technik
	Aus: <1 Watt
Empfohlene Mindeststromkapazität für typisches Produkt	4,5 Ampere bei 115 V
	2,6 Ampere bei 230 V

#### HP LaserJet 1320n Drucker

Spannungsanforderungen (110)	110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
Spannungsanforderungen (220)	220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Leistungsaufnahme	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): durchschnittlich 345 Watt
	Bereitschafts- und Energiesparmodus*:     6 Watt
	* Sofort-betriebsbereit-Technik
	Aus: <1 Watt

#### **HP LaserJet 1320n Drucker (Fortsetzung)**

	4,5 Ampere bei 115 V
Produkt	2,6 Ampere bei 230 V

#### HP LaserJet 1320nw Drucker

Spannungsanforderungen (110)	110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
Spannungsanforderungen (220)	220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Leistungsaufnahme	Beim Drucken (22 Seiten pro Minute): durchschnittlich 345 Watt
	Bereitschafts- und Energiesparmodus*:     6 Watt
	* Sofort-betriebsbereit-Technik
	Aus: <1 Watt
Empfohlene Mindeststromkapazität für typisches Produkt	4,5 Ampere bei 115 V
	2,6 Ampere bei 230 V

**Hinweis** 

Aktuelle Werte vom 1. April 2004. Die Werte können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/support/lj1160/ bzw. http://www.hp.com/support/lj1320/.

**Hinweis** 

Die gemeldete Leistung ist der höchste Wert, der bei monochromem Drucken unter Verwendung aller Standardspannungen gemessen wird.

**Hinweis** 

Die Standardzeitspanne, die für den Wechsel vom Bereitschaftsmodus in den Energiesparmodus und für die Wiederherstellung vom Energiesparmodus bis hin zum Druckbeginn benötigt wird (weniger als 10 Sekunden), kann aufgrund der Sofortbetriebsbereit-Technik vernachlässigt werden.

**Hinweis** 

Im Bereitschaftsmodus beläuft sich die Wärmeabstrahlung auf 20 BTU/Stunde.

DEWW Elektrische Daten 135

# **Abmessungen und Gewicht**

Maße	Breite: 350 mm
	Tiefe: 352 mm
	Höhe: 256 mm
Gewicht (bei eingesetzter 2.500-Seiten- Tonerpatrone)	HP LaserJet 1160 Drucker: 10,7 kg
	HP LaserJet 1320 Series Drucker: 11,3 kg

#### **Hinweis**

Aktuelle Werte vom 1. April 2004. Die Werte können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/support/lj1160/">http://www.hp.com/support/lj1160/</a> bzw. <a href="http://www.hp.com/support/lj1320/">http://www.hp.com/support/lj1320/</a>.

# Druckerkapazität und -bewertung

Druckgoechwindigkoit	HP Lasor let 1160 Drucker:		
Druckgeschwindigkeit	HP LaserJet 1160 Drucker:		
	20 Seiten/Minute (US-Letter), 19 Seiten/Minute (A4)  Average des crates Seite reach aug 8.5 Selvenden		
	Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden  LID Lassa Lat 4,000 Osaisa Davidson		
	HP LaserJet 1320 Series Drucker:		
	22 Seiten/Minute (US-Letter), 21 Seiten/Minute (A4)		
	Ausgabe der ersten Seite nach nur 8,5 Sekunden		
Kapazität des Hauptzufuhrfachs (Fach 2)	250 Blatt Papier mit normalem Gewicht von 75 g/m²		
Kapazität des Einzelblatt-Prioritätszufuhrfachs (Fach 1)	1 Blatt Papier mit einem Gewicht von bis zu 163 g/m² oder 1 Umschlag		
Kapazität des optionalen Zufuhrfachs (Fach 3)	250 Blatt Papier mit normalem Gewicht von 75 g/m²		
(HP LaserJet 1320 Series Drucker oder Q2485A)			
Kapazität des oberen Ausgabefachs (Druckseite nach unten)	125 Blatt Papier mit normalem Gewicht von 75 g/m²		
Kleinstes Papierformat	76 x 127 mm		
Größtes Papierformat	216 x 356 mm		
Mediengewicht	Ausgabefach: 60 bis 105 g/m².		
	Gerader Papierausgabepfad: 60 bis 163 g/m².		
Standardspeicher	16 MB RAM		
Steckplätze für Speichererweiterung	1 DIMM-Steckplatz für 1 DIMM mit 16, 32, 64 oder 128 MB		
nur HP LaserJet 1320 Series Drucker	RAM		
Druckauflösung	• <b>1200 dpi</b> : (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker) Diese Einstellung bietet unter Verwendung von ProRes 1200 feine Liniendetails bei 1200 x 1200 dpi.		
	<ul> <li>1200 effektive dpi: Diese Einstellung bietet eine effektive Ausgabequalität von 1200 dpi unter Verwendung von FastRes 1200.</li> </ul>		
	600 dpi: Diese Einstellung bietet eine Ausgabequalität von 600 x 600 dpi mit der Resolution Enhancement- Technologie (RET) für verbesserte Textausgabe.		
Durchsatz	10.000 einseitig bedruckte Seiten pro Monat (maximal)		
	1.000 beidseitig bedruckte Seiten pro Monat (durchschnittlich)		
PCL	PCL 5e, PCL 6		
PS	PostScript Level 2-Emulation		

# **Speicherspezifikationen**

Standardspeicher	16 MB RAM
Steckplätze für Speichererweiterung	100 Stifte, 66 MHz Mindestgeschwindigkeit

# **Anschlüsse**

USB	Kompatibel mit USB 2.0-Spezifikationen
Netzwerk	RJ-45, Ethernet 10/100
(nur HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn und HP LaserJet 1320nw Drucker)	
Funkverbindung	802.11b/g
(nur HP LaserJet 1320nw Drucker)	
Parallel	IEEE-1284B-Eingang
(nur HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Drucker)	Einstellung des Hostrechners: ECP

DEWW Anschlüsse 139

# B

# Zulassungsbestimmungen

# FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde geprüft und befindet sich gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sorgen für einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und strahlt diese unter Umständen auch ab. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Bei bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Wenn dieses Gerät Interferenzen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), sollten Sie versuchen, die Empfangsstörungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung zum Empfänger auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Funkund Fernsehtechniker.

#### **Hinweis**

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Druckers, die nicht ausdrücklich von Hewlett-Packard bewilligt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Zulassung für den Betrieb dieses Geräts verliert

Zur Einhaltung der Grenzwerte eines Geräts der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen müssen abgeschirmte Datenkabel verwendet werden.

DEWW FCC-Bestimmungen 141

# Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

gemäß ISO/IEC Leitfaden 22 und EN 45014

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company Adresse des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklärt, dass dieses Produkt

HP LaserJet 1160 Produktname: BOISB-0402-02 Behördliche Zulassungsnummer 3):

Produktoptionen: ALLE

den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheit: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Laser/LED-Produkt der Klasse 1)

GB4943-2001

EMV: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B1

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1

EN 55024:1998

FCC-Titel 47 CFR, Abschnitt 15, Klasse B2) / ICES-003, Ausgabe 3

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

#### Zusätzliche Informationen:

Das Produkt erfüllt hiermit die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EEC für EMV und der Richtlinie 73/23/EEC für Niedrigspannung und trägt das CE-Zeichen.

- 1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet.
- 2) Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Betriebsweise zur Folge haben können.
- 3) Für behördliche Zwecke wird diesem Produkt eine behördliche Zulassungsnummer zugeordnet. Diese Nummer ist nicht mit dem Produktnamen oder der bzw. den Produktnummern zu verwechseln.

Boise, Idaho 83714, USA

30. April 2004

#### Kontaktadressen (NUR für behördliche Bestimmungen):

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Kontaktadresse für

Australien:

Kontaktadresse für Eine Hewlett-Packard Vertriebs- und Kundendienstvertretung in Ihrer Nähe oder Hewlett-Packard GmbH, Department Europa:

HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Deutschland (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontaktadresse für Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

die USA: USA (Telefon: 208-396-6000) Konformitätserklärung

gemäß ISO/IEC Leitfaden 22 und EN 45014

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company Adresse des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklärt, dass dieses Produkt

Produktname 4): HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw

Behördliche Zulassungsnummer 3): BOISB-0402-00/BOISB-0402-01

Inklusive

Q5931A - Optionales 250-Blatt-Zufuhrfach

Produktoptionen: **ALLE** 

#### den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheit: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Laser/LED-Produkt der Klasse 1)

GB4943-2001

EMV: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B1

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1 FN 55024·1998

FCC-Titel 47 CFR, Abschnitt 15, Klasse B2) / ICES-003, Ausgabe 3

GB9254-1998, GB17625,1-1998 / CNS13438

#### Zusätzliche Informationen:

Das Produkt erfüllt hiermit die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EEC für EMV und der Richtlinie 73/23/EEC für Niedrigspannung und trägt das CE-Zeichen.

- 1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet.
- 2) Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Betriebsweise zur Folge haben können.
- 3) Für behördliche Zwecke wird diesem Produkt eine behördliche Zulassungsnummer zugeordnet. Diese Nummer ist nicht mit dem Produktnamen oder der bzw. den Produktnummern zu verwechseln.
- 4) Zulassungsbestimmungen hinsichtlich Funkmodul-Genehmigungen für den HP LaserJet 1320nw (behördliche Zulassungsnummer: BOISB-0402-01) sind im Benutzerhandbuch zur drahtlosen Kommunikation für dieses Produkt zu finden.

Boise, Idaho 83714, USA

#### 30. April 2004

#### Kontaktadressen (NUR für behördliche Bestimmungen):

Kontaktadresse für Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australien: Australien

Kontaktadresse für Eine Hewlett-Packard Vertriebs- und Kundendienstvertretung in Ihrer Nähe oder Hewlett-Packard GmbH, Department

Europa: HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Deutschland (FAX: +49-7031-14-3143)

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, Kontaktadresse für

die USA: USA (Telefon: 208-396-6000)

**DEWW** Konformitätserklärung 143

# Behördliche Bestimmungen

# Lasersicherheitserklärung

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der US-amerikanischen Food and Drug Administration hat Bestimmungen für Laserprodukte, die ab 1. August 1976 hergestellt wurden, implementiert. Die im US-Handel erhältlichen Produkte müssen diesen Bestimmungen entsprechen. Der Drucker ist als Laserprodukt der Klasse 1 gemäß der Strahlenschutznorm "Radiation Control for Health and Safety Act" von 1968 der US-Gesundheitsbehörde (DHHS) zertifiziert.

Da die im Drucker erzeugte Strahlung völlig in den Schutzgehäusen und den Außenabdeckungen eingeschlossen ist, kann der Laserstrahl bei normalem Betrieb nicht entweichen.

#### **ACHTUNG!**

Die Verwendung von Steuerelementen, Vornahme unerlaubter Anpassungen oder Durchfühung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch angegeben sind, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

## Kanadische DOC-Bestimmungen

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Anforderungen für die EMC-Klasse B.

«Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. «CEM».»

# EMI-Erklärung für Korea

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자화장해건정을 받은 기기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비압무용으로 교환하시기 비립니다.

### Lasersicherheitserklärung für Finnland

#### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ei strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

# Umweltschutzförderprogramm

#### Schutz der Umwelt

Hewlett-Packard hat sich zum Ziel gesetzt, umweltverträgliche Qualitätsprodukte herzustellen. Dieses Produkt wurde mit mehreren Funktionsmerkmalen ausgestattet, die dazu beitragen, dass das Produkt unsere Umwelt so wenig wie möglich belastet.

### **Ozonbildung**

Dieses Produkt erzeugt keine nennenswerten Mengen an Ozon (O<sub>3</sub>).

## Energieverbrauch

Im Energiesparmodus (PowerSave) sinkt der Stromverbrauch erheblich, wodurch Sie Geld sparen können, ohne auf die hochwertigen Leistungen des Produkts verzichten zu müssen. Dieses Produkt erfüllt die Richtlinien des Energy Star-Programms, einer freiwilligen Initiative zur Förderung der Entwicklung energiesparender Bürogeräte.



Energy Star® ist eine in den USA eingetragene Dienstleistungsmarke der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA). Als Partner im Energy Star®-Programm sorgt Hewlett-Packard dafür, dass dieses Produkt den Energy Star®-Richtlinien zur Reduzierung des Stromverbrauchs entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.energystar.gov/">http://www.energystar.gov/</a>.

#### **Tonerverbrauch**

Im EconoMode wird deutlich weniger Toner verbraucht, wodurch sich die Gebrauchsdauer der Druckpatrone verlängern lässt.

# **Papierverbrauch**

Mit dem automatischen/manuellen Duplexdruck (beidseitiges Drucken) und dem N-up-Druck (Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt) können Sie den Papierverbrauch senken und dadurch einen Beitrag zur Einsparung von Rohstoffen leisten.

#### Kunststoffe

Alle Kunststoffteile über 25 g sind mit international genormten Zeichen versehen, so dass sie nach Ablauf der Gebrauchsdauer zu Recyclingzwecken schneller erkannt werden können.

#### HP LaserJet Druckzubehör und Verbrauchsmaterialien

In vielen Ländern/Regionen können die Verbrauchsmaterialien (wie Druckpatrone, Walze und Fixierer) über das HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für Druckerverbrauchsmaterialien an Hewlett-Packard zurückgegeben werden. Dieses einfache und kostenlose Rücknahmeprogramm steht in über 48 Ländern/Regionen zur Verfügung. Auf der Verpackung von neuen HP Druckpatronen und anderer Verbrauchsmaterialien sind mehrsprachige Informationen und Hinweise zu diesem Programm zu finden.

# Informationen zum HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für Druckerverbrauchsmaterialien

Seit 1990 wurden durch das HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für Druckerverbrauchsmaterialien Millionen gebrauchter Druckpatronen gesammelt, die ansonsten auf den Müllhalden der gesamten Welt gelandet wären. Die HP LaserJet Druckpatronen und Verbrauchsmaterialien werden gesammelt, an Recyclingpartner weitergeleitet und dort zerlegt. Nach einer gründlichen Qualitätsprüfung werden bestimmte Teile zur Wiederverwendung in neuen Druckpatronen aufbereitet. Wiederverwertbare Teile werden dem Recycling zugeführt und in Rohstoffe umgewandelt, aus denen eine Reihe nützlicher Produkte für andere Industriebereiche hergestellt werden können.

#### Patronenrückgabe für Recycling in den USA

Um eine umweltfreundliche Rückgabe von Druckpatronen und Verbrauchsmaterialien zu gewährleisten, empfiehlt Hewlett-Packard, mehrere gesammelte Produkte gleichzeitig zurückzugeben. Verpacken Sie zwei oder mehr Druckpatronen und nehmen Sie für den Versand das portofreie UPS-Etikett, das in der Verpackung der neuen Druckpatrone enthalten ist. Weitere Informationen erhalten Sie in den USA unter der Rufnummer 1-800-340-2445 bzw. auf der Website für HP LaserJet Verbrauchsmaterialien unter <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a>.

#### Patronenrückgabe für Recycling außerhalb der USA

Kunden außerhalb der USA erhalten Informationen zum HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für Verbrauchsmaterialien bei lokalen HP Vertriebs- und Kundendienststellen oder unter der folgenden Webadresse: http://www.hp.com/recycle.

# **Papier**

Bei diesem Drucker kann Recyclingpapier verwendet werden, wenn das Papier die Richtlinien erfüllt, die im Dokument *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* beschrieben sind. Bestellinformationen finden Sie unter <u>Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör</u>. Dieses Produkt ist für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß DIN 19309 geeignet.

# Materialeinschränkungen

Dieses Produkt enthält kein Quecksilber (abgesehen von den LEDs, die weniger als 10 mg Quecksilber enthalten).

Dieses Produkt enthält Blei in Lötstellen, das unter Umständen besondere Entsorgungsmaßnahmen am Ende der Nutzungsdauer erforderlich macht.

Dieses Produkt enthält keine Batterien.

## **Weitere Informationen**

Unter <a href="http://www.hp.com/go/environment/">http://www.hp.com/go/environment/</a> finden Sie weitere Informationen zu den folgenden HP Umweltschutzprogrammen.

- Datenblatt zur Umweltverträglichkeit dieses HP Produkts und vieler weiterer, ähnlicher Produkte
- Hewlett-Packards klares Bekenntnis zum Umweltschutz
- Managementsystem f
  ür Umweltschutz von HP
- Rückgabe- und Recyclingprogramm für Produkte von HP
- Datenblätter zur Materialsicherheit (MSDS)

# **Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS)**

Datenblätter zur Materialsicherheit (MSDS) sind auf der Website für HP LaserJet Verbrauchsmaterialien unter http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ productdata/index.html/ erhältlich.

# Gewährleistungs- und Lizenzinformationen

# Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard

HP PRODUKT HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM Ein Jahr ab Kaufdatum.

HP gewährleistet Ihnen, dem Endbenutzer, während des oben genannten Zeitraums ab Kaufdatum, dass die HP Hardware und das Zubehör frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte HP innerhalb dieses Zeitraums über solche Mängel informiert werden, wird HP nach eigenem Ermessen die Produkte, die sich als defekt herausstellen, entweder reparieren oder ersetzen. Bei den Ersatzprodukten kann es sich um neue oder neuwertige Produkte handeln.

HP gewährleistet während des oben genannten Zeitraums ab Kaufdatum, dass die Programmieranweisungen der HP Software nicht aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern versagen, sofern diese ordnungsgemäß installiert und benutzt wird. Sollte HP innerhalb dieses Zeitraums über solche Fehler informiert werden, wird HP die Software, deren Programmieranweisungen aufgrund dieser Fehler nicht ausgeführt werden können, ersetzen.

HP erteilt keine Gewährleistung dafür, dass der Betrieb der HP Produkte unterbrechungs- oder fehlerfrei verlaufen wird. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein Produkt hinsichtlich eines von der Gewährleistung abgedeckten Zustands innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu reparieren oder zu ersetzen, steht Ihnen die Rückerstattung des Kaufpreises nach sofortiger Rückgabe des Produkts zu.

HP Produkte können Teile enthalten, die überholt, jedoch in ihrer Leistung neuen Teilen gleichwertig sind, oder die bereits in unwesentlichem Maße verwendet wurden.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel oder Fehler, die auf Folgendes zurückzuführen sind: (a) unsachgemäße oder unangemessene Wartung oder Kalibrierung, (b) Software, Anschlüsse, Teile oder Verbrauchsmaterialien, die nicht von HP geliefert wurden, (c) nicht genehmigte Änderungen oder falsche Verwendung, (d) Betriebsbedingungen, die nicht den angegebenen Spezifikationen für das Produkt entsprechen, oder (e) unsachgemäße Standortvorbereitung oder Wartung.

Die eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard ist in jedem Land/jeder Region oder an jedem Ort gültig, an dem HP Kundenunterstützung für dieses Produkt leistet und an dem HP dieses Produkt vermarktet hat. Das Ausmaß der Gewährleistung kann je nach örtlichen Standards variieren. Hewlett-Packard wird Form, Eignung und Funktion des Geräts nicht ändern, damit es in einem Land/einer Region eingesetzt werden kann, für das/die aus rechtlichen oder gesetzlichen Gründen ein Einsatz nie vorgesehen war. AUSSER DER OBIGEN GEWÄHRLEISTUNG LEISTET HP IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, VERTRAGLICH ODER GESETZLICH. INSBESONDERE ERTEILT HP KEINERLEI GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern/Regionen, Staaten oder Provinzen ist die zeitliche Beschränkung stillschweigender Gewährleistungen nicht zulässig, so dass Teile der oben genannten Einschränkungs- oder Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Mit diesen Gewährleistungsbedingungen werden ausdrücklich bestimmte Rechte erteilt. Außerdem können noch andere Rechte gelten, die von Rechtsordnung zu Rechtsordnung variieren.

SOWEIT NACH ÖRTLICHEN GESETZEN ZULÄSSIG, SIND DIE IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG AUFGEFÜHRTEN RECHTSMITTEL IHRE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL. AUSSER WIE OBEN ANGEGEBEN HAFTEN WEDER HP NOCH SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR DATENVERLUSTE ODER UNMITTELBARE, SONDER-, ZUFALLS-, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH GEWINN- UND DATENVERLUSTE), GANZ GLEICH, OB DIESE AUF EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER SONSTIGEM BASIEREN. Einige Länder/Regionen, Staaten oder Provinzen lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Entschädigungen für zufällige oder mittelbare Schäden nicht zu, so dass Teile der oben genannten Einschränkungs- oder Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind.

DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG STELLEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, EINEN ZUSATZ ZU UND KEINEN AUSSCHLUSS, KEINE BESCHRÄNKUNG ODER ÄNDERUNG DER VERFASSUNGSMÄSSIGEN RECHTE DAR, DIE FÜR DEN VERKAUF VON HP PRODUKTEN AN DIESE KUNDEN BESTEHEN.

# **Hewlett-Packard Softwarelizenzvereinbarung**

ACHTUNG: DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE UNTERLIEGT DEN NACHFOLGEND GENANNTEN HP-SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN. Das Recht zur Benutzung dieser Software wird dem Kunden nur gewährt, wenn er den Bedingungen dieser Lizenz zustimmt.

#### HP SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN

Die im Folgenden aufgeführten Lizenzbedingungen gelten für den Gebrauch der dem Produkt beiliegenden Software, falls Sie keine anderweitige Vereinbarung mit Hewlett-Packard unterzeichnet haben.

**Lizenzerteilung**. Hewlett-Packard erteilt Ihnen eine Lizenz zur Verwendung eines Exemplars der Software. "Verwendung" bedeutet Speichern, Laden, Installieren, Ausführen und Anzeigen der Software. Sie dürfen die Software weder modifizieren noch irgendwelche Lizenzierungs- oder Kontrollfunktionen der Software deaktivieren. Wenn die Software für die "gleichzeitige Verwendung" durch mehrere Benutzer lizenziert ist, darf die Software nur von der maximal zulässigen Anzahl an Benutzern verwendet werden.

**Eigentumsrechte**. Die Software ist Eigentum von Hewlett-Packard bzw. der Drittlieferanten und durch diese urheberrechtlich geschützt. Ihre Lizenz überträgt Ihnen kein Besitzrecht an der Software und stellt keinen Verkauf von Rechten an der Software dar. Drittlieferanten von Hewlett-Packard können ihre Rechte im Falle einer Verletzung dieser Lizenzbedingungen geltend machen.

Kopien und Adaptionen. Sie dürfen Kopien und Adaptationen der Software nur für Archivierungszwecke anfertigen bzw. nur dann, wenn das Kopieren oder Adaptieren ein unumgänglicher Schritt im autorisierten Gebrauch der Software ist. Sie müssen auf allen Kopien oder Adaptationen sämtliche Copyright-Vermerke der Originalsoftware reproduzieren. Sie dürfen die Software nicht auf ein öffentliches Netzwerk kopieren.

Keine Zerlegung oder Entschlüsselung. Sie dürfen die Software nicht disassemblieren oder dekompilieren, es sei denn, Sie haben dazu vorher von HP eine schriftliche Genehmigung erhalten. In einigen Rechtsprechungen ist die Zustimmung von HP für eine begrenzte Disassemblierung oder Dekompilierung u.U. nicht erforderlich. Sie sind verpflichtet, HP auf dessen Ersuchen hinreichend detaillierte Informationen über jegliches Zerlegen oder Dekompilieren zu liefern. Sie dürfen die Software nur entschlüsseln, wenn dies für den Betrieb der Software unbedingt erforderlich ist.

Übertragung. Ihre Lizenz erlischt automatisch beim Übertragen der Software. Bei der Übertragung müssen Sie die Software einschließlich aller Kopien und der zugehörigen Dokumentation an den Empfänger übergeben. Der Empfänger muss die Lizenzbedingungen als Voraussetzung für die Übertragung akzeptieren.

**Kündigung**. HP kann diese Lizenz bei jeglichem Verstoß gegen die hier aufgeführten Lizenzbedingungen kündigen. Bei der Kündigung müssen Sie die Software mit allen Kopien, Anpassungen und zusammengefassten Softwarekomponenten jeder Art umgehend vernichten.

**Exportanforderungen**. Die Software oder Kopien bzw. adaptierte Versionen der Software dürfen nicht exportiert oder erneut exportiert werden, wenn dies gegen geltende Gesetze oder Bestimmungen verstößt.

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung. Die Entwicklung der Software und ihrer Begleitdokumentation erfolgte ausschließlich mit nicht öffentlichen Mitteln. Sie werden als "kommerzielle Computersoftware" nach DFARS 252.227-7013 (Oktober 1988), DFARS 252.211-7015 (Mai 1991) oder DFARS 252.227-7014 (Juni 1995), als "kommerzieller Gegenstand" nach FAR 2.101(a) (Juni 1987) oder als "eingeschränkte Computersoftware" nach FAR 52.227-19 (Juni 1987) (oder jeder anderen äquivalenten behördlichen Bestimmung oder Vertragsklausel), je nachdem, welche Definition zutrifft, ausgeliefert und lizenziert. Ihnen stehen nur die Rechte zu, die Ihnen für diese Software und jegliche beiliegende Dokumentation durch die zutreffende DFAR- oder FAR-Klausel oder die gängige HP Softwarevereinbarung für das entsprechende Produkt gewährt werden.

# Eingeschränkte Gewährleistung für die Gebrauchsdauer der Druckpatrone

**Hinweis** 

Die folgende Gewährleistung gilt für die Druckpatrone, die zusammen mit dem Drucker geliefert wurde.

Es wird gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Diese Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die (a) nachgefüllt, überholt, überarbeitet oder auf irgendeine Weise manipuliert wurden, (b) Probleme aufgrund missbräuchlicher Verwendung, falscher Lagerung oder Inbetriebnahme außerhalb der für den Drucker angegebenen Umgebungsbedingungen aufweisen oder (c) Zeichen der Abnutzung aufgrund normaler Verwendung aufweisen. Um gewährleisteten Service zu erhalten, geben Sie das Produkt (zusammen mit einer schriftlichen Beschreibung des Problems und den Druckmustern) an den Händler zurück oder wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Hewlett-Packard wird Produkte, die sich als defekt herausstellen, nach eigenem Ermessen entweder ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten. SOWEIT NACH ÖRTLICHEN GESETZEN ZULÄSSIG, GILT DIE VORANSTEHENDE GEWÄHRLEISTUNG AUSSCHLIESSLICH UND KEINE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG ODER BEDINGUNG IN SCHRIFTLICHER ODER MÜNDLICHER FORM UND SCHLIESST HP INSBESONDERE DIE IMPLIZIERTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR HANDELSÜBLICHE UND ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. SOWEIT NACH ÖRTLICHEN GESETZEN ZULÄSSIG, HAFTEN WEDER HP NOCH SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, SONDER-, ZUFALLS-, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH GEWINN- UND DATENVERLUSTE), GANZ GLEICH, OB DIESE AUF EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER SONSTIGEM BASIEREN. DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG STELLEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, EINEN ZUSATZ ZU UND KEINEN AUSSCHLUSS. KEINE BESCHRÄNKUNG ODER ÄNDERUNG DER VERFASSUNGSMÄSSIGEN RECHTE DAR, DIE FÜR DEN VERKAUF VON HP PRODUKTEN AN DIESE KUNDEN BESTEHEN.



# HP Teile und Zubehör

Dieser Anhang liefert Informationen zu folgenden Themen:

- Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör
- 10/100-Netzwerkkarte und drahtlose Druckserver
- Verwenden von HP Druckpatronen
- DIMMs (Speicher oder Schriftarten)

DEWW 157

# Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör

Die Leistungsfähigkeit des Druckers lässt sich durch optionale Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien erweitern. Verwenden Sie nur Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien, die speziell für HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker entwickelt wurden, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

Für den HP LaserJet 1320 Series Drucker sind Verbrauchsmaterialen für intelligente Druckfunktionen verfügbar. Wenn Sie eine Konfigurationsseite drucken, indem Sie die Start-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird nach der Konfigurationsseite auch eine Seite mit dem Verbrauchsmaterialstatus gedruckt. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu der in der Druckpatrone verbleibenden Tonermenge, Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial sowie Informationen darüber, ob die verwendete Druckpatrone ein Originalprodukt von HP ist.

#### Bestellinformationen

	Artikel	Beschreibung bzw. Zweck	Bestellnummer
Druckerzubehör	HP Universalpapier	HP Papier für verschiedene Verwendungszwecke (1 Karton mit 10 Ries zu je 500 Blatt). In den USA können Sie unter der Rufnummer 1-800-471-4701 ein Muster bestellen.	HPM1120
	HP LaserJet Papier	Hochwertiges HP Papier zur Verwendung mit HP LaserJet Druckern (1 Karton mit 10 Ries zu je 500 Blatt). In den USA können Sie unter der Rufnummer 1-800-471-4701 ein Muster bestellen.	HPJ1124
	HP LaserJet Transparentfolie	HP Transparentfolie für HP LaserJet Schwarzweißdrucker.	92296T (Letter) 92296U (A4)
Druckpatrone für HP LaserJet 1160 Drucker	UltraPrecise Druckpatrone	Ersatzdruckpatrone für HP LaserJet 1160 Drucker	Q5949A (2.500-Seiten- Patrone)
Druckpatronen für HP LaserJet 1320 Series Drucker	UltraPrecise Druckpatronen	Ersatzdruckpatronen für HP LaserJet 1320 Series Drucker	Q5949A (2.500-Seiten- Patrone) Q5949A (6.000-Seiten- Patrone)

Bestellinformationen (Fortsetzung)

<b>Bestellinformationen</b>	(Fortsetzung)		
	Artikel	Beschreibung bzw. Zweck	Bestellnummer
Zusätzliche Dokumentation	HP LaserJet Family Print Media Guide	Ein Handbuch über die Verwendung von Papier und anderen Druckmedien mit HP LaserJet Druckern.	5963-7863  Hinweis  Dieses Dokument kann unter http://www.hp.com/support/ljpaperguide/heruntergeladen werden.
Ersatzteile	Medieneinzugswalze	Zieht das Medium aus dem Zufuhrfach durch den Drucker.	RL1-0540-000
	Zufuhrfach	Nimmt die Medien für den Drucker auf.	RM1-1292-000 (LJ1320) RM1-1322-000 (LJ1160)
	Trennsteg für den Drucker	Verhindert das gleichzeitige Einziehen mehrerer Blätter in den Drucker.	RM1-1298-000
Zubehör	250-Blatt-Papierzufuhr (Fach 3)	Dieses Zubehör ist für HP LaserJet 1320 Series Drucker verfügbar. Es bietet ein zusätzliches Zufuhrfach für 250 Blatt.	Q5931A

# 10/100-Netzwerkkarte und drahtlose Druckserver

#### HP LaserJet 1160 und HP LaserJet 1320 Series Drucker

Artikel und Beschreibung	Bestellnummer
Externer HP Jetdirect 170x-Druckserver für Ethernet (Parallelanschluss)	J3258B
Externer HP Jetdirect 175x-Fast-Ethernet- Druckserver (Produktlinie für den wertbewussten Käufer, USB-Anschluss)	J6035C
Version C oder höher erforderlich.	
HP Jetdirect 300x-Fast-Ethernet-Druckserver (Parallelanschluss)	J3263A
HP Jetdirect 500x-Fast-Ethernet-Druckserver für schnelles Ethernet (Parallelanschluss)	J3265A
Drahtloser externer HP Jetdirect 380x 802.11b- Druckserver (voller Funktionsumfang, USB- Anschluss)	J6061A
HP Jetdirect en3700-Fast-Ethernet-Druckserver	J7942A
HP Jetdirect ew2400 802.11b/g	J7951A
Drahtloser HP bt1300 Bluetooth-Druckeradapter (USB- und Parallelanschluss)	J6072A

# Verwenden von HP Druckpatronen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu HP Druckpatronen und Anweisungen zum Neuverteilen des Toners und Auswechseln der Druckpatrone.

## HP Richtlinien für Druckpatronen anderer Hersteller

Hewlett-Packard kann die Verwendung von Druckpatronen anderer Hersteller nicht empfehlen, unabhängig davon, ob es sich dabei um neue, nachgefüllte oder überholte Druckpatronen handelt. Da diese Produkte nicht von HP stammen, hat Hewlett-Packard keinen Einfluss auf ihre Beschaffenheit und keine Kontrolle über ihre Qualität. Wartungsbzw. Reparaturarbeiten, die durch die Verwendung von Druckpatronen anderer Hersteller erforderlich werden, sind von der Gewährleistung für den Drucker ausgeschlossen.

**Hinweis** 

Schäden, die durch Software, Anschlüsse oder Teile anderer Hersteller verursacht wurden, sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

## Lagern von Druckpatronen

Nehmen Sie die Druckpatrone erst direkt vor der Verwendung aus der Verpackung.

**VORSICHT** 

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, sollte sie möglichst keiner direkten Lichteinstrahlung ausgesetzt werden.

Auf einigen HP LaserJet Druckpatronenpackungen ist ein alphanumerischer Code für ein Datum aufgedruckt. Dieser Code gibt einen 30 Monate langen Zeitraum nach dem Herstellungsdatum an, durch den eine effiziente Inventarverwaltung zwischen HP und seinen Händlern ermöglicht wird. Er gibt keinen Aufschluss über die Gebrauchsdauer des Toners (Haltbarkeit) und steht in keinem Zusammenhang mit den Gewährleistungsbedingungen.

# Gebrauchsdauer der Druckpatrone

Die Gebrauchsdauer der Druckpatrone hängt vom Tonerverbrauch der Druckaufträge ab. Wenn Sie Text mit 5 Prozent Deckung drucken, ist die Gebrauchsdauer der Druckpatrone im Durchschnitt folgendermaßen:

- HP LaserJet 1160 Drucker: 2.500 Seiten
- HP LaserJet 1320 Series Drucker: 2.500 Seiten (eine Ersatzpatrone mit einer Gebrauchsdauer von 6.000 Seiten ist ebenfalls erhältlich)

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Druckdichte auf 3 eingestellt und EconoMode ausgeschaltet ist. (Dies sind die Standardeinstellungen.)


# Sparen von Toner

Im EconoMode verwendet der Drucker weniger Toner pro Seite. Diese Einstellung verlängert die Haltbarkeit der Tonerpatrone und senkt die Druckkosten pro Seite, verringert jedoch auch die Druckqualität. HP rät vor einer ständigen Verwendung der EconoMode-Funktion ab. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Verwenden von EconoMode (spart Toner ein)</u>.

#### Neuverteilen des Toners

Wenn die Tonerpatrone fast leer ist, können auf der gedruckten Seite hellere Stellen erscheinen. Sie können in diesem Fall die Druckqualität u. U. vorübergehend wieder verbessern, wenn Sie den Toner neu verteilen. Dadurch können Sie vielleicht den aktuellen Druckauftrag noch abschließen, bevor Sie die Druckpatrone auswechseln müssen.

1. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe und nehmen Sie die Druckpatrone aus dem Drucker.



#### **VORSICHT**

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, darf diese keinem Licht ausgesetzt werden. Decken Sie sie mit einem Blatt Papier ab.


2. Schütteln Sie die Druckpatrone vorsichtig hin und her, um den Toner neu zu verteilen.



#### **VORSICHT**

Falls Toner auf Ihre Kleidung gelangt, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Waschen Sie dann das Kleidungsstück mit kaltem Wasser. *In heißem Wasser setzt sich der Toner im Stoff fest.* 


3. Setzen Sie die Druckpatrone wieder in den Drucker ein und schließen Sie die Druckpatronenklappe.



Falls der Ausdruck immer noch hell ist, legen Sie eine neue Druckpatrone ein. Weitere Anweisungen finden Sie unter <u>Auswechseln der Druckpatrone</u>.

# Auswechseln der Druckpatrone


1. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe und entfernen Sie die alte Druckpatrone. Recyclinginformationen finden Sie in der Verpackung der neuen Tonerpatrone.




**VORSICHT** 

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, darf diese keinem Licht ausgesetzt werden. Decken Sie sie mit einem Blatt Papier ab.

- 2. Nehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Verpackung.
- 3. Knicken Sie die Lasche an der linken Seite der Tonerpatrone, um sie zu lösen.




4. Ziehen Sie an der Lasche, bis das gesamte Band von der Patrone entfernt ist. Legen Sie die Lasche in die Patronenverpackung für das Recycling.



5. Schütteln Sie die Tonerpatrone behutsam hin und her, um den Toner in der Patrone gleichmäßig zu verteilen.



6. Setzen Sie die Druckpatrone in den Drucker ein und überprüfen Sie den korrekten Sitz der Patrone. Schließen Sie die Druckpatronenklappe.



**VORSICHT** 

Falls Toner auf Ihre Kleidung gelangt, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Waschen Sie dann das Kleidungsstück mit kaltem Wasser. *In heißem Wasser setzt sich der Toner im Stoff fest.* 

# **DIMMs (Speicher oder Schriftarten)**

Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zum Einsetzen, Testen und Entfernen von DIMMs.

# Einsetzen eines Speicher-DIMM (nur HP LaserJet 1320 Series Drucker)


Durch die Erweiterung der Speicherkapazität (nur RAM) des HP LaserJet 1320 Series Druckers können Sie komplexere Druckaufträge ausführen.

Zum Einbau eines DIMMs gehen Sie folgendermaßen vor:


#### **VORSICHT**

Tragen Sie beim Umgang mit einem DIMM stets ein Antistatikarmband, da das DIMM sonst beschädigt werden könnte. Berühren Sie ein Metallteil am Drucker oder ein anderes geerdetes Metallteil, bevor Sie ein DIMM berühren.


 Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie alle am Computer angeschlossenen Kabel.




2. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe. Öffnen Sie die linke Seitenabdeckung, indem Sie sie vorsichtig herausziehen.




3. Suchen Sie den DIMM-Steckplatz. Die Nockenverriegelungen oben und unten müssen sich nach außen drehen.




4. Nehmen Sie das DIMM aus der antistatischen Verpackung, indem Sie es an der Oberkante anfassen.




5. Positionieren Sie das DIMM auf der rechten Seite der Schaltkarte. Die Goldkontakte sollten dabei nach links und die Einkerbungen nach oben links und zur Mitte links zeigen.




6. Drücken Sie das DIMM behutsam in den Steckplatz und achten Sie darauf, dass es gerade und vollständig eingesteckt ist. Die Nockenverriegelungen oben und unten müssen sich nach innen drehen. Lassen Sie die Verriegelungen einrasten, indem Sie die Bügel nach innen klappen.



7. Schließen Sie die linke Seitenabdeckung und die Druckpatronenklappe.



8. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein und schalten Sie den Drucker ein.



#### Testen der DIMM-Installation

Zur Überprüfung der DIMM-Installation drucken Sie eine Konfigurationsseite aus und prüfen den dort aufgeführten Gesamtspeicherplatz. Weitere Informationen finden Sie unter Druckerinformationsseiten.

Wenn alle LEDs am Bedienfeld blinken, war die DIMM-Installation nicht erfolgreich. Entfernen Sie in diesem Fall das DIMM und installieren Sie es neu.


# **Entfernen von DIMMs (Speichermodulen)**

Zum Entfernen eines DIMMs gehen Sie folgendermaßen vor:


**VORSICHT** 

Tragen Sie beim Umgang mit einem DIMM stets ein Antistatikarmband, da das DIMM sonst beschädigt werden könnte. Berühren Sie ein Metallteil am Drucker oder ein anderes geerdetes Metallteil, bevor Sie ein DIMM berühren.


1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.




2. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe. Öffnen Sie die linke Seitenabdeckung, indem Sie sie vorsichtig herausziehen.



3. Drücken Sie die Nockenverriegelungen nach außen, um sie zu öffnen.




4. Nehmen Sie das DIMM an der Oberkante und ziehen Sie es vorsichtig und gerade aus dem Drucker.




**Hinweis** 

Lagern Sie das DIMM in einer Antistatikverpackung.

5. Schließen Sie die linke Seitenabdeckung und die Druckpatronenklappe.



6. Schließen Sie alle Kabel wieder am Drucker an und schalten Sie den Netzschalter ein.





# Service und Support

Dieser Anhang liefert Informationen zu folgenden Themen:

- Hardwareservice
- Erweiterte Gewährleistung
- Richtlinien für die Wiederverpackung des Druckers
- Kontaktaufnahme mit HP

DEWW 171

### **Hardwareservice**

Sollte Ihr Gerät während der Gewährleistungsfrist ausfallen, bietet Hewlett-Packard die folgenden Supportoptionen an:

- Hewlett-Packard Reparaturservice: Das Gerät wird von Hewlett-Packard abgeholt, repariert und innerhalb von 5 bis 10 Tagen (je nach Standort) wieder zugestellt.
- Hewlett-Packard Vertragshändler: Sie können das Gerät zu einem Vertragshändler in Ihrer Nähe bringen.

## **Erweiterte Gewährleistung**

Das HP Care Pack beinhaltet Gewährleistungen für das HP Produkt und alle von HP gelieferten internen Bauteile. Der Hardwarewartungsvertrag gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Kaufdatum des HP Produkts. Der Kunde kann ein HP Care Pack bis zu einem Jahr ab dem Kaufdatum des HP Produkts erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie vom HP Kundendienst. Siehe Schneller Zugriff auf weitere Informationen.

Nach Ablauf des Standardgewährleistungszeitraums sind u. U. HP Care Pack-Optionen verfügbar. Geben Sie unter http://www.hpexpress-services.com/10467a/ die Produktnummer ein, um herauszufinden, welche HP Care Pack-Optionen für Ihr Produkt verfügbar sind.

## Richtlinien für die Wiederverpackung des Druckers

Verpacken Sie den Drucker unter Beachtung folgender Richtlinien:

- Legen Sie nach Möglichkeit Musterausdrucke und 5 bis 10 Blatt des Papiers oder anderer Medien bei, die nicht richtig bedruckt wurden.
- Bauen Sie alle im Drucker installierten DIMMs (Speichermodule) aus und bewahren Sie sie auf. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Einsetzen eines Speicher-DIMM (nur</u> <u>HP LaserJet 1320 Series Drucker)</u>.

#### **VORSICHT**

Durch statische Elektrizität können DIMMs beschädigt werden. Tragen Sie beim Umgang mit DIMMs ein antistatisches Erdungsarmband.

- Entfernen Sie alle im Drucker installierten optionalen Zubehörteile sowie Kabel und Fächer und bewahren Sie diese auf.
- Nehmen Sie die Druckpatrone heraus und bewahren Sie sie auf.

#### **VORSICHT**

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, sollten Sie sie in der Originalverpackung aufbewahren oder zumindest so lagern, dass sie keiner Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.

- Verwenden Sie nach Möglichkeit das Originalverpackungsmaterial. Transportschäden, die auf unzureichende Verpackung zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Kunden.
   Wenn Sie das Verpackungsmaterial des Druckers bereits entsorgt haben, wenden Sie sich an ein örtliches Versandunternehmen, um Informationen zur Verpackung des Druckers zu erhalten.
- Hewlett-Packard empfiehlt, das Gerät für den Transport versichern zu lassen.

## Kontaktaufnahme mit HP

Wenden Sie sich unter einer der folgenden Webadressen an den HP Kundendienst:

- In den USA erhalten Sie Unterstützung für den HP LaserJet 1160 Series Drucker unter http://www.hp.com/support/lj1160/ bzw. für den HP LaserJet 1320 Series Drucker unter http://www.hp.com/supportlj1320/.
- Außerhalb der USA erhalten Sie Unterstützung unter http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ bzw. http://www.hp.com/.

DEWW Kontaktaufnahme mit HP 175

## Index

Symbole/Zahlen	D		
10/100-Netzwerkkarte und drahtlose Druckserver 160	Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS) 149		
	Demoseite 30		
A	DIMM		
Abbrechen eines Druckauftrags 43	entfernen 168		
Abbruch-Taste 5	hinzufügen 165		
Achtung-LED 5	testen 168		
Anschließen an ein Netzwerk 24	Dokumentation (Registerkarte der HP Toolbox) 34		
Anschluss, Parallel-	Drahtlose Druckserver 160		
Lage 5	Drahtloses Drucken		
Anschluss, USB-	Bluetooth 39		
Lage 5	Norm IEEE802.11b/g 39		
Ausgabefach	Druckeinstellungen, ändern 14		
Medienstaus beseitigen 121	Drucken		
Ausgabefach, oberes	abbrechen 43		
manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) 63	auf beiden Seiten des Papiers (automatisch) 61		
Auswählen	auf beiden Seiten des Papiers (manuell) 63		
Druckmedien 52	Briefkopfpapier 58		
Papier 52	Broschüren 70		
Auswechseln	Demoseite 30		
Papiereinzugswalze 77	Etiketten 57		
Trennsteg 84	Formulare, vorgedruckte 58		
Automatisches beidseitiges Drucken (Duplexdruck) 61	Karten 59		
	Konfigurationsseite 30		
В	manuelle Zufuhr 42		
Bedienfeld 6	Medien in Sonderformaten 59		
Behördliche Bestimmungen	mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier		
EMI-Erklärung für Korea 144	69		
Kanadische DOC-Bestimmungen 144	Netzwerkkonfigurationsseite 30		
Konformitätserklärung 142	N-up 69		
Lasersicherheitserklärung (Finnland) 145	Transparentfolien 57		
Beidseitiges Drucken (Duplexdruck)	Umschläge 55		
automatisches 61	Verbrauchsmaterial-Statusseite 30		
manuelles 63	Wasserzeichen 71		
Benachrichtigungen (Registerkarte der HP Toolbox)	Drucken mit manueller Zufuhr 42		
33	Drucker		
Benutzerhandbuch-Links 2	Bedienfeld 6		
Bereit-LED 5	Konfigurationen 3		
Beseitigen von Medienstaus 115	reinigen 74		
Bestellen von Verbrauchsmaterial und Zubehör 158	Software 11		
Betriebssysteme, unterstützte 11	Softwareprobleme 106		
Bluetooth-Funktechnik 39	Spezifikationen 131		
Briefkopfpapier	Toolbox 15		
Richtlinien zur Verwendung 50	Überblick 5		
Briefkopfpapier, drucken 58	Verbindungen 21		
Broschüren, drucken 70	wiederverpacken 174		
	Drucker, Spezifikationen 137		

DEWW Index 177

Druckereigenschaften aufrufen 12 Online-Hilfe 14	vertikale Linien 109 welliges Medium 113 zerknittertes Papier 113
Druckereinstellungen HP Toolbox 34	Druckqualitätseinstellungen 44
Druckerinformationsseiten	E
Demoseite 30	EconoMode 45
Konfigurationsseite 30	Ein/Aus-Schalter 5
Netzwerkkonfigurationsseite 30	Einlegen von Druckmedien
Verbrauchsmaterial-Statusseite 30	250-Blatt-Zufuhrfach (Fach 2 oder Fach 3) 54
Druckertreiber	Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 54
installieren 11	Einsparen von Toner 161
Macintosh 17	Einstellungen
Sites zum Herunterladen 2	nur für die aktuelle Software ändern 13
Windows 15	Standardeinstellungen ändern für Windows 98,
Druckmedien 52	2000, Me 13
auswählen 52 Druckgualität optimieren für Medientypen 46	Standardeinstellungen ändern für Windows XP 13 Einstellungen, Druckqualität 44
Druckqualität optimieren für Medientypen 46 einlegen 54	Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1)
empfohlene 52	Druckmedien einlegen 54
Medien, die den Drucker beschädigen können 53	Lage 5
Medien in Sonderformaten bedrucken 59	Überblick 7
Medienstaus beseitigen 115	Energy Star 146
mit manueller Zufuhr bedrucken 42	Entfernen einer eingeklemmten Seite 115
Richtlinien für die Verwendung 47	Ersatzteile 159
ungeeignete 52	Erweiterte Gewährleistung 173
unterstützte Formate 19	Etiketten
Druckpatrone	drucken 57
auswechseln 163 Gebrauchsdauer 161	Richtlinien zur Verwendung 48
Gewährleistung 155	F
HP Druckpatronen verwenden 161	Fach
Klappe 5	Einzelblatt-Prioritätszufuhr 5
lagern 161	Hauptzufuhr 5
Toner neu verteilen 162	Fach 1 (Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach) 5
Zugang 10	Fach 2 (Hauptzufuhrfach) 7
Druckpatronenbereich	Fächer, Zufuhr-
Medienstaus beseitigen 115	Medienstaus beseitigen 117
reinigen 74 Druckpatronen-LED 5	Fachverlängerung 5 FCC-Bestimmungen 141
Druckqualität	Fehlende Grafiken 104
EconoMode 45	Fehlender Text 104
Einstellungen 44	Fehler
faltiges Papier 113	PostScript 101
Fehlstellen 109	Software 106
für Medientypen optimieren 46	Fehlerbehebung
gewelltes Medium 113	Bereit-LED 88
grauer Hintergrund 110	Demoseite 89
heller Druck oder blasse Stellen 108	Druckereinrichtung 88
loser Toner 111	Druckprobleme bei Macintosh-Computern 97 Druckqualität 89
schräg bedruckte Seite 112 Tonerpartikel 108	faltiges Papier 113
Toner verschmiert 110	fehlende Grafiken oder fehlender Text 104
verformte Zeichen 112	Fehlstellen 109
verstreuter Toner 114	gedruckte Seite anders als auf dem Bildschirm 104
vertikale, sich wiederholende Schadstellen 111	Gedruckte Seite wie erwartet? 90
	gewelltes Medium 113

178 Index DEWW

grauer Hintergrund 110	HP Toolbox
häufige Probleme mit Macintosh 97	anzeigen 31
heller Druck oder blasse Stellen 108	Druckereinstellungen 34
HP Kundendienst 90	Fenster "Netzwerk" 35
HP Toolbox 31	Registerkarte "Benachrichtigungen" 33
Kommunikation zwischen Drucker und Computer	Registerkarte "Dokumentation" 34
89	Registerkarte "Fehlerbehebung" 33
leere Seiten 104	Registerkarte "Status" 32
loser Toner 111	,
Lösungen 88	
PostScript-Fehler 101	Information (Registerkarte im integrierten Webserver)
Probleme bei der Papierhandhabung 102	37
Probleme mit der Druckersoftware 106	Informationen, Links zu ausgewählten Themen 2
schlechte Qualität der Grafiken 105	Integrierter HP Jetdirect-Netzwerkanschluss
schräg bedruckte Seite 112	Lage 5
Tonerpartikel 108	Integrierter Webserver
Toner verschmiert 110	Device Status 37
unleserlicher Text 104	Event log 37
unvollständiger Text 104	Order supplies 38
verformte Zeichen 112	Print Info Pages 37
verstreuter Toner 114	Product Registration 38
vertikale, sich wiederholende Schadstellen 111	Produktsupport 38
vertikale Linien 109	Registerkarte "Information" 37
welliges Medium 113	Registerkarte "Networking" 38
zerknittertes Papier 113	Registerkarte "Networking 38  Registerkarte "Settings" 37
·	Seite "Configuration" 37
Fehlerbehebung (Registerkarte der HP Toolbox) 33	Supplies Status 37
Formulars drukken 59	Überblick 16
Formulare, drucken 58	
Führungen, Medien	verwenden 36
Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 7	W.
Führungen, Medien-	K
Hauptzufuhrfach (Fach 2) 7	Kabel
Funkverbindung, LED 5	Parallel- 23
	USB- 22
G	Karten
Gebrauchsdauer, Druckpatrone 161	drucken 59
Gerader Papierausgabepfad	Richtlinien zur Verwendung 50
manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) 66	Klappe
Medienstaus beseitigen 121	Druckpatrone 5
Geräusche 133	gerade Papierausgabe 5
Gewährleistung	Klappe der geraden Papierausgabe 5
Druckpatrone 155	Klappe zum Pfad des automatischen beidseitigen
erweiterte 173	Druckens, rückseitige 5
Gerät 151	Konfiguration
Grafiken	HP LaserJet 1160 Drucker 3
fehlen 104	HP LaserJet 1320 Drucker 3
schlechte Qualität 105	HP LaserJet 1320n Drucker 4
	HP LaserJet 1320nw Drucker 4
H	HP LaserJet 1320tn Drucker 4
Hauptzufuhrfach	Konfigurationsseite 30
Lage 5	Kontaktaufnahme mit HP 175
Hauptzufuhrfach (Fach 2)	
Druckmedien einlegen 54	
Medienpfad 7	

DEWW Index 179

L	<b>U</b>			
LED	Oberes Ausgabefach			
Bereit 5	manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) 63			
LEDs	Öffnung			
Achtung 5	Einzelblatt-Prioritätszufuhr 5			
Funkverbindung 5	Online-Hilfe, Druckereigenschaften 14			
Start 5	Optimieren der Druckqualität für Medientypen 46			
Status-LED-Leuchtmuster 91	,			
Toner 5	P			
Leere Seiten 104	Papier			
Lizenz, Software 153	auswählen 52			
,	Probleme und Lösungen 47			
M	unterstützte Formate 19			
Macintosh	verwenden 47			
Druckfehler 98	Papierausgabepfad, gerader 8			
Fehlerbehebung 97	Papiereinzugswalze			
häufige Probleme 97	auswechseln 77			
PPDs 18	reinigen 83			
Software 17	Papierpfad des automatischen beidseitigen Druckens			
Manuelles beidseitiges Drucken (Duplexdruck) 63	(Duplexdrucks)			
Medienformat-Umschalter für automatisches	Medienstaus beseitigen 123			
beidseitiges Drucken 5	Papierpfad des beidseitigen Druckens, automatisch			
Medienführungen	Medienstaus beseitigen 123			
Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 7	Parallelanschluss			
Hauptzufuhrfach (Fach 2) 7	Lage 5			
Medienführungen des Druckers	Parallelkabel, anschließen 23			
Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 7	PostScript, Fehler 101			
Hauptzufuhrfach (Fach 2) 7	PPDs 18			
Medien in Sonderformaten, bedrucken 59	Probleme bei der Papierhandhabung 102			
Medienpfad	Programm für eine umweltverträgliche			
reinigen 76	Produktentwicklung 146			
Medienpfade	1 Todakteritwicklung 140			
Ausgabefach 9	R			
Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach (Fach 1) 7	Recycling			
gerader Papierausgabepfad 8	HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für			
Hauptzufuhrfach (Fach 2) 7	Druckerverbrauchsmaterialien 147			
Überblick 7	Patronenrückgabe 147			
	<u> </u>			
Medienstaus	Registrierung integrierter Webserver 38			
beseitigen 115	<u> </u>			
Mehrere Seiten, auf ein einzelnes Blatt Papier drucken 69	Reinigen Drucker 74			
09				
M	Druckpatronenbereich 74			
N	Medienpfad 76			
Networking (Registerkarte im integrierten Webserver)	Papiereinzugswalze 83			
38 Natabushas E	Reparatur			
Netzbuchse 5	Hardwareservice 172			
Netzschalter 5	Kontaktaufnahme mit HP 175			
Netzwerk				
Verbindungen 24	S Cabaltan Nata			
Netzwerk (Fenster der HP Toolbox) 35	Schalter, Netz- 5			
Netzwerkanschluss, integrierter HP Jetdirect-	Schweres Papier, Richtlinien zur Verwendung 50			
Lage 5	Service			
Netzwerkkonfigurationsseite 30	Hardware 172			
Neuverteilen von Toner 162	Kontaktaufnahme mit HP 175			
Norm IEEE802.11b/g 39	Settings (Registerkarte im integrierten Webserver) 37			
N-up-Drucken 69				

180 Index DEWW

Software	Toolbox 15
Druckertreiber, Macintosh 17	Transparentfolien
Druckertreiber, Windows 15	drucken 57
installieren 11	Richtlinien zur Verwendung 48
Macintosh 17	Trennsteg, auswechseln 84
Probleme 106	
Sites zum Herunterladen 2	U
Softwarelizenzvereinbarung 153	Überblick, Drucker 5
unterstützte Betriebssysteme 11	Umgebungsspezifikationen 132
Windows 15	Umschläge
Sparen von Toner 161	drucken 55
Speicher	Richtlinien zur Verwendung 48
·	Unleserlicher Text 104
hinzufügen 165	
Spezifikationen	Unterstützung, Websites 2
Abmessungen und Gewicht 136	USB
Anschlüsse 139	Anschließen des USB-Kabels 22
Druckmedien 19	USB-Anschluss
elektrische 134	Lage 5
Geräusche 133	
Kapazität und Bewertung 137	V
Speicher 138	Verbessern der Druckqualität 108
Umgebung 132	Verbrauchsmaterialien, bestellen 158
Start-LED 5	Verbrauchsmaterial-Statusseite 30
Start-Taste 5	Verwenden von HP Druckpatronen 161
Status (Registerkarte der HP Toolbox) 32	Vorgedruckte Formulare
Status-LED-Leuchtmuster 91	Richtlinien zur Verwendung 50
T	W
Taste, Abbruch 5	Wasserzeichen, drucken 71
Taste, Start 5	Webbasierte Unterstützung 2
Text	Webserver, integriert 36
fehlt 104	Wiederverpacken des Druckers 174
unleserlich 104	
Toner	Z
Druckpatrone auswechseln 163	Zubehör, bestellen 158
Druckpatronenbereich reinigen 74	Zufuhrfach
Druckpatronenklappe 5	Druckmedien einlegen 54
Druckpatronen lagern 161	Druckmedien in das Einzelblatt-Prioritätszufuhrfach
einsparen 161	(Fach 1) einlegen 54
fast leer 108	Einzelblatt-Prioritätszufuhr 5, 7
loser Toner 111	Haupt- 5
neu verteilen 162	Hauptzufuhrfach (Fach 2) 7
Partikel 108	Zufuhrfächer
verschmiert 110	Medienstaus beseitigen 117
verstreuter Toner 114	Zugang, Druckpatrone 10
13.33.34.01 101101 1117	Zagang, Draonpatione 10

DEWW Index 181

182 Index DEWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Q5927-90915

www.hp.com